

Philips  
Płaski telewizor  
panoramiczny

**37"**  
LCD  
HD Ready



**37PF5321**



## Uprzyjemnij sobie oglądanie filmów

dzięki Digital Crystal Clear

Najnowsza technologia użyta w wyświetlaczach LCD oferuje niezwykle ostry obraz i żywe kolory, dzięki czemu korzystanie z kina domowego to prawdziwa przyjemność.

### **Żywe, naturalne i bardzo ostre obrazy**

- Wyświetlacz HD LCD WXGA o rozdzielczości 1366 x 768p
- Zgodność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału HD
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Dynamiczna poprawa kontrastu zapewniająca bogactwo szczegółów czerni
- Filtr grzebieniowy 3D — oddzielenie kolorów i bardzo ostry obraz

### **Doskonałe odtwarzanie dźwięku**

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

### **Smukła, stylowa konstrukcja doskonale uzupełni każde wnętrze**

- Zwarta konstrukcja, elegancki wygląd — mieści się w każdym pokoju

### **Zaprojektowany dla wygody użytkownika**

- Zamień ekran telewizora w mozaikę różnych programów

### **Zapewnia doskonały dźwięk**

- Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

# PHILIPS

## Zalety

### Wyświetlacz LCD WXGA, 1366 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA oferuje panoramiczną wysoką rozdzielczość 1366 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

### HD Ready



Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV, dekodery lub odtwarzacze Blu-ray. HD Ready to chroniony znak technologii, która zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię przeplotu Progressive Scan. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał High Definition. Uniwersalne złącze umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

### Dynamiczna poprawa kontrastu

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście, najwyższych obrazach i szerokim kącie widzenia. W opracowanej przez firmę Philips funkcji dynamicznej poprawy kontrastu zastosowano przetwarzanie wideo i wyjątkową technologię przyciemnianego podświetlenia. Zapewnia ona głęboką czerń oraz większe bogactwo szczegółów. Przyciemniane podświetlenie powoduje nawet 5-krotne\* zwiększenie kontrastu, poprawiając jednocześnie kąt widzenia. Daje jasny, naturalny obraz o wysokim kontraście i żywych kolorach. (\* Od 2 do 5 razy, w zależności od typu ekranu i zawartości obrazu).

### Filtr grzebienny 3D

Filtr grzebienny 3D oddziela sygnały luminancji i chrominancji w 3-wymiarowym zakresie w celu wyeliminowania przebarwień, przejawiania i tzw. pełzania punktów, które negatywnie wpływają na jakość obrazu. Filtr grzebienny 3D dokonuje porównań pole po polu obrazu telewizyjnego i dokładnie oddziela obraz kolorowy od obrazu czarno-białego, a następnie usuwa punkty „wiszące” w pionie i poziomie oraz punkty pełzające. W efekcie uzyskuje się bardzo ostry obraz.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

### Zwarta konstrukcja

Stylizyka podkreślająca smukły wygląd i niewielkie rozmiary, pasujące wszędzie i pozwalające zaoszczędzić miejsce.

### Wiele obrazów w obrazie

Wiele obrazów w obrazie umożliwia jednoczesne oglądanie obrazu z dwóch źródeł wideo w trybach: obraz w obrazie, obok siebie lub jako mozaikę z poszczególnych klatek.

### Wejście HDMI



Złącze HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału do telewizora. Dzięki w pełni cyfrowemu połączeniu przekazywany materiał jest w rewelacyjnej jakości i bez zakłóceń. Interfejs HDMI przesyła również cyfrowy dźwięk w najwyższej jakości oraz zawiera zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 37 cali
- Przekątna ekranu (cm): 94 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, Skanowanie progresywne, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcja Contrast Plus, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Filtr grzebienny 3D, Eliminacja poszarpanych linii, Funkcja Active Control
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 1200:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 176 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 176 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

### Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, SECAM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

### Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Automatyczne programowanie Autostore, Plug & Play, Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Dostrajanie, Nazwa programu, Sortowanie
- Łatwa obsługa: Przyciski sterujące umieszczone z boku, Smart Picture, Smart Sound, Domyślne ustawienie głośności (AVL), Lista programów
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Panoramiczny, Format filmowy 14:9, Format

### filmowy 16:9

- Pilot: DVD, Wielofunkcyjny, Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RCFE06SPS00
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (500 stron)
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 800 x 400 mm
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony, Linia z informacjami o programie

### Dźwięk

- Korektor: 5-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Domyślne ustawienie głośności

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

### Możliwości połączeń

- Liczba złącz Scart: 2
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 180 W Normal Operation W
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 2</math> W

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, Pilot, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Baterie do pilota
- Akcesoria opcjonalne: Podstawa podłogowa

### Wymiary

- Waga produktu: 25 1 kg

- Szerokość pudełka: 1167 mm
- Wysokość pudełka: 821 mm
- Głębokość pudełka: 330 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 31 5 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 0
- Szerokość (z podstawą): 1100 mm
- Wysokość (z podstawą): 657 mm
- Głębokość (z podstawą): 240 mm
- Szerokość (bez podstawy): 1100 mm
- Wysokość (bez podstawy): 609 mm
- Głębokość (bez podstawy): 102.5 mm



Data wydania 2023-07-26

Wersja: 5.0.15

EAN: 87 10895 94052 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)