

# PHILIPS

Zaawansowania  
cyfrowa niania video

Philips Avent  
Zaawansowana  
Niania Video

Prywatność i bezpieczeństwo  
(adaptacyjna technologia FHSS)

Ekran o przekątnej 6,9 cm (2,7")  
zapewnia krystalicznie czysty  
obraz w nocy

Uspokajające kołysanki i  
komunikacja dwukierunkowa

Czas działania do 12 godzin

SCD835/52



## Bądź zawsze blisko dziecka

Prywatność i bezpieczeństwo dzięki technologii A-FHSS

Wideoniania Philips Avent SCD835 pozwala przez cały czas cieszyć się kontaktem z dzieckiem z zachowaniem prywatności. Usłyszysz swojego maluszka w doskonałej jakości dźwięku i zobaczysz go na niezwykle wyraźnym wyświetlaczu (LCD 2,7") – zarówno w dzień, jak i w nocy.

### **Prywatne i bezpieczne połączenie**

- Kolorowy ekran 6,9 cm (2,7") o wysokiej rozdzielczości zapewnia krystalicznie czysty obraz w nocy
- Tryb energooszczędny z sygnalizacją połączeń
- Usłysz swoje dziecko dzięki wyjątkowo czystemu dźwiękowi
- Prywatne i bezpieczne połączenie za sprawą dostosowującej się technologii FHSS

### **Swoboda, elastyczność, komfort i ukojenie**

- Wybierz optymalny poziom dźwięku dla Twojego otoczenia
- Maksymalny zasięg: 300 m\*
- Kołysanki dające poczucie bezpieczeństwa i pomagające uspokoić dziecko
- Jeszcze więcej pewności dzięki pracy do 12 godzin\*
- Porozmawiaj z dzieckiem na odległość

### **Pewność i niezawodność**

- Powiadomienie o łączności za pośrednictwem wskaźnika LED

## Zalety

### Kolorowy ekran 6,9 cm (2,7")

Teraz możesz obserwować swoje dziecko zarówno w dzień, jak i w nocy za sprawą podczerwieni w trybie noktowizyjnym, który automatycznie uruchamia się w ciemności i zapewnia krystalicznie czysty obraz. Ciesz się widokiem śpiącego maluszka dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi 6,9 cm (2,7") o wysokiej rozdzielczości.

### Tryb ECO

Włącz tryb ECO, aby zmniejszyć pobór mocy, gdy w pokoju dziecka panuje spokój. Dzięki specjalnemu wskaźnikowi nadal będziesz mieć pewność, że łączność jest zachowana. Tryb ECO wyłącza transmisję dźwięku i obrazu, a urządzenia nawiązują połączenie tylko wtedy, gdy dziecko wydaje dźwięki.

### Obraz o doskonałym, czystym dźwięku

Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz w doskonałej wyrazistości. Teraz możesz nie tylko oglądać, ale również słuchać swojego dziecka — wysokiej jakości dźwięk zachwyca krystaliczną czystością.

### Zawsze w kontakcie

Będziesz zawsze wiedzieć, kiedy niania znajduje się w zasięgu i utrzymuje połączenie. Odbiornik sygnalizuje utratę zasięgu przez nianię oraz niski poziom naładowania baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz łączność z dzieckiem.

### Regulator czułości

Ta opcja pozwala ustawić czułość mikrofonu w nadajniku. Czułość mikrofonu określa, jaki poziom hałasu odbiera nadajnik, np. ma być słyszalny płacz dziecka, ale nie jego gaworzenie.

### Prywatna, bezpieczna i dostosowująca się technologia FHSS



Wyjątkowa funkcja parowania odbiornika pozwala nawiązać prywatne i bezpieczne połączenie z dzieckiem. Dzięki nowej, dostosowującej się technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) zakłócenia są minimalne.

### Zasięg — 300 m



Zasięg wewnątrz — maks. 50 m; zasięg na zewnątrz — maks. 300 m\*.

### Kołysanki

Nic tak nie uspakaja rozdrażnionego dziecka, jak łagodna kołysanka. Przebywając w dowolnym pomieszczeniu, możesz wybrać jedną z 5 odprężających melodii, które pomogą Twojemu dziecku zasnąć.

### Czas działania do 12 godzin



Wygodny, ładowany odbiornik zapewnia nawet 12 godzin bezprzewodowego monitorowania bez konieczności ładowania.

### Komunikacja dwukierunkowa



Czasami dziecko potrzebuje tylko uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz uzyskać z nim kontakt z dowolnego miejsca w domu.

## Dane techniczne

### Moc

Źródło zasilania: 100–240 V / 50–60 Hz

### Jednostka handlowa

Height: 18.5 cm

Width: 22 cm

Length: 10.7 cm

Net weight: 0.515 kg

Gross weight: 0.696 kg

GTIN: 8710103987932

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

### Karton zewnętrzny

Height: 20.5 cm

Width: 23 cm

Length: 33.5 cm

Net weight: 1.545 kg

Gross weight: 2.49 kg

GTIN: 18710103987939

### Właściwości

Cyfrowa technologia wideo: Tak, dostosowująca się technologia FHSS

Ekran LCD: Kolorowy, 8,9 cm (2,7")

Regulowana czułość dźwięku

Zaczepek na pasek

Styl menu: Ikony

Wskaźniki informujące o nawiązaniu połączenia i działaniu w zasięgu

Kołysanki: Tak, 5

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 300 m

Czujnik temperatury: Nie

Tryb wibracji: Nie

