

Philips 2800 series
Telewizor LED

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2807H



Idealny do każdego pokoju

dzięki obrazowi LED Full HD

Dzięki firmie Philips już od dziś możesz cieszyć się wysokiej jakości obrazem telewizyjnym za niewygórowaną cenę. Telewizor LED Full HD 22PFL2807 oferuje wyraźny obraz, a dzięki niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do każdego pomieszczenia w domu.

Szeroka gama prostych w obsłudze złączy cyfrowych

- Złącze USB zapewniające wygodne odtwarzanie multimedialnych plików
- Wejście PC umożliwia wyświetlenie zawartości komputera na ekranie telewizora
- Zintegrowany tuner cyfrowy DVB-C/T do odbioru cyfrowej telewizji kablowej
- Bezproblemowe podłączenie dzięki wejściu HDMI

Realistyczny i czysty dźwięk

- Usłysz każde słowo dzięki technologii Clear Sound
- Moc audio 5 W RMS

Wyrazisty i żywy obraz za każdym razem

- Telewizor Full HD z technologią Digital Crystal Clear zapewniającą głębię i czystość obrazu
- Wspaniały obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Technologia Perfect Motion Rate (PMR) o częstotliwości 100 Hz zapewnia doskonałą ostrość ruchomego obrazu
- Przetwarzanie 69 miliardów kolorów zapewnia najbardziej żywy obraz

PHILIPS

Zalety

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, koloru i ostrości. W rezultacie otrzymujemy wyjątkowo ostre obrazy z dowolnego źródła.

Telewizor Full HD LED



Ten telewizor LED Full HD, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

100 Hz Perfect Motion Rate



Technologia Perfect Motion Rate (PMR) to połączenie szybkiego odświeżania obrazu i

jedynego w swoim rodzaju sposobu przetwarzania obrazu, które zapewnia wzorową ostrość, czystość i dynamikę ruchomego obrazu nawet w najszybszych scenach filmów akcji.

Wyraźne brzmienie



Clear Sound to innowacyjna technologia audio, która znacznie zwiększa wyrazistość kwestii mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz każde słowo, co zapewnia większą przyjemność oglądania.

USB (multimedia)



Złącze USB umożliwia dostęp do zdjęć w formacie JPEG, muzyki MP3 i plików wideo zapisanych na większości przenośnych dysków USB (urządzeń pamięci masowej USB). Wystarczy podłączyć urządzenie USB do gniazda z boku telewizora, aby uzyskać dostęp do multimediów za pośrednictwem ekranowej przeglądarki zawartości. Dzięki temu przeglądanie oraz udostępnianie wideo, zdjęć i muzyki staje się możliwe.

Wejście PC (HDMI i VGA)

Dzięki wejściu PC można używać telewizora jako monitora PC za pośrednictwem przewodu HDMI-DVI (do sygnałów cyfrowych) bądź przewodu VGA (do sygnałów analogowych).

Zintegrowany tuner DVB-C/T

Zintegrowany tuner cyfrowy DVB-C/T umożliwia odbiór kanałów telewizji kablowej i naziemnej bez dodatkowego dekodera. Cieszyć się najlepszymi kanałami telewizyjnymi bez zbędnych przewodów!

Przetwarzanie 69 miliardów kolorów

Zaawansowana technologia przetwarzania kolorów gwarantuje żywy i naturalny obraz. Zastosowanie trzech zoptymalizowanych kanałów kolorów (RGB) pozwala uzyskać moc przetwarzania 69 miliardów kolorów. Zaawansowane algorytmy wykrywają subtelne różnice barw oraz odcienie skóry i przetwarzają je w celu uzyskania maksymalnie naturalnych kolorów.

Moc audio 5 W RMS

Poczuj moc muzyki. Wzmacniacze o mocy 5 W RMS (2 x 2,5 W RMS) tworzą naturalną scenę dźwiękową. Umożliwia to uzyskanie w pełni przestrzennych efektów dźwiękowych o głębi i rozpiętości, które stanowią doskonałe uzupełnienie wspaniałego obrazu.

Wejście HDMI stanowi interfejs komunikacyjny

HDMI to pojedynczy przewód przenoszący nieskompresowane sygnały obrazu i dźwięku z urządzeń do telewizora. Pozwala on uniknąć bałaganu związanego z przewodami i zapewnia wysoką jakość.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 22 cali
- Przekątna ekranu (cm): 56 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 250 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzane formaty wideo: Kontenery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Odtwarzane formaty muzyki: MP3
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

Udogodnienia

- Ustawienia formatu ekranu: 16:9, 4:3, 14:9, Powiększenie 14:9, Automatyczna, Kino, Napisy dialogowe
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dynamiczne wzmocnienie tonów

niskich, Korektor

Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba wejść HDMI: 1
- Liczba złączy komponentowych (YPbPr): 1
- Liczba złączy Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 1
- Inne połączenia: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne), Wyjście słuchawkowe

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 22 W
- Roczne zużycie energii: 32 kWh

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Adapter przewodu AV, Adapter przewodu komponentowego, Broszura gwarancyjna

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 516 mm
- Wysokość urządzenia: 317 mm
- Głębokość urządzenia: 35 mm
- Waga produktu: 4,7 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 516 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 352 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 134 mm
- Waga produktu (z podstawą): 4,95 kg
- Szerokość pudełka: 653 mm
- Wysokość pudełka: 410 mm
- Głębokość pudełka: 120 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 75 x 75 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg



Data wydania 2023-07-26

Wersja: 10.2.5

EAN: 87 12581 66484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Telewizor nie obsługuje funkcji Easylink wykorzystującej protokół HDMI CEC.