

Philips  
Плоский телевизор

17"  
ЖК-дисплей

17PF4310



## Усильте свои впечатления

с технологией Crystal Clear

Этот телевизор с ЖК-дисплеем не только украсит ваше жилище своим европейским стилем и тонким дизайном, но так же и расширит ваше представление о телевизионном изображении и звучании благодаря функции Активное Управление и объемному звуку Virtual Dolby Surround.

### Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

### Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей WXGA высокой четкости, разрешение 1280 x 768 пикселей
- Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

### Стильный дизайн

- Компактный дизайн

### Удобство с любой точки зрения

- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения
- Функция Smart Sound позволяет оптимизировать настройки аудио
- 10 страниц интеллектуального текста для быстрого доступа к телетексту.
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

# PHILIPS

## Основные особенности

### ЖК-дисплей WXGA, 1280 x 768 пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современных технологий ЖК-экрана позволяет достигать разрешения высокой четкости 1280 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такое живое и четкое изображение улучшает качество просмотра.

### Кристалльно чистое изображение

Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения, объединяя такие способы улучшения изображения, как повышение контрастности и улучшение цвета.

### Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн

### вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

### Функция Smart Picture



Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших

общих ощущений от просмотра в любое время.

### Smart Sound



Функция Smart Sound предоставляет оптимизированные звуковые настройки для ультранизких басов, НЧ, ВЧ и баланса, что позволяет получить идеальное воспроизведение.

### Smart телетекст с памятью на 10 стр.

Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 10 страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 17 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 43 см
- Разрешение панели: 1280 x 768p
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 600:1
- Улучшение изображения: Кристально чистое изображение, Прогрессивное сканирование, Активное управление, Настройка четкости, Регулировка цветовой температуры
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка

- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран, Полноэкранный режим
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05ZAU00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Изображение в изображении: Двухстраничный текст

## Звук

- Эквилайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 X 2 Вт
- Звуковая система: Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

## Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-D, Аудиовход для компьютера

## Питание

- Источник питания: 90-240 В переменного тока
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 53 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 3</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Ширина устройства: 517 миллиметра
- Высота устройства: 302 миллиметра
- Глубина устройства: 80 миллиметра



Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 10.0.11

EAN: 87 10895 87558 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)