

Philips
Flat TV panoramic

23"
LCD
HD Ready

23PF5321



O experiență vizuală nouă

cu tehnologia Crystal Clear III

Acest televizor superb vă oferă imagini și sunete uluitoare, dar și finisaje de calitate, cu un design modern. Dispune de tehnologia Crystal Clear III pentru imagini vii, naturale și de Virtual Dolby Surround, pentru un sunet excepțional.

Imagini vii, naturale și clare

- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Design suplu și elegant care vă pune în valoare locuința

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

Proiectat pentru confortul dvs.

- Radio FM integrat, pentru a vă bucura de posturile preferate.
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

Pentru a beneficia de performanță avansată

- DVI-I oferă cea mai bună imagine și conectivitate flexibilă

PHILIPS

Repere

Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind

compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompere a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Design compact și suplu

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

Radio FM

Un radio FM integrat, capabil să memoreze 40 de posturi presetate. Etichetarea posturilor prin intermediul ecranului simplifică navigarea, iar screensaver-ul cu ceas este, de asemenea, prezent în timpul difuzării.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Intrare DVI-I

Intrarea DVI-I asigură o conexiune digitală RGB necomprimate, cu o mare lățime de bandă, între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei semnalului digital în semnal analogic, imaginile furnizate sunt total lipsite de zgomot. Intrarea DVI acceptă protecția la copiere HDCP, care permite vizionarea programelor protejate la copiere de pe STB-uri digitale, DVD playere și recordere HD. Intrarea DVI-I este compatibilă cu noile tehnologii și poate fi conectată la orice echipament HDMI (este necesar un cablu convertor). De asemenea, intrarea DVI-I suportă semnalul analogic pentru PC-VGA.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 23 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 58 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear III, Scanare progresivă, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Ajustare definiție, Ajustare a temperaturii de culoare, Contrast Plus
- Raport de contrast (nominal): 450:1
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 140 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 125 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: FM, Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Sortare
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Radio FM, Control meniu, On Screen Display, Listă de programe, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat

- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCFE05SMU00
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Montare VESA: 100 x 100 mm
- Picture-in-Picture: Twin Page Text
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, Linie de informații program

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Antenă FM, Intrare audio PC

Alimentare

- Sursă de alimentare: CA 90-240
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 75 W
- Consum în standby: 1,2 W

Accesorii

- Cabluri: Cablu DVI-I la YPbPr
- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare, Telecomandă, Suport pentru masă, Manual de utilizare
- Antenă FM: Antenă FM

Dimensiuni

- Lățime aparat: 615 mm
- Înălțime aparat: 431 mm
- Adâncime aparat: 99 mm
- Greutate produs: 8,8 kg
- Lățime cutie: 793 mm
- Înălțime cutie: 485 mm
- Adâncime cutie: 218 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12 kg
- Lățime (cu bază): 615 mm
- Înălțime (cu bază): 477 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.0.9

EAN: 87 10895 94551 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com