

Philips 2800 series
Televizor LED

81 cm (32")

HDTV
DVB-T/C

32PFL2807H



Relaxați-vă și savurați o seară grozavă în fața televizorului

cu LED HD și sunet puternic

Philips vă permite să vă bucurați de o performanță extraordinară de televiziune la un preț corect, acum și în viitor. Acest televizor LED 32PFL2807 oferă imagini clare, sunet puternic și conexiuni TV digitale ușor de utilizat și un design TV deosebit.

Conectivitate digitală completă ușor de realizat

- USB pentru redare multimedia fantastică
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- Tuner DVB-C/T digital integrat pentru recepție cablu digital
- Conectivitate perfectă cu 2 intrări HDMI

Sunet clar și autentic

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Putere de ieșire audio 12 W RMS

O imagine clară, vie, de fiecare dată

- Digital Crystal Clear pentru profunzime și claritate
- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Perfect Motion Rate (PMR) 100Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Procesare a 69 miliarde de culori pentru cele mai vii culori

PHILIPS

Repere

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații imagine care reglează digital și optimizează calitatea imaginii pentru a realiza niveluri optime de contrast, culoare și claritate. Rezultatul este o imagine extrem de clară indiferent de sursă.

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Perfect Motion Rate 100Hz



Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, Perfect

Motion Rate (PMR) permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând imagini clare și lipsite de scintilații, chiar și în cazul mișcărilor rapide.

Sunet clar



Clear Sound este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură auditiia fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce veți viziona.

USB (multimedia)



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

Intrare PC (HDMI și VGA)

Intrarea PC vă permite să utilizați televizorul ca monitor pentru PC printr-un cablu HDMI-DVI (pentru semnale digitale) sau printr-un cablu VGA (pentru semnalele analogice).

Tuner DVB-C/T integrat

Tunerul DVB-C/T digital integrat vă permite să recepționați transmisii TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

Procesare a 69 miliarde de culori

Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 69 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează nuanțele subtile de culoare și tonurile pielii și le procesează pentru a furniza cele mai naturale culori.

Putere de ieșire audio 12 W RMS

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Amplificatoarele de 12 W RMS (2x6 W RMS) creează o ambianță sonoră realistă. Această vă permite să vă bucurați de un sunet mai profund și mai amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

2 intrări HDMI

HDMI este un cablu unic atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenisul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurând cea mai bună calitate a semnalului de la sursă la ecran.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afișaj: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminositate: 300 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ajustări format ecran: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator

Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (coaxială), leșire căști

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 41 W
- Consum anual de energie: 59 kWh

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Adaptor de cablu AV, Adaptor de cablu Component, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Lățime aparat: 753 mm
- Înălțime aparat: 454 mm
- Adâncime aparat: 38 mm
- Greutate produs: 6,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 753 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 496 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 203 mm
- Greutate produs (+ suport): 7,35 kg
- Lățime cutie: 915 mm
- Înălțime cutie: 585 mm
- Adâncime cutie: 145 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,8 kg



Data apariției 2023-07-29

Versiune: 8.2.3

EAN: 87 12581 66485 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor nu acceptă tehnologia HDMI CEC Easylink.