



Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

20"

ЖК-дисплей
интегрированный цифровой

20HF5335D



Усовершенствованный дизайн за превосходную цену

Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем

Благодаря этому современному гостиничному телевизору с экономным электропотреблением вы ощутите преимущества цифрового телевидения и будете полностью готовы к будущим усовершенствованиям. Гости ощутят ваше гостеприимство и получают наилучшие впечатления от просмотра.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Блокировка меню установки
- совместимые с креплениями VESA

Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Приветственная надпись на экране
- Встроенный DVB-T-тюнер для цифрового телевидения и радио
- Технология защиты авторских прав HDCP

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- Технология Digital Crystal Clear создает ощущение пребывания в кинотеатре
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

PHILIPS

Особенности

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Встроенный DVB-T-тюнер

Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретать дополнительное оборудование.

HDCP

Воспроизведение содержания, авторские права на которое защищены технологией HDCP, возможно для форматов SD и HD. High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) — это система защиты авторских прав, служащая для предупреждения неавторизованного копирования авторских материалов.

Загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек и программирования аналоговых каналов с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция обеспечивает единообразие телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

Крепление VESA

Унифицированный отраслевой стандарт для настенного монтажа оборудования разработан ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники. Обеспечивается большое разнообразие возможностей монтажа и широкий выбор кронштейнов для крепления

Технология Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear — это система обработки изображения, которая выполняет цифровую настройку и улучшает качество изображения за счет оптимизации уровней контрастности, цвета и резкости. Благодаря этому возникает ощущение пребывания в кинотеатре.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ — это технология обработки звука, которая расширяет виртуальное расстояние между двумя АС и создает ощущение более полного погружения в звук. Incredible Surround™ позволит Вашим гостям ощутить эффект полностью объемного звука с большей

глубиной без использования дополнительных АС.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 20 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 51 см
- Разрешение панели: 640 x 480p
- Яркость: 450 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 800:1
- Улучшение изображения: 3D гребенчатый фильтр, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Активное управление, Повышение контрастности, Динамическое повышение контрастности, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Улучшение цветовых переходов, Улучшение яркостных переходов, Digital Crystal Clear, Настройка четкости
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с активной матрицей TFT
- Динамическая контрастность экрана: 4000:1
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 60, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G,

Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

- Цифровое ТВ: Наземное DVB *
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Название программы, Сортировка, Копирование телевизионных настроек, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Простое перека. между циф./аналог. реж., Управление на боковой панели
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу батареек, индикация разряда батарей
- Тип пульта ДУ: RC19335038/01 (RC2890)
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Другие удобства: Замок Kensington, Можно перейти к настройкам пользователя
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы, Строка с информацией о программе
- Языки телетекста: Кириллица, Восточная Европа, Западная Европа

Звук

- Эквалайзер: 7-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Nica Stereo, Стерео
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ,

Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Количество разъемов SCART: 2
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Общий интерфейс, Выход для наушников
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Вход S-video
- Внешний разъем Ext 4: Аудиовход — левый/правый, YPbPr
- Внешний разъем Ext 5: HDMI
- Внешний разъем Ext 6: HDMI

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 58 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон, Шнур питания, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Настольная подставка
- Дополнительные аксессуары: Загрузчик SmartLoader 22AV1135

Размеры

- Ширина устройства: 495 миллиметра
- Высота устройства: 419 миллиметра

Характеристики

- Глубина устройства: 88 миллиметра
- Вес продукта: 6,8 кг
- Ширина с подставкой: 495 миллиметра
- Высота с подставкой: 467 миллиметра
- Глубина с подставкой: 185 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 8,8 кг
- Ширина коробки: 602 миллиметра
- Высота коробки: 202 миллиметра
- Глубина коробки: 552 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,6 кг
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления. Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com