

Philips 2800 series  
Televizor LED

**56 cm (22")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

**22PFL2807H**



## Ideal pentru orice încăpere

cu performanța Full HD LED a imaginii

Philips vă permite să vă bucurați de o performanță extraordinară la un preț corect, acum și în viitor. Acest televizor, Full HD LED, 22PFL2807 oferă imagini clare, iar prin dimensiunea compactă, se potrivește perfect oricărei camere de acasă.

### **Conectivitate digitală completă ușor de realizat**

- USB pentru redare multimedia fantastică
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- Tuner DVB-C/T digital integrat pentru recepție cablu digital
- Conectivitate perfectă cu intrare HDMI

### **Sunet clar și autentic**

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Putere de ieșire audio 5 W RMS

### **O imagine clară, vie, de fiecare dată**

- Televizor Full HD cu Digital Crystal Clear pentru adâncime și claritate
- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Perfect Motion Rate (PMR) 100Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Procesare a 69 miliarde de culori pentru cele mai vii culori

# PHILIPS

Televizor LED  
56 cm (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Repere

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații imagine care reglează digital și optimizează calitatea imaginii pentru a realiza niveluri optime de contrast, culoare și claritate. Rezultatul este o imagine extrem de clară indiferent de sursă.

### Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

### Perfect Motion Rate 100Hz



Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, Perfect

Motion Rate (PMR) permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând imagini clare și lipsite de scintilații, chiar și în cazul mișcărilor rapide.

### Sunet clar



Clear Sound este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audiția fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vă vizionați.

### USB (multimedia)



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

22PFL2807H/12

### Intrare PC (HDMI și VGA)

Intrarea PC vă permite să utilizați televizorul ca monitor pentru PC printr-un cablu HDMI-DVI (pentru semnale digitale) sau printr-un cablu VGA (pentru semnalele analogice).

### Tuner DVB-C/T integrat

Tunerul DVB-C/T digital integrat vă permite să recepționați transmisii TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

### Procesare a 69 miliarde de culori

Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 69 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează nuanțele subtile de culoare și tonurile pielii și le procesează pentru a furniza cele mai naturale culori.

### Putere de ieșire audio 5 W RMS

Simțiți puterea ritmului muzicii cu amplificatoarele de 5 W RMS (2x2,5 W RMS) care creează o ambianță sonoră realistă. Această vă permite să vă bucurați de un sunet profund și amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

### Intrare HDMI pentru mai multă conectivitate

HDMI este un cablu unic atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjeniișul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurând cea mai bună calitate a semnalului de la sursă la ecran.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

## Confort

- Ajustări format ecran: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator

## Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (coaxială), leșire căști

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 22 W
- Consum anual de energie: 32 kWh

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Adaptor de cablu AV, Adaptor de cablu Component, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 516 mm
- Înălțime aparat: 317 mm
- Adâncime aparat: 35 mm
- Greutate produs: 4,7 kg
- Lățime aparat (cu suport): 516 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 352 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 134 mm
- Greutate produs (+ suport): 4,95 kg
- Lățime cutie: 653 mm
- Înălțime cutie: 410 mm
- Adâncime cutie: 120 mm
- Suport mural compatibil: 75 x 75 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,2 kg



Data apariției 2023-07-29

Versiune: 10.2.5

EAN: 87 12581 66484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor nu acceptă HDMI CEC Easylink.