

Philips
Flat TV panoramic

66 cm (26")
LCD
HD Ready

26PF7321



O experiență vizuală nouă

cu Pixel Plus

Savurați calitatea superioară a imaginii oferite de acest Flat TV, tehnologie LCD de ultimă oră și Pixel Plus. Design-ul atrăgător se va integra armonios în locuința dvs.

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Design suplu și elegant care vă pune în valoare locuința

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

Imagini naturale care îți taie respirația

- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- Tehnologie Pixel Plus pentru detalii, profunzime și claritate
- Îmbunătățire dinamică a contrastului pentru detalii negre mai bogate
- Filtrul 3D de tip pieptene separă culorile și crește claritatea

Proiectat pentru confortul dvs.

- Transformați ecranul TV într-un mozaic de canale diferite

Pentru a beneficia de performanță avansată

- Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

PHILIPS

Repere

Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus este o tehnologie de procesare a imaginilor digitale care mărește numărul de linii

și numărul de pixeli. Rezultatul sunt imagini extrem de clare cu detalii și adâncime incredibile, de fiecare dată, indiferent de sursă.

Îmbunătățire dinamică a contrastului

Doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini, chiar la un unghi mare de vizibilitate. Sistemul Philips de îmbunătățire dinamică a contrastului utilizează procesarea video și tehnologii unice de iluminare din spate reglabilă, ceea ce produce niveluri de negru bogate și detalii accentuate. Iluminarea din spate reglabilă sporește de până la 5 ori* contrastul, îmbunătățind în același timp și unghiul de vizualizare. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante. (* factor între 2 și 5, în funcție de tipul de ecran și conținutul imaginii).

Filtru 3D de tip pieptene

Filtrul 3D de tip pieptene separă mai bine semnalele de luminozitate și culoare în domeniul 3D, pentru a elimina interferențele și a evita distorsiunile de tip "dot crawl". Filtrul digital 3D de tip pieptene compară imaginea de televiziune câmp-cu-câmp, pentru a separa informațiile color de cele alb-negru și pentru a elimina atât punctele reziduale orizontale și verticale, cât și efectul "dot crawl". Rezultatul este o imagine extrem de clară și nedistorsionată.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține

efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Design compact și suplul

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

Moduri PIP multiple

Modurile Picture-in-Picture multiple vă permit să vizionați simultan două surse video picture-in-picture, alăturate sau într-un mozaic de imagini statice.

Intrare HDMI



HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimate între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea și oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluția maximă de ieșire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Culoare carcasă: Bicolor argintiu Silver Frost și Negru High Gloss
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Filtru 3D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniilor distorsionate, Pixel Plus, Contrast Plus, Luminance Transient Improver, Control activ
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 2400:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Plug & Play, Nume program, Sortare
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Listă de programe, Smart Picture, Smart Sound, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat

- Telecomandă: DVD, Televizor, Multi-funcțional
- Tip telecomandă: RCFE06FRS00
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Montare VESA: 200 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: Linie de informații program, 4 pagini favorite

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W
- Sistem audio: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement, Egalizator automat pentru volum

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Nr. de boxe: 0

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, Intrare audio S/D
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 45 W Normal Operation W
- Consum în standby: 1 W <

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare, Telecomandă, Manual de utilizare, Baterii pentru telecomandă, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Stativ

Dimensiuni

- Greutate produs: 13 kg
- Lățime cutie: 880 mm
- Înălțime cutie: 560 mm
- Adâncime cutie: 214 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 6.0.19

EAN: 87 10895 94035 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com