

Philips 2800 series
LED-televizor

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2807H



Odličen televizor za vsak prostor

z vrhunsko LED-sliko Full HD

Philips vam omogoča, da se že danes odločite za vrhunsko zmogljivost po ugodni ceni.

LED-televizor Full HD 22PFL2807 predvaja čisto sliko, zaradi kompaktne velikosti pa dopolni vsak prostor.

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način

- USB za čudovito predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabljate kot računalniški monitor
- Vgrajen digitalni sprejemnik DVB-C/T za sprejem digitalnih kabelskih kanalov
- Brezhibna povezava prek vhoda HDMI

Pristno doživetje čistega zvoka

- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo
- Izhodna moč 5 W RMS

Slika je vedno čista in živahna

- Televizor polne visoke ločljivosti in tehnologijo Digital Crystal Clear za globoko in jasno sliko
- Čudovite slike z LED-tehnologijo z neverjetnim kontrastom
- Tehnologija 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja
- Obdelava 69 milijard barv za najbolj živahne barve

PHILIPS

Značilnosti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket novosti, ki digitalno prilagodi in optimirajo raven kontrasta, barve in ostrine za kakovostno sliko. Rezultat tega so izjemno jasne slike iz kateregakoli vira.

LED-televizor Full HD



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem LED-televizorju polne visoke ločljivosti združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

100Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz tudi

najhitrejših prizorov tako, da združuje hitrost osveževanja zaslona in edinstveno obdelavo slike.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost glasu pri govoru ali petju. Slišali boste vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.

USB (večpredstavnost)



Priključek USB omogoča prikaz fotografij v formatu JPEG ter predvajanje glasbenih datotek mp3 in videoposnetkov z večine USB-ključev (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na bočni strani televizorja. Do večpredstavnostne vsebine lahko pridete prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato si lahko ogledate videoposnetke in fotografije ter poslušate glasbo.

Vhod za računalnik (HDMI + VGA)

Televizor prek vhoda za računalnik lahko prek kabla HDMI-DVI (za digitalne signale) ali kabla VGA (za analogne signale) uporabljate kot računalniški monitor.

Vgrajen sprejemnik DVB-C/T

Vgrajeni digitalni sprejemnik DVB-C/T omogoča sprejem digitalnega kablskega in zemeljskega TV-signala brez dodatnega zunanje digitalnega sprejemnika. Uživate v kakovostnih TV-vsebinah brez dodatnega nereda.

Obdelava 69 milijard barv

Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali (RGB) so optimirani tako, da je mogoča obdelava skupno 69 milijard barv. Napredni algoritmi zaznajo prefinjene barvne odtenke in kožne odtenke, ki jih nato obdelajo za čim bolj naraven prikaz barv.

Izhodna moč 5 W RMS

Občutite ritem glasbe z ojačevalniki 5 W RMS ($2 \times 2,5$ W RMS), ki predvajajo pristen zvok. Razvajajo vas z globokim zvokom širokega razpona, ki dopolnjuje vrhunsko sliko.

Vhod HDMI za povezavo

HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 22 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 56 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 250 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Glasbeni formati: MP3
- Slikovni formati: JPEG

Priročnost

- Nastavitve formata zaslona: 16:9, 4 : 3, 14:9, Zoom 14:9, Samodejno, Kino, Podnapisi
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Teletext: 1000-stranski Smart Text
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Okrepitev zvoka Dynamic Bass, Izenačevalnik

Povezljivost

- Število priključkov AV: 1
- Število priključkov HDMI: 1
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (koaksialni), Izhod za slušalke

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,3 W
- Razred na energetske oznaki: A
- Moč na energetske oznaki EU: 22 W
- Letna poraba energije: 32 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Kabelski adapter AV, Adapter za komponentni kabel, Garancijski list

Dimenzije

- Širina izdelka: 516 mm
- Višina izdelka: 317 mm
- Globina izdelka: 35 mm
- Teža izdelka: 4,7 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 516 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 352 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 134 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 4,95 kg
- Širina škatle: 653 mm
- Višina škatle: 410 mm
- Globina škatle: 120 mm
- Združljiv stenski nosilec: 75 x 75 mm
- Teža vključno z embalažo: 6,2 kg



Datum izdaje 2023-07-31

Različica: 10.2.5

EAN: 87 12581 66484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Ta televizor ne podpira HDMI CEC EasyLink.