

Philips Matchline
Platt-TV

32 tumms
LCD

32PF9956



Överlägsen bildkvalitet

med Pixel Plus-teknik och enastående design

Platt TV med förstklassig bildkvalitet tack vare Pixel Plus och den senaste LCD-tekniken, paketerad i en enastående, inredningsförhöjande design. I den digitala medieläsaren går det dessutom att använda multimediemminneskort.

Avancerad anslutning till dina ljud-/videoprodukter

- HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Matchande ställning med snygg design medföljer

Häpnadsväckande och naturliga bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- Pixel Plus för detaljrikedom, djup och klarhet
- Active Control med ljussensor optimerar bildkvaliteten
- Virtual Dolby Digital för en äkta ljudupplevelse

Enknappsfunktioner

- 1200 sidor Hypertext för snabb åtkomst till Text-TV

Njut av filmer, bilder och musik

- Med den digitala medieläsaren kan du titta på digitala bilder på TV:n

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-kamfilter, Active Control + ljussensor, 2/2-rörelsekompensation, Undertryckning av ojämna linjer, Widescreen Plus
- Kontrastförhållande (medel): 800:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 12 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 170 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 170 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Compact Flash typ II, Memory Stick™, Microdrive, MultiMedia-kort (MMC), Secure Digital-kort (SD), Smart Media-kort

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk volymjustering, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: Bakgrundsbelysta sidkontroller, Delta-volym per inställning, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Smart Clock-funktion
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 6 Widescreen-lägen, Autoformat, Växla mellan underrubrik och rubrik

- Elektronisk programguide: NexTVview 3-funktion
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell
- Typ av fjärrkontroll: RC4304/01
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Text-TV: Frekventa sidor, Programinformationslinje, Ordsökning

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2x15 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby Digital
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, DSP (digital signalbearbetning), Dynamisk basförbättring, Grafisk equalizer, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 4
- Högtalartyper: Dome tweeter, Integrerade woofers med wOOx

Anslutningar

- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB, Y/C
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, Anslutning för centerhögtalare i, S/PDIF-ingång (koaxial), S/PDIF-utgång (koaxial), Subwooferutgång
- Ext 3 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång
- Ext 4: HDMI

Effekt

- Nästström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 165 W
- Strömförbrukning i standby-läge: ≤ 1

Miljöpolicy

- Green Flagship

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Vägghöjningsstat
- Extra tillbehör: Golvstativ, Bordsställning med hållare

Mått

- Produktvikt: 20 kg
- Vikt inkl. förpackning: 32 kg

Funktioner

LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

Pixel Plus

Pixel Plus är en digital bildbearbetningsteknik som ökar antalet rader och antalet pixlar. Resultatet är knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, varje gång och oavsett bildkälla.

Active Control + ljussensor

Active Control är ett unikt, intelligent styrsystem som mäter och analyserar den inkommande signalen och automatiskt justerar inställningarna för att ge en optimal bildkvalitet. Med hjälp av en ljussensor anpassas ljusstyrkan i bilden efter ljuset i rummet.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital är en teknik för förstärkning av surroundljudeffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Medföljande bordsstativ

En fristående ställning med matchande design medföljer enheten.

1200 sidor Hypertext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 1200 sidors minne ger dig exceptionellt snabb åtkomst vid sidbyte.

Digital medieläsare

Med den digitala medieläsaren kan du sätta in minneskortet (CF Type 1, SD-kort, MMC, MS, SM) i DVD-spelaren eller TV:n och direkt visa dina favoritfotografier för släkt och vänner. Du slipper besvärliga anslutningar och dyra adapterkort.

HDMI-ingång



HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källanheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

