

Philips
Płaskie telewizory

20 cali
LCD

20PF4121



Uprzyjemnij sobie oglądanie filmów

z technologią Crystal Clear

Oto telewizor LCD, który nie tylko upiększy każde wnętrze swoją europejską stylistyką i smukłą obudową, ale również zapewni mnóstwo wrażeń audiowizualnych dzięki funkcjom Crystal Clear i Virtual Dolby Surround.

Doskonałe odtwarzanie dźwięku

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

Zaprojektowany dla wygody użytkownika

- Smart Picture i Smart Sound pozwalające dostosować ustawienia oglądania
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC

Lepsza jakość obrazu, oferująca więcej szczegółów

- Wyświetlacz LCD VGA o podwyższonej rozdzielczości 640 x 480
- Technologia Crystal Clear zwiększa głębię obrazu

Stylowa konstrukcja

- Małe wymiary

Zapewnia doskonały dźwięk

- DVI-I zapewnia najlepszy obraz i elastyczny sposób podłączenia

PHILIPS

Wyświetlacz LCD VGA, 640 x 480p

Ten wyświetlacz VGA z ekranem LCD wykonanym w nowoczesnej technologii ma zwiększoną rozdzielczość 640 x 480 pikseli.

Crystal Clear

Łącząc takie funkcje polepszające jakość obrazu, jak Contrast Plus i poprawę kolorów, technologia Crystal Clear zwiększa głębię obrazu.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

Małe wymiary

Małe wymiary

Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

Funkcje Smart Picture i Smart Sound

Zaprogramowane przez firmę Philips tryby dla funkcji Smart Picture i Smart Sound to możliwość bezpośredniego dostępu do ustawień za jednym naciśnięciem przycisku na pilocie. Dostępna jest cała gama trybów, dzięki którym można uzyskać optymalny obraz i dźwięk.

Wejście DVI-I

Wejście DVI-I umożliwia wyświetlanie nieskompresowanego, szerokopasmowego sygnału cyfrowego w formacie RGB. Eliminując konwersję sygnału cyfrowego na analogowy, zapewnia nieskazitelną obraz pozbawiony zakłóceń i migotania. Wejście DVI obsługuje funkcję HDCP, umożliwiając oglądanie programów zabezpieczonych przed kopiowaniem z odtwarzaczy DVD, nagrywarek HD i innych urządzeń cyfrowych. Złącze DVI-I umożliwia łączenie z wszystkimi urządzeniami HDMI (wymagany jest odpowiednia przejściówka). Wejście DVI-I obsługuje również analogowe sygnały komputerowe w standardzie VGA.

Płaskie telewizory
20 cali LCD

Dane techniczne



20PF4121/58

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3
- Przekątna ekranu (cale): 20 cali
- Przekątna ekranu (cm): 51 cm
- Rozdzielczość panelu: 640 x 480p
- Jasność: 450 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Crystal Clear, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości, Regulacja temperatury kolorów, Filtr grzebieniowy 2D, Funkcja Contrast Plus
- Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1
- Typ ekranu: LCD VGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 16 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 160 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 120 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Sortowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Sterowanie menu, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: Kompresja 16:9, 4:3, 4:3 expand
- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RCFE05ZAU00
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony, Linia z informacjami o programie

Dźwięk

- Korektor: 5-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Możliwości połączeń

- Liczba złącz Scart: 1
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wejście audio PC, DVI-I



Data wydania 2023-08-01

Wersja: 3.0.7

EAN: 87 10895 94341 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com