

Philips  
Televizor LCD

51 cm (20")

20PFL3403



## Cu siguranță, alegerea perfectă

Proiectat pentru ușurința utilizării, acest Flat TV are un design modern, conexiune HDMI, un generator puternic și excelent Crystal Clear III. Alegerea inteligentă cu privire la calitatea totală a imaginii nu a fost niciodată mai ușoară.

### Ascultați sunetul clar și cristalin

- Incredible Surround pentru o experiență audio de excepție

### Conectați, instalați și bucurați-vă

- Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
- Intrarea pentru PC îți permite să folosești televizorul și ca monitor de PC
- Funcții Smart Picture și Smart Sound pentru a vă personaliza vizionarea

### Calitate superbă a imaginii

- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Afișaj LCD, 640 x 480p

# PHILIPS

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 20 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 51 cm
- Rezoluție panou: 640 x 480 p
- Luminositate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear III, Filtru 2D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, White stretch, Scanare progresivă, Smart Picture
- Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 12 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

## Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire, Timer Start, Timer stop
- Ajustări format ecran: 4:3
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC5
- Teletext: Smart Text (100 pagini)
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Sistem audio: Mono, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

## Conectivitate

- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Ieșire căști, Intrare audio PC, Intrare PC VGA
- Ext 3: Intrare S-video
- Ext 2: Intrare YPbPr, Intrare CVBS, Intrare audio S/D
- Ext 4: HDMI

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240V,50/60Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 45 W
- Consum în standby: <0,3 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 470 mm
- Înălțime aparat: 406 mm
- Adâncime aparat: 71 mm
- Greutate produs: 5,8 kg
- Lățime aparat (cu suport): 470 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 448 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 205 mm
- Greutate produs (+ suport): 6,7 kg
- Lățime cutie: 572 mm
- Înălțime cutie: 500 mm
- Adâncime cutie: 225 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,7 kg
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



# Repere

## Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificarea nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

## Afișaj LCD, 640 x 480p

Afișaj LCD, 640 x 480p

## Incredible Surround



Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, mărind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

## Intrare HDMI



HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pălpăirea și oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluția maximă de ieșire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP.

## Intrare PC (VGA)

Intrarea pentru PC îți permite să conectezi televizorul la un computer printr-un cablu VGA și să îl folosești ca monitor pentru PC.

## Smart Picture și Smart Sound

Modurile presetate Philips pentru Smart Picture și Smart Sound asigură un acces direct de la o singură tastă de pe telecomandă. Puteți selecta setări optimizate pentru sunet și imagine în funcție de diverse moduri de redare a acestor două caracteristici.



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.0.13

EAN: 87 12581 37660 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)