

Philips
LCD-TV

66 cm (26")
HD-klar

26PFL3403



Enkelt et smart valg

Denne flat-TVen har en brukervennlig og moderne design, HDMI-kontakt, en kraftig og strålende Crystal Clear III-motor. Dette gjør at det aldri har vært enklere å ta smarte valg når det gjelder total bildekvalitet.

Hør klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse

Koble til, installer og gled deg

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.

Suveren bildekvalitet

- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

PHILIPS

LCD-TV
66 cm (26") HD-klar

Høydepunkter

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm

som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Incredible Surround



Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

26PFL3403/10

HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

Smart Picture og Smart Sound

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemodiene.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, 2D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, White stretch, Progressive scan, Smart Picture
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 160° (H) / 160° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneingang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer, Start timer, Stopp timer
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, Cinerama
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCS

- Tekst-tv: 100 siders Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, PC-lyd inn, PC inn VGA
- Ext 3: S-video inn
- Ext 2: YPbPr-inngang, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 4: HDMI

Drift

- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 80 W
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 671 millimeter
- Høyde, apparat: 458 millimeter
- Dybde, apparat: 90 millimeter
- Produktvekt: 7,7 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 671 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 503 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 215 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9.1 kg
- Eskebredde: 748 millimeter
- Eskehøyde: 535 millimeter
- Eskedybde: 251 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 12 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm



Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 5.0.8

EAN: 87 12581 37661 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com