

Philips  
Flat-TV

51 cm (20")  
LCD

20PF4121



## Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear

Her kommer en LCD-TV som ikke bare fremhever interiøret hjemme med sin slanke, europeiske design, men som også gir deg en fantastisk lyd- og bildeopplevelse med Crystal Clear og Virtual Dolby® Surround.

### Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt design

### Skapt for anvendelighet

- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

### Bilder av høyere kvalitet som avslører flere detaljer

- LCD VGA-skjerm med forbedret definisjon, 640 x 480p
- Crystal Clear forbedrer dybden i bildet

### For avansert ytelse

- DVI-I gir det beste bildet og fleksible tilkoblingsmuligheter

# PHILIPS

### **LCD VGA-skjerm, 640 x 480p**

Denne VGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en forbedret oppløsning på 640 x 480p.

### **Crystal Clear**

Ved å kombinere bildeforbedringer som Contrast Plus og fargeforbedring gir Crystal Clear større dybde i bildet.

### **Virtual Dolby Surround**

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

### **Kompakt design**

Kompakt design

### **PC-inngang**

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

### **Smart Picture og Smart Sound**

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemediene.

### **DVI-I-inngang**

En DVI-I-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling med høy båndbredde fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge, får du et perfekt bilde uten støy. DVI-inngangen støtter HDCP-kopibeskyttelse som tillater visning av kopibeskyttede programmer fra digitale set-top-bokser, DVD-spillere og HD-opptakere. DVI-I er tidløs siden det kan kobles til alle HDMI-enheter (krever konverteringskabel). DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge PC-signaler (VGA).

Flat-TV  
51 cm (20") LCD

# Spesifikasjoner



20PF4121/01

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 51 cm
- Kabinettfarge: Silver/Black
- Paneloppløsning: 640 x 480p
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 500 : 1
- Bildeforbedring: Crystal Clear, Progressive scan, Skarphetsjustering, Fargetemperaturjustering, 2D-kamfilter, Contrast Plus
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 160 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 120 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-utvidelse
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCFE05ZAU00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

## Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, PC-lyd inn, DVI-I

## Drift

- Strømforsyning: AC 90–240
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: 1,5 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok



Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 3.0.9

EAN: 87 10895 94340 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)