



Philips  
Flat-TV

20"  
LCD

20PF4110



# Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear

Her kommer en LCD-TV som ikke bare fremhever interiøret hjemme med sin slanke, europeiske design, men som også gir deg en fantastisk lyd- og bildeopplevelse med Crystal Clear og Virtual Dolby® Surround.

## Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

## Bilder av høyere kvalitet som avslører flere detaljer

- LCD VGA-skjerm med forbedret definisjon, 640 x 480p
- Crystal Clear forbedrer dybden i bildet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

## Elegant utforming

- Kompakt design

## Flerfunksjonell anvendelighet

- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger
- Smart Sound optimaliserer lydinnstillinger
- 10 sider Smart Text for rask tilgang til tekst-tv.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 51 cm
- Paneloppløsning: 640 x 480p
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 350 : 1
- Bildeforbedring: Crystal Clear, Progressive scan, Aktiv kontroll, Skarphetsjustering, Fargetemperaturjustering
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-utvidelse
- Fjernkontroll: TV

- Fjernkontrolltype: RCFE05ZAU00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text

## Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-D, PC-lyd inn

## Drift

- Strømforsyning: AC 90-240
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: 1,5 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok

## Mål

- Bredde, apparat: 583 millimeter
- Høyde, apparat: 386 millimeter
- Dybde, apparat: 87 millimeter
- Produktvekt: 8,8 kg
- Eskebredde: 659 millimeter
- Eskehøyde: 564 millimeter
- Eskedybde: 210 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 12,03 kg
- Bredde (med base): 583 millimeter
- Høyde (med base): 433 millimeter
- Dybde (med base): 217 millimeter
- Vekt, apparat: 8,8 kg



Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 14.0.17

EAN: 87 10895 87559 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Høydepunkter

## LCD VGA-skjerm, 640 x 480p

Denne VGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en forbedret oppløsning på 640 x 480p.

## Crystal Clear

Ved å kombinere bildeforbedringer som Contrast Plus og fargeforbedring gir Crystal Clear større dybde i bildet.

## Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt opplukt av TV-opplevelsen.

## Kompakt design

Kompakt design

## PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

## Smart Picture



Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnetstider.

## Smart Sound



Smart Sound gir optimale lydinnstillinger for Ultra Bass, bass, diskant og balanse slik at du får best mulig underholdning.

## 10 sider Smart Text

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 10-siders Smart Text i minnet går det raskt å bytte side.