

Philips
TV LCD

51 cm (20")

20PFL3403



Le choix intelligent

Facile d'utilisation, ce téléviseur au design contemporain est équipé d'une prise HDMI, d'un puissant écran ainsi que de l'excellente technologie Crystal Clear III Engine. Le choix intelligent de la qualité d'image intégrale n'a jamais été aussi simple.

Un son clair et cristallin

- Pour un plus grand plaisir audio

Branchez, installez et profitez !

- Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle

Qualité d'image exceptionnelle

- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Écran LCD, 640 x 480p

PHILIPS

Points forts

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Écran LCD, 640 x 480p

Écran LCD, 640 x 480p

Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le

signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus

élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Entrée PC (VGA)

L'entrée PC permet de connecter le téléviseur à un ordinateur au moyen d'un câble VGA afin de l'utiliser comme moniteur.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 20 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 51 cm
- Résolution d'écran: 640 x 480p
- Luminosité: 300 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Amélioration de l'image: Crystal Clear III, Filtre en peigne 2D, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, White stretch, Balayage progressif, Smart Picture
- Type d'écran: Écran LCD VGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 12 ms
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé, Démarrage programmable, Arrêt programmable
- Réglages du format d'écran: 4/3
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RC5
- Télétexte: Smart Text 100 pages
- Incrustation d'images: Double écran télétexte

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: Mono, Stéréo
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

Connectivité

- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Sortie casque, Entrée audio PC, Entrée PC VGA
- Ext 3: Entrée S-Vidéo
- Ext 2: Entrée YPbPr, Entrée CVBS, Entrée audio G/D
- Ext. 4: HDMI

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation électrique: 45 W
- Consommation en veille: $0,3\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 470 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 406 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 71 millimètre
- Poids du produit: 5,8 kg
- Largeur appareil (support inclus): 470 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 448 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 205 millimètre
- Poids du produit (support compris): 6.7 kg
- Largeur de la boîte: 572 millimètre
- Hauteur de la boîte: 500 millimètre
- Profondeur de la boîte: 225 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,7 kg
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.0.13

EAN: 87 12581 37660 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com