

Philips 7000 series  
Smart LED TV

94 cm (37")

Easy 3D  
DVB-T/C

37PFL7676H



## Budite deo akcije!

uz Ambilight i 3D TV

Iskusite bioskopski doživljaj kod kuće uz Philips 3D televizor 37PFL7676 od 94 cm (37") iz serije 7000. Kombinuje upečatljivu LED sliku i obuhvatajući Ambilight kako bi pružio sveobuhvatan 3D filmski doživljaj. Budite sigurni da ćete uvek biti u središtu akcije.

### Iskustvo autentičnog i jasnog zvuka

- Osetite snagu od 28W RMS i Incredible Surround

### Učinite doživljaj gledanja uzbudljivijim

- Ambilight Spectra 2-strano pojačava doživljaj gledanja
- Easy 3D za zaista obuhvatajući doživljaj 3D filmova

### Akcija zabeležena uz neverovatne detalje

- Full HD televizor sa tehnologijom Pixel Precise HD za bolji prikaz detalja u akcionim scenama
- Brillijantne LED slike neverovatnog kontrasta
- Perfect Motion Rate (PMR) frekvencije 600Hz za vrhunsku oštrinu pokreta
- Perfect Natural Motion za izuzetno glatke pokrete u Full HD filmovima

### Uživajte u onlajn svetu sa Smart TVom

- Ogromna količina onlajn aplikacija, video zapisa za iznajmljivanje i naknadno gledanje TV programa
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tableta ili tastature
- Uz SimplyShare TV uživajte u vašim fotografijama, muzici i filmovima na televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate\* i pauzirajte TV program

# PHILIPS

Smart LED TV  
94 cm (37") Easy 3D, DVB-T/C

## Važne karakt.

### Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju svom doživljaju gledanja uz funkciju Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija kompanije Philips uvećava ekran projektovanjem svetlosnog snopa sa dve strane zadnjeg dela TV ekrana na susedni zid. Ambilight automatski prilagođava boju i osvetljenost svetla tako da se podudara sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagođavanja zidu, boja svetla je savršena bez obzira na boju zida.

### Easy 3D



Easy 3D vam omogućava dugotrajnu udobnost dok gledate 3D zahvaljujući performansama bez treperenja i malim prikazom senki. Kompatibilne 3D naočare su lagane i ne zahtevaju baterije. Uživajte u 3D sadržaju sa lakoćom kod kuće još danas!

### Pixel Precise HD

Tehnologija Pixel Precise HD izgrađena je na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Ona podiže kvalitet slike visoke rezolucije na viši nivo uz 4 trilion boja. Uz Super Resolution, Pixel Precise HD vam sada pruža najbolji kvalitet slike za HD televizore, bilo da

gledate video zapis sa interneta ili Blu-ray filmove odličnog kvaliteta.

### Full HD LED televizor



Najnaprednija tehnologija LED osvetljenja u ovom televizoru kombinuje atraktivan minimalistički dizajn sa zavidljivim kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Osim toga, tehnologija LED osvetljenja ne sadrži opasne materijale. Zahvaljujući tome, uz LED pozadinsko osvetljenje možete da uživajte u maloj potrošnji energije, visokom nivou osvetljenosti, neverovatnom kontrastu, oštirini i živopisnim bojama.

### 600Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) od 600 Hz kreira izuzetnu oštirinu pokreta za jasnu i živopisnu sliku u filmovima brzih akcionih scena. Novi Philips PMR standard demonstrira kombinovani vidljivi efekat najveće brzine osvežavanja panela, HD Perfect Natural Motion i jedinstvena formula obrade, za oštirinu pokreta bez presedana.

37PFL7676H/12

### Perfect Natural Motion



Uživajte u akciji bez podrhtavanja slike. Perfect Natural Motion procenjuje pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje pokreta kako u emitovanom materijalu tako i u snimljenom filmskom materijalu (uključujući 1080p filmove i 24p True Cinema na Blu-ray i DVD diskovima). Rezultat je još glatkija slika bez šuma izuzetne oštirine. Uživajte u prikazima pokreta koji prevazilaze bioskopski kvalitet!

### 28W RMS Incredible Surround

Osetite snagu ritma muzike i pravu atmosferu filmova. Snažna pojačala od 28 W RMS (2x14 W RMS) kreiraju realistično zvučno polje. Incredible Surround vam omogućava da doživite potpuno okružujući zvuk veće dubine i širine zvuka komplementarnog sa bogatim doživljajem gledanja.

### Onlajn aplikacije za Net TV



Iznajmljujte filmove direktno na televizoru iz onlajn prodavnica video zapisa, naknadno gledajte TV program sa omiljenih kanala i uživajte u bogatom izboru onlajn aplikacija uz Net TV. Možete i da pretražujete internet.



# Specifikacije

## Ambilight

- Ambilight funkcije: Prilagođava se boji zida, Režim Lounge Light
- Ambilight verzija: 2-strana

## Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 37 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 94 cm
- Ekran: edge LED pozadinsko osvetljenje
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- 3D: Easy3D\*
- Osvetljenost: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control + svetlosni senzor, Super Resolution, 600 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast ekrana: 500.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 2 ms
- Odnos najvećeg osvetljenja: 65 %

## Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- video plejbek: NTSC, PAL, SECAM

## Aplikacije za Smart TV

- Kontrola: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tastaturu i miša
- Net TV: Naknadno gledanje TV programa, Onlajn prodavnice video zapisa, Otvaranje internet pregledača, Onlajn aplikacije
- SimplyShare: DLNA pregledač medijskog sadržaja, Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju, Wi-Fi MediaConnect\*
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje

## Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Podrška za kodek, Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WMA (od v2 do v9.2)

- Formati za reprodukciju slika: JPEG
- Net TV: U kompletu

## Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama
- Jednostavna upotreba: Intuitivno dugme početne strane, Korisnički priručnik na ekranu, Dugmad za kontrolu dodirnom
- Veza računarske mreže: DLNA 1.5 sertifikat
- Prilagođavanje formata ekrana: Automatska popuna, Automatski zum, Prošir. slike 16:9, Super zoom, Nerazmjernan, Widescreen
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič za 8 dana\*
- Oznaka jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hiperteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 28W (2 x 14W)
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontr. visokih tonova i basova

## Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 4
- HDMI karakteristike: 3D, Audio Return Channel
- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Dodavanje na početni ekran po principu Plug & Play, Automatsko pomeranje titla (Philips), Pixel Plus link (Philips), Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Bežični LAN
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Otvor za SD karticu (Prodavnica video zapisa), Digitalni audio izlaz (optički), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Priključak za uslugu

## Napajanje


- Električna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Oznaka za energetske klase: A
- Oznaka EU za energiju: 54 W
- Funkcije za uštedu energije: Prekidač za isključivanje napajanja i potrošnju od 0 vati, Automatski tajmer za isključivanje, Eco režim, Meni za Eco postavke, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u isključenom stanju: <math>\leq 0,01</math>
- Godišnja potrošnja energije: 79 kWh
- Prisustvo olova: Da\*
- Godišnja potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1,1\* kWh

## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 baterije CR2032, 2 x 3D naočare, 2x vrećice za krpu za čišćenje, Stoni stalak na okretanje, Vodič za brzi početak, Vodič u vezi sa zdravljenjem za gledanje 3D sadržaja, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Garantni list
- Dodatna oprema: 3D naočare PTA416, Bežični USB adapter (PTA01)

## Dimenzije

- Širina uređaja: 880 mm
- Visina uređaja: 523 mm
- Dubina uređaja: 38,5 mm
- Težina proizvoda: 10,4 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 880 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 596 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 235 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 12,7 kg
- Širina kutije: 953 mm
- Visina kutije: 630 mm
- Dubina kutije: 158 mm
- Kompatibilni nosač za zid: 200 x 200mm



Datum izlaska 2023-07-31

Verzija: 9.2.6

EAN: 87 12581 59374 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Posetite [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) da biste otkrili ponudu usluga u vašoj zemlji.

\* Roditelji bi trebalo da nadgledaju decu tokom gledanja 3D sadržaja kako bi se uverili da ne dolazi do pojave gore navedenih simptoma. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se deci mlađoj od 6 godina pošto njihov vizuelni sistem još uvek nije u potpunosti razvijen.

\* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

\* Korišćenje integrisanog digitalnog TV tjunera će vam pomoći da uštedite energiju

\* Elektronski TV vodič za 8 dana, usluga nije dostupna u svim zemljama

\* USB snimanje samo za digitalne kanale pokriveno IP adresom televizora zasnovano na elektronski TV vodič (ograničenja za zemlju i kanal mogu da se primenjuju), snimanje može da bude ograničeno zaštitom od kopiranja emitovanja (CI+). Internet veza je neophodna.

\* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

\* Korišćenje prekidača za potpuno isključivanje napajanja smanjuje potrošnju energije u stanju pripravnosti na 0

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.

\* USB tastatura i miš su podržani putem ažuriranja softvera