

Philips
ПК-телевізор

56 см (22 дюйми)
DVB-T

22PFL5403D



Неперевершений дизайн, потужні характеристики.

Поєднання стилю та функціональності в одному довершеному перегляді. Цей плоский телевізор має неперевершений дизайн та потужні характеристики для майбутнього, адже містить HD-дисплей, технологію Digital Crystal Clear та фантастичний невидимий звук.

Під'єднайте, встановлюйте, насолоджуйтеся

- 2 входи HDMI для повністю цифрового HD-з'єднання одним кабелем
- EasyLink: легке керування телевізором та під'єднаним пристроєм через протокол HDMI CEC
- Вхід для ПК дозволяє використовувати телевізор як монітор комп'ютера
- Інтелектуальний режим дозволяє вибрати ідеальний режим для того, що Ви дивитесь

Яскраве та неймовірно чітке зображення

- Digital Crystal Clear для глибини та чіткості деталей
- РК-дисплей високої чіткості, з роздільною здатністю 1680 x 1050p
- HD Ready для відтворення сигналів HD найвищої якості
- Час відгуку до 5 мс для чітких швидких дій

Підтримка цифрового зображення

- Вбудований цифровий тюнер для прийому DVB-T

Чистий та потужний звук

- Чудове відтворення звуку з унікальних невидимих динаміків

PHILIPS

Основні особливості

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear – це пакет новітніх технологій з обробки зображення, що виконує цифрове налаштування та оптимізацію якості зображення, забезпечуючи оптимальні рівні контрастності, кольору і чіткості. Це схоже на перегляд яскравого кінематографічного зображення.

ПК-дисплей, 1680 x 1050p

Цей дисплей W5XGA із сучасною технологією рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність високої чіткості 1680 x 1050p пікселів. Вона забезпечує відтворення дивовижного зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення створює вдосконалений перегляд.

HD Ready



Насолоджуйтеся винятковою якістю зображення високої чіткості і будьте готові до перегляду контенту із таких джерел HD, як телеприставка HDTV або диск Blu-ray. HD Ready – це захищена марка, яка пропонує вищу якість зображення, ніж режим послідовної розгортки. Пристрій відповідає жорстким стандартам, встановленим EICTA щодо екрана високої чіткості, який відображає переваги роздільної здатності та якості зображення

сигналу високої чіткості. Телевізор має універсальне з'єднання для аналогового з'єднання YPbPr та нестисненого цифрового з'єднання DVI чи HDMI з підтримкою HDCP. Він може відтворювати сигнали 720p та 1080i із частотою 50 Гц та 60 Гц.

Час відгуку 5 мс

Час відгуку – це швидкість реакції сигналу в мілісекундах. Коротший час відгуку кращий, оскільки відсутнє візуальне спотворення зображення, що може погіршити перегляд динамічних сцен чи об'єктів. Ця ПК-панель забезпечує час відгуку 5 мс, що гарантує чіткість швидких дій.

Вбудований цифровий тюнер DVB-T

Вбудований цифровий тюнер DVB-T дозволяє приймати канали цифрового наземного мовлення без додаткової телеприставки. Насолоджуйтеся якісним телемовленням без перешкод.

Невидимі динаміки



Непомітна система звуку, яка ідеально поєднується з конструкцією корпусу. Вона створює чітке і просторове звучання на додаток до насиченого зображення.

Incredible Surround



Incredible Surround – це аудіотехнологія Philips, яка значно збільшує звукове поле і занурює Вас у звук. За допомогою сучасного

електронного зсуву фаз Incredible Surround змішує звуки зліва й справа так, що віртуальна відстань між двома динаміками розширюється. Таке розширення значно підсилює стереоефект і створює більш природний звуковий вимір. Технологія Incredible Surround забезпечує повне об'ємне звучання з більшою глибиною та шириною звуку без використання додаткових гучномовців.

2 входи HDMI

HDMI створює нестиснене цифрове з'єднання RGB від джерела до екрана. Уникаючи перетворення в аналоговий сигнал, цей вхід забезпечує відтворення неперевершеного зображення. Завдяки відсутності погіршення сигналу зображення менше мерехтить і є чіткішим. HDMI розумно узгоджує максимальну роздільну здатність вихідного сигналу із пристроєм-джерелом. Вхід HDMI повністю зворотно сумісний із джерелами DVI та включає цифрове аудіо. HDMI використовує захист авторських прав HDCP. Через 2 входи HDMI можна підключити кілька джерел HD (наприклад, телеприставку HD та програвач дисків Blu-ray). Ваш телевізор цілком готовий до майбутнього HD.

EasyLink



Функція EasyLink використовує стандартний галузевий протокол HDMI CEC для забезпечення зв'язку між під'єднаними пристроями та телевізором. Наявність функції EasyLink дозволяє використовувати лише один пульт дистанційного керування для керування основними функціями на телевізорі та під'єднаних пристроях. Функція EasyLink використовує стандартний кабель HDMI для передавання системних команд. Вона працює між всіма електронними пристроями, обладнаними функцією HDMI CEC.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: Широкий екран
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 22 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 56 см
- Колір корпусу: Чорна глянцева декоративна передня панель, чорний корпус
- Роздільна здатність панелі: 1680 x 1050p
- Яскравість: 300 кд/м²
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 1000:1
- Покращення зображення: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Гребеневий 3D-фільтр, Розширення білого (White stretch), Digital Crystal Clear, Послідовна розгортка, Розумне зображення
- Тип дисплея: ПК WSXGA TFT з активною матрицею
- Час відгуку (типовий): 5 мсек.
- Кут перегляду: 170° (Г) / 160° (В)
- Покращення відображення: Антиблікове покриття екрана

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60 Гц, 800 x

600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1680 x 1050, 50 Гц, 60 Гц

- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц

Тюнер/Прийм/Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Цифрові телевізори: DVB Terrestrial*
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL

Зручність


- Просте встановлення: Автоматичне найменування програм, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Система автоматичного налаштування (ATS), Автоматичне збереження, Точне налаштування, Цифрове налаштування PLL, Функція Plug & Play
- Простота у користуванні: Автоматичний регулятор гучності (AVL), Екранне меню, Список програм, Елементи керування на бічній

панелі

- годинник: Таймер сну, Таймер запуску, Таймер зупинки
- Покращення з'єднання: EasyLink
- Налаштування формату екрана: 4:3, Кіноформат 14:9, Кіноформат 16:9, Масштабування субтитрів, Супер-масштабування, Широкий екран
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм "Зараз і далі", Електронний довідник програм на 8 днів
- Дистанційне керування: Телевізори
- Тип пульта дистанційного керування: RCPF05E08B
- Телетекст: Режим Smart Text на 100 сторінок
- Картинка в картинці: Розділений екран із текстом
- Інтелектуальний режим: Фільм, Власний, Енергозбереження, Стандартний, Яскравий

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 5 Вт
- Звукова система: Моно, Стерео
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Incredible Surround, Розумний звук



Специфікації

Під'єднання

- EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи
- Ext 1 Scart: Audio L/R, Вхід/вихід CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Інші з'єднання: Вихід для навушників, Аудіовхід для комп'ютера, PC-IN VGA, Вихід S/PDIF (коаксіальний), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Вхід Audio L/R
- Ext 2: Вхід S-Video, Вхід CVBS, Вхід Audio L/R

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °С до 35 °С
- Споживання енергії: 53 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3$ Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник, Посібник користувача, Гарантійний талон, Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК

Розміри

- Ширина телевізора: 538 мм
- Висота телевізора: 375 мм
- Глибина телевізора: 71 мм
- Вага виробу: 5,3 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 538 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 428 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 205 мм
- Вага виробу (+ підставка): 6.0 кг
- Ширина коробки: 643 мм
- Висота коробки: 481 мм
- Глибина коробки: 237 мм
- Вага з упаковкою: 8,5 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 100 x 100 мм



Дата випуску 2023-08-02

Версія: 4.0.9

EAN: 87 12581 37693 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com