

Philips
Flat TV panorámico

26"
LCD
Preparado para HD

26PFL5322



Mejora tu experiencia visual

con Pixel Plus HD

Disfruta de la calidad de imagen superior de este excelente televisor HD Ready con la última tecnología LCD y Pixel Plus HD. Diseño formidable, ideal para cualquier lugar de la casa.

Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo

- Pantalla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- Active Control optimiza la calidad de imagen, cualquiera sea la fuente

Diseño estético y ultradelgado que complementa tu decoración

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

Diseñado pensando en tu comodidad

- Auto Picture personaliza tu experiencia visual
- Auto Sound utiliza opciones preestablecidas para optimizar el sonido
- La entrada de PC te permite utilizar el televisor como monitor de la PC

Sonido excelente y realista

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

Maximización del rendimiento

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

PHILIPS

Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1366 x 768 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite visualizar contenidos más reales y naturales con imágenes precisas, detalladas y nítidas de excelente calidad desde cualquier fuente HD.

Active Control

Active Control efectúa mejoras continuas en el sonido y la nitidez a una velocidad de 60 veces por segundo. Mediante un ajuste continuo de los parámetros de la imagen, más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus te asegura la mejor experiencia de visualización.

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Diseño compacto y estilizado

Este diseño compacto ahorra espacio y cabe en cualquier lugar.

entrada de PC

Con la entrada de PC podés conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

Auto Picture


El botón Auto Picture del control remoto permite seleccionar varios ajustes de imagen optimizados preestablecidos para adaptarse a diferentes programas de televisión.

sonido automático

Auto Sound ofrece opciones preestablecidas de graves, ultr Graves, agudos y balance para optimizar la experiencia de entretenimiento.

Flat TV panorámico
26" LCD, Preparado para HD

Especificaciones



26PFL5322/45

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Digital Crystal Clear, Optimizador de transición de luminancia, Optimización de contraste dinámico, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Reducción digital de ruido, Contraste dinámico, Supresión de línea dentada, Escaneo progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Contraste dinámico de pantalla: 3500:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 160 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 160 grado
- Optimización de pantalla: Pantalla con revestimiento antirreflejo

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formatos de video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 Ohm tipo F
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Orden
- Fácil de usar: Lista Smart Surf de 8 canales, Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound, Closed Caption de texto completo
- Reloj: En pantalla principal, Timer de suspensión, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expansión 14:9 para películas, Expansión 16:9 para películas, Zoom de subtítulos, Súper zoom, Pantalla panorámica
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2023606/01
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Portugués, Español

Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP
- Mejora del sonido: nivelador automático de volumen, Optimización dinámica de graves, Surround increíble

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de parlante: Parlantes frontales



Fecha de publicación
2023-08-04

Versión: 2.0.15

UPC: 6 09585 14119 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com