

PHILIPS

Televisor 4K ultradelgado con tecnología Android TV™

6800 series

123 cm (49")

Televisor LED 4K Ultra HD

Dual Core

Ginga



49PUG6801



Televisor LED 4K UHD plano con tecnología Android con Pixel Plus Ultra HD

La unión entre un procesador de doble núcleo ultrarrápido y las líneas Ultra Slim: el televisor UHD serie 6800 con la potencia de Android es tan rápido como se ve. Un marco plateado y soporte elegante, líneas delgadas y un sinfín de funciones completan la experiencia.

Con Android tu televisor puede hacer de todo

- Procesamiento Dual Core y sistema operativo Android para ofrecer un alto rendimiento
- Android: para una experiencia televisiva más rápida, rica y personalizada
- Google Play™: tu ventana a la diversión
- Google Cast: da rienda suelta al potencial de Smart TV

Imágenes nítidas y con vida, siempre

- 4K Ultra HD: resolución nunca antes vista
- Natural Motion para unas imágenes en movimiento fluidas y nítidas
- La resolución Ultra convierte cualquier contenido en una imagen Ultra HD nítida
- Pixel Plus Ultra HD: descubri la calidad de imagen Ultra HD
- Picture Performance Index 1200

Destacados

Android

Gracias a Android en tu Smart TV, disfrutarás de un procesador rápido y una interfaz fácil de usar. Controla un sinfín de contenidos: Google Play™, Netflix, el navegador de Internet... y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus favoritos.

Dual Core y Android



Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir videos de forma superrápida, intuitiva y divertida. El robot Android libera la potencia de nuestro procesador de doble núcleo para hacer cosas rápidamente y con facilidad.

Google Cast



Usa Google Cast con el dispositivo inteligente* para aprovechar la potencia de tu Smart TV de Philips. Te permite explorar sitios web, contenidos y aplicaciones y pasarlos al televisor con solo pulsar un botón. Lo mejor de todo es que puede seguir usando el dispositivo inteligente para otras cosas incluso mientras el contenido emitido se reproduce en el televisor.

Google Play

Google Play™ dispone de un amplio catálogo de juegos de alta calidad para todas las edades. Optimizados para su uso en el televisor, los juegos lucen un aspecto tan fantástico como su rendimiento. Y no es necesario llenar tu casa de consolas de juegos; con un mando con USB universal para juegos podrás navegar y reproducir contenido con facilidad.

1200 PPP

Picture Performance Index 1200 combina la tecnología de visualización de Philips con los motores de procesamiento de imágenes avanzados para mejorar los elementos de percepción: nitidez, contraste y color. Sin importar la fuente, siempre disfrutarás de imágenes nítidas con increíbles detalles y profundidad, los negros más profundos, los blancos más claros y los colores más brillantes e intensos, así como tonos de piel naturales y realistas.

4K Ultra HD

El televisor Ultra HD tiene una resolución cuatro veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Con más de 8 millones de píxeles y nuestra tecnología de resolución Ultra, disfrutarás de imágenes mejoradas, independientemente del contenido original. Disfruta de una nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, mayor contraste, movimientos naturales y fluidos y detalles extraordinarios.

Natural Motion



Te encanta ver películas, pero pides la mejor imagen posible. Natural Motion es nuestra tecnología de mejora del movimiento que

reduce la trepidación, proporcionándote una imagen en movimiento fluida. Las películas se graban a una velocidad limitada de 24 cuadros por segundo, lo que provoca trepidación. Sin embargo, Natural Motion duplica el número de cuadros a 50 cambios de movimiento por segundo. De este modo, se elimina la trepidación, ofreciendo una imagen más nítida y fluida.

Pixel Plus Ultra HD

Disfruta de la nitidez 4K Ultra HD de Philips. El sistema Pixel Plus Ultra HD Engine de Philips optimiza la calidad de la imagen, de modo que presenta imágenes fluidas con una increíble riqueza de detalles y profundidad. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un DVD, disfrutarás de imágenes 4K más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros en todo momento y desde cualquier fuente.

Resolución Ultra



La resolución Ultra convierte cualquier contenido en una imagen Ultra HD más nítida en la pantalla. El realce visual avanzado en combinación con los exclusivos algoritmos de adelgazamiento de línea de Philips mejora los píxeles originales. El resultado es una imagen visiblemente más refinada con líneas más finas y más detalles con mayor profundidad.

Especificaciones

Imagen / pantalla

Relación de aspecto: 16:9

Pantalla: LED 4K Ultra HD

Mejoramiento de la imagen: Pixel Plus Ultra HD, Natural Motion, Resolución Ultra, 1200 PPP

Resolución de panel: 3840 x 2160

Resolución de pantalla soportada

Entradas de computadora en HDMI1/2/3: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz

Entradas de computadora en HDMI4: con hasta 4K Ultra HD de 3840 x 2160, a 60 Hz

Entradas de video en HDMI1/2/3: 4K Ultra HD de 3840 x 2160 p

Entradas de video en HDMI4: con una resolución 4K Ultra HD de hasta 3.840 x 2.160p

Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: SATVD, DTVi

Reproducción de video: NTSC, PAL

Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días

Indicador de potencia de señal

Android TV

Sistema operativo: Android™ 5.1 (Lollipop)

Aplicaciones preinstaladas: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube

Tamaño de la memoria (flash): 8 GB, almacenamiento ampliable a través de USB

Funciones de Smart TV

Interacción del usuario: Cliente y servidor MultiRoom, SimplyShare

Programa: Pause TV, Grabación USB*

Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, Televisor social, Televisión a pedido, YouTube

Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración

Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla

Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar
Aplicación TV Remote de Philips*: Aplicaciones, Canales, Control, Ahora en TV, Guía de TV, Video on demand

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de video:

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC

Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)

Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Sonido

Potencia de salida (RMS): 20 W

Optimización del sonido: Surround increíble, Sonido claro, nivelador automático de volumen, Optimización dinámica de graves, Sonido inteligente

Conectividad

Cantidad de conexiones HDMI: 4

Funciones HDMI: 4K, Audio Return Channel EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón

Cantidad de puertos USB: 3

Número de CVBS: 1

Conexión inalámbrica: Banda dual, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado

Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Entrada de audio (DVI), Salida de audífonos

HDCP 2.2: Sí, en HDMI4

Energía

Alimentación: CA 110 - 240 V 50/60 Hz

Temperatura ambiente: 5° C a 35° C

Consumo energético: 20 W

Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

Funciones de ahorro de energía:

Temporizador de apagado automático, Sensor de luz,

Silenciamiento de imagen (para radio)

Consumo de energía en modo apagado: < 0,8

Accesorios

Accesorios incluidos: Control remoto, Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad

Dimensiones

Profundidad de la caja: 133 mm

Peso del producto: 11,06 kg

Ancho del aparato: 1099 mm

Ancho del dispositivo (con soporte): 1099 mm

Compatible con montaje en pared: 400 x 200 mm

Altura de la caja: 737 mm

Ancho de la caja: 1186 mm

Altura del aparato: 632 mm

Profundidad del aparato: 79 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 698 mm

Profundidad del dispositivo (c/soporte):

205 mm

Peso del producto (+ soporte): 11.45 kg

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

* Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.

* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de reproducción Philips.

* Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.

* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Las aplicaciones para Smart TV varían según el modelo de TV y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.

* Grabación USB solo para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

