



Philips LED
LED-TV

43 tum

LED-TV med Full HD
Pixel Plus HD



43PFS5507

TV som kan användas överallt

LED-TV

Letar du efter en kompakt TV med höga prestanda? Den här attraktiva TV:n passar överallt, från kontoret till köket till sovrummet. Den är lätt och enkel att flytta samtidigt som den skarpa, intensiva bilden gör att du får ut mesta möjliga av allt du tittar på.

Ser bra ut. Passar överallt.

- Perfekt för mindre utrymmen. Redo för framtiden.
- Minimalistisk ram och stativ. Smala fötter.
- 24 tum, 32 tum och 43 tum

Fantastiska färger. Överraskande djup.

- Pixel Plus HD. Skarpa bilder, oavsett källa.
- Livfull visning. Philips LED-TV.

Plug and play. Oavsett källa.

- Anslutningar för allt du gillar.
- 2x HDMI-portar. 1x USB-port.

PHILIPS

LED-TV

43 tum LED-TV med Full HD, Pixel Plus HD

43PFS5507/12

Funktioner

Design

Minimalistisk ram och stativ. Smala fötter.

Perfekt för mindre utrymmen

Oavsett om du ser på en serie i sängen, nyheterna när du lagar mat eller behöver en extra bildskärm till din arbetsplats har den här kompakta TV:n allt du behöver. Den finns i flera olika skärmstorlekar – och våra förpackningar och bilagor är gjorda av återvunnen kartong och papper.

Storlekar

24 tum, 32 tum och 43 tum

LED-TV

Älska allt du tittar på med en Philips Full HD-TV. Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten för att ge skarpa bilder, fylliga färger och jämna rörelser. Du får bästa möjliga tittarupplevelse varje gång.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du strömmar onlineinnehåll eller tittar på kabel-TV får du skarpare bilder med ljusare vitt och djupare svärta.

Mångsidiga anslutningar

Anslut en dongel till en av TV:ns HDMI-portar och njut av smart-TV-funktioner från dina favoritleverantörer av streaming. Du kan också använda HDMI-portarna för att ansluta din konsol, eller använda USB-porten för att spela upp musik från en USB-enhet.

Anslutningar

2x HDMI-portar. 1x USB-port.



Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 108 cm
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Uppdateringsfrekvens: 60 Hz
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, Micro Dimming
- Diagonal skärmstorlek (tum): 43 tum

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- HEVC-stöd

Multimedietillämpningar

- Videoupplagningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
- Musikupplagningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bildupplagningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Användarinteraktion

- Program: Pause TV
- Elektronisk programguide*: 8-dagars elektronisk programguide

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Högtalarkonfiguration: 2 x 8 W fullregisterhögtalare
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Baskontroll, Automatisk volymjustering, Dolby Bass Enhancement

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+),

- Digital ljudutgång (optisk), Hörlur ut, Serviceanslutning, Antenn av F-typ
- HDMI ARC: Ja, på HDMI1

EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 1133974
- Energiklass för SDR: F
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 45 kWh/1 000 tim.
- Strömförbrukning i av-läge: saknas W
- Nätverksanslutet standbyläge: saknas W
- Panelteknik som används: LED-LCD

Effekt

- Nätsström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

Design

- TV:ns färger: Mattsvart ram
- Stativdesign: Mattsvarta runda fötter

Mått

- Bredd: 958,4 mm
- Höjd: 568,5 mm
- Djup: 82,1 mm
- Produktvikt: 7,1 kg
- Bredd (med stativ): 958.4 mm
- Höjd (med stativ): 585.6 mm
- Djup (med stativ): 223.6 mm
- Produktvikt (+stativ): 7.2 kg
- Lådbredd: 1100.0 mm
- Lådhöjd: 680.0 mm
- Låddjup: 140.0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9,1 kg
- Ställ, bredd: 774.9 mm
- Ställ, höjd: 17.1 mm
- Ställ, djup: 223.6 mm
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 200 mm

Connections

Side



Bottom



Publiceringsdatum
2024-04-30

Version: 8.8.2

EAN: 87 18863 03382 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.