

Philips
Eco Smart LED TV

117 cm (46")

Full HD 1080p
DVB T/C/S2



46PFL6806K



Navržené s ohledem na budoucnost

Energetická třída A++

Jedinečný výkon s oceněním společnosti EISA jako nejlepší ekologický televizor roku 2011–2012. LED TV Philips Econova 46PFL6806 ECO Smart má čistý, živý obraz ve Full HD a autentický zvuk. Se SMART TV můžete snadno surfovat po internetu a stahovat filmy.

Zelenější každý den

- Vypínač pro nulovou spotřebu
- Stojan 2 v 1 najde snadné použití na stole nebo jako držák na zeď
- Dálkový ovladač dobíjený sluneční energií znamená, že nemusíte nikdy vyměňovat baterii
- Energetická třída A++
- 100% recyklovatelné balení pro nejnižší dopad na životní prostředí

Vaše zábava ve vynikajícím detailu

- Televizor Full HD TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas
- Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

Užívejte si svět online s přístrojem Smart TV

- Množství online aplikací, videí k zapůjčení a funkce Catch-Up TV
- Ovládejte televizor pomocí smartphonu, tabletu nebo klávesnice
- Vychutnejte si fotky, hudbu a filmy na televizoru s technologií DLNA
- Hledání, program, nahrávání* a pozastavení televizního vysílání

PHILIPS

Přednosti

Pixel Plus HD

Technologie Pixel Plus HD nabízí jedinečnou kombinaci dokonalé ostrosti, přirozených detailů, živých barev a hladkého přirozeného pohybu. Čistý a zcela ostrý obraz zajišťuje systém, který detekuje a redukuje veškeré artefakty a šum nacházející se ve zdrojovém signálu, ať již pochází z multimediálního zařízení nebo se jedná o běžný televizní signál či dokonce o vysoce komprimovaný formát HD.

Full HD LED TV



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto Full HD LED televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

400Hz Perfect Motion Rate



Standard 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) přináší mimořádnou ostrost pro jasný a živý obraz v rychlých akčních filmech. Nový standard Philips PMR představuje kombinaci viditelných efektů displeje s nejrychlejší obnovovací frekvencí, funkce HD Natural

Motion a unikátního vzorce zpracování, pro bezkonkurenční ostrost pohybu.

Net TV – online aplikace



Půjčte si filmy přímo z online videopůjčoven, sledujte své oblíbené kanály pomocí funkce Catch-Up TV a vychutnejte si bohatou nabídku online aplikací se službou Net TV. Můžete také brouzdat po internetu.

SimplyShare TV



Sdílejte fotky, hudbu a filmy prostřednictvím technologie DLNA z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače a vychutnejte si je na velké obrazovce.

Zachovejte si přehled



Ovládejte svůj televizor co nejsnadněji a nejpohodlněji. Chcete-li ovládat aplikaci Smart TV, stačí připojit bezdrátovou klávesnici nebo použít smartphone či tablet.

Program



Nahrajte si živé digitální vysílání na zařízení USB zapojené do vašeho televizoru Philips nebo pozastavte obsah, kdykoli si chcete udělat přestávku, a pokračujte ve sledování, kdykoli chcete. Použijte funkci elektronický programový průvodce (EPG) k nalezení svých oblíbených televizních programů a jednoduše si nastavte své oblíbené nahrávky. Nyní můžete sledování televize naplánovat podle sebe.

Přepínač s nulovou spotřebou energie

Nulová spotřeba energie při rychlém pohybu přepínače se spotřebou 0 W

Stojan 2 v 1



Tento televizor je dodáván s revolučním stojanem na nábytek, pomocí něhož lze televizor rovněž připevnit na stěnu. Není třeba kupovat žádné další držáky pro montáž na stěnu. Ještě významnější je přínos pro životní prostředí, protože dochází k omezení zbytečného odpadu, neboť není nutné vyhazovat žádnou z částí.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 46 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 117 cm
- Displej: Podsvícení displeje Edge LED
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + světelný senzor, Super Resolution, 400Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000 : 1
- Reakční doba (typická): 2 ms
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ podpora (Astra)
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Aplikace Smart TV

- Ovládání: Aplikace MyRemote (iOS a Android), Podpora USB klávesnice a myši
- Net TV: Funkce Catch-Up TV, Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Online aplikace
- SimplyShare: Prohlížeč médií DLNA, Prohlížeč médií USB
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Záznam na USB

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků:, Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)

- Formáty přehrávání obrazu: JPEG
- Net TV: Včetně

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce instalací kanálů, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením, Podstavec pro montáž na stěnu 2 v 1
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce, Dotyková ovládací tlačítka
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5
- Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlná obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): 8denní elektronický programový průvodce*
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Vylepšení zvuku: AmbioOoX, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 3
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Bezdrátové připojení: Připraveno na bezdrátové připojení k síti LAN
- Další připojení: Anténa IEC75, Konektor typu F, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot pro paměťové karty SD (Videostore), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka, Servisní konektor

Napájení

- Napájení ze sítě: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,15\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A++
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 45,5 W
- Funkce úspory energie: Vypnutí se spotřebou 0 W, Automatický vypínač, Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: $0,01$
- Průměrná roční spotřeba: 63,1 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Roční spotřeba v pohotovostním režimu: 1,1* kWh

Udržitelnost

- Balení: 100% papírové monomateriály, Polstrovaní je celé vyrobeno z kartonu, Minimalizované rozměry
- Uživatelská příručka: Elektronická uživatelská příručka ve 28 jazycích, Integrovaná elektronická uživatelská příručka, Není použita papírová uživatelská příručka
- Energetická účinnost: Senzor okolního osvětlení, Možnosti úspory energie, Nejnižší spotřeba energie u ultratenkých televizorů, Dálkový ovladač dobíjený sluneční energií, Displej LED s nízkou

Specifikace

spotřebou energie, O 60 % nižší spotřeba než u televizorů LCD/CCFL

- Materiál: Stojan 2 v 1 zabraňuje vytváření odpadu, Architektura s použitím minimálního množství komponentů, Minimální průmyslový odpad, Minimalizovaný interní kabel
- Recyklace a likvidace: Určeno pro rozložení, Nejvyšší % recyklovatelného obsahu, balicí materiál – 100% papírový
- Odstranění nebezpečných látek: Provedení bez halových prvků a PVC

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač napájený sluneční energií, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list, Nabíjecí

kabel USB A & Micro-B

- Volitelné příslušenství: Bezdrátový USB adaptér (PTA01), Nástěnný držák Philips SQM 6375, Nástěnný držák Philips SQM 6485

Rozměry

- Šířka přístroje: 1081 mm
- Výška přístroje: 653 mm
- Hloubka přístroje: 39,9 mm
- Hmotnost výrobku: 16,4 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1081 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 705 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 265 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 20 kg
- Šířka balení: 1324 mm
- Výška balení: 773 mm
- Hloubka balení: 198 mm
- Kompatibilní držák na stěnu: 400 x 400 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 9.0.6

EAN: 87 12581 62390 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Net TV: Pro kompletní nabídku služeb ve vaší zemi navštivte webové stránky www.philips.com/smarttv.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Používání integrovaného digitálního TV tuneru pomáhá šetřit energii

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Používání síťového vypínače sníží spotřebu ve vypnutém stavu na 0

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvozuujícími klauzulemi směrnice RoHS.