



Philips 7000 series  
4K 超薄智能 LED 电视

139 厘米 (55 英寸)  
4K 超高清 LED 电视  
DTMB



55PUF7294

## 4K 超薄智能 LED 电视

采用 Pixel Precise Ultra HD 技术

畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7200 系列拥有 4K 高清画质，可呈现优质细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的理想选择。

### 观看电视，随心所欲

- USB 连接让您欣赏多媒体内容

### 高清画质引人入胜

- Pixel Precise Ultra HD 技术让您享受逼真的画面
- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

### 通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 飞利浦应用程序库助您畅享娱乐生活

### 优雅地呈现正确的功能

- Ultra Slim 造型，打造优雅外观

### 看清每个细节

- Micro Dimming Pro 带来令人难以置信的对比度
- HDR Plus 技术带您体验更佳的对对比度、色彩和锐度

# PHILIPS

# 产品亮点

## 超薄外形



时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。

## USB (照片、音乐、视频)



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

## 飞利浦电视 /STA 图库

飞利浦应用程序库包含众多在线应用程序，只要您的智能电视连接至互联网，您就可以访问此库。就是这么方便！只需打开您

的电视并使其连接至互联网，即可体验全新的在线娱乐世界。

## 4K 超高清



满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

## Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro 可根据您所处环境的光线条件优化电视的对比度。光传感器和特殊软件可以分析 6400 个不同区块上的图片，因此您将能畅享令人难以置信的对比度和图像质量，无论白天还是夜间，您都能获得真正逼真的视觉体验。

## 高动态范围 Plus 技术



High Dynamic Range Plus 技术是一项新的视频标准。凭借在对比度和色彩方面的提升，它重新定义了家庭娱乐。乐享完美捕捉画面原有丰富及生动特质，同时准确呈现创作者原有意图的感官体验。最终的成果？看点更鲜明、对比更为强烈、色彩更为丰富，以前所未有的方式呈现细节。

## Pixel Precise Ultra HD 技术



4K 高清电视的精妙之处在于带领观众领略每一细节。飞利浦 Pixel Precise Ultra HD 引擎可将任何输入图像转换为呈现在您屏幕上的高清分辨率图像。坐享流畅而菱角分明的动态图像及出众的对比度。体验更深沉的黑色、更亮的白色、绚丽的色彩及自然的肤色，无论什么时候，使用何种信号源。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 超高清 LED
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面效果增强: Pixel Precise Ultra HD 技术

## 支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: @60Hz, 高达 4K 超高清 3840x2160
- 视频输入均通过 HDMI 传输: @ 24、25、30、50、60Hz, 高达 4K 超高清 3840x2160p

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南\*: 8 天电子节目指导
- HEVC 支持

## 智能电视功能

- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 便利性

- 定时关机

## 声音

- 输出功率 (RMS): 16 瓦
- 音效增强: 晶晰声效 (Clear Sound), 虚拟环绕声

## 连接

- AV 接口数: 1
- HDMI 接口数: 3
- USB 数量: 2
- 无线连接
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, CVBS + 音频 L / R 输入
- SPDIF 数字声音输出: 1 (同轴)

## 功率

- 主电源: 220V ~ / 50Hz
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 135 瓦
- 待机功耗: <math>\leq 0.5</math> 瓦

## 附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 桌架, 保修单, 快速入门指南, 2 节 AAA 电池, 用户手册

## 尺寸

- 机身宽度: 1227 毫米
- 机身高度: 715 毫米
- 机身厚度: 87 毫米
- 产品重量: 11.3 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1227 毫米
- 机身高度 (含桌架): 733 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 241 毫米
- 产品重量 (含桌架): 11.6 千克
- 包装盒宽度: 1360 毫米
- 包装盒高度: 860 毫米
- 包装盒厚度: 160 毫米
- 可壁挂安装: 200 x 200 毫米

## Connections

### Side



### Rear



发行日期 2023-08-05

版本: 6.1.11

EAN: 69 59033 85666 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。
- \* 电视支持 “免费收视” 广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。全新列表可在飞利浦支持网站的 “常见问题解答” 部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。
- \* 根据 RoHS 指令规定的现有豁免条款, 本电视仅在无替代性技术的部件或组件内含有铅。