

Philips 4000 series  
Ultratenký 3D LED  
televizor

102 cm (40")

Funkce 3D Max  
DVB-T/C

40PFL4358H



## Radši si držte popkorn

Ultratenký 3D LED televizor s adrenalinem

Zažijte zábavu ve skvělé kvalitě LED na 3D LED televizoru Philips řady 4308. Systém Pixel Plus HD zaručuje, že váš oblíbený obsah 3D ožije se všemi detaily.

### Pohodlné sledování televizoru

- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor jako počítačový monitor
- Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB - pozastavujte a nahrávejte programy

### Zažijte další rozměr zábavy

- 3D Max – působivý trojrozměrný zážitek v rozlišení Full HD
- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro opravdovou ostrost pohybu
- Technologie Pixel Plus HD pro lepší detaily a čistotu
- Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru
- USB pro přehrávání multimédií
- Tři vstupy HDMI a funkce Easylink pro integrované připojení
- Vychutnejte si výkon 20 W RMS a Incredible Surround

# PHILIPS

## Přednosti

### Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB



Potřebujete si udělat přestávku a pokračovat ve sledování televize později? Funkce pozastavení znamená, že už nikdy nebudete muset čekat na reklamu - nebo ji sledovat! Chcete si nahrát živé digitální televizní vysílání a sledovat je, až se vám to bude hodit? Najděte své oblíbené programy pomocí Elektronického programového průvodce (EPG) a můžete snadno naplánovat nahrávání. Jednoduchým připojením pevného disku USB k televizoru se vysílání pohodlně uloží, abyste je mohli shlédnout později.

### vstup pro počítač

Použijte televizor jako monitor. Jednoduše jej připojte pomocí kabelu/redukce HDMI-DVI a můžete začít.

### Funkce 3D Max



Aktivní technologie 3D a vysokorychlostní zobrazení vytváří neuvěřitelnou hloubku, kontrast a realistický, bezkonkurenční vizuální zážitek 3D. Díky možnosti nastavení hloubky 3D si snadno nastavíte takovou úroveň 3D efektů, která vám bude vyhovovat. Obsah ve

2D můžete převést na živý a bezvadný obraz ve 3D. Dokonalý trojrozměrný požitek.

### Full HD LED TV



Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčné televizory HDTV přináší kvalitu, ale vy očekáváte to nejlepší. Představte si úchvatně ostré detaily ve spojení s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem, ostrým vykreslením pohybu, realistickými barvami a věrným obrazem – a také se sníženou spotřebou energie. Tak už nemusíte dále hledat. Televizor Full HD LED vám poskytne více detailů než standardní televizory HDTV. A více detailů obrazu pro vás znamená intenzivnější zážitek ze sledování.

### 200 Hz PMR



Společnost Philips vytvořila technologii PMR pro zobrazení pohybu, které je přesné, plynulé a přirozené. PMR je náš standard pro měření ostrosti pohyblivého obrazu. Technologie Perfect Motion Rate je výsledkem spojení našeho jedinečného zpracování obrazu, počtu snímků za sekundu a obnovovací frekvence jednotlivých snímků, dokonalých funkcí stmívání a technologie podsvícení. Vyšší číslo

PMR přispívá k většímu kontrastu a zřetelnějšímu obrazu – což pro vás znamená obraz vynikající kvality.

### Pixel Plus HD

Naše pokročilá technologie pro zpracování digitálního obrazu zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledek znamená vždy obraz ostrý jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje.

### Micro Dimming



Objevte báječný obraz s extrémním kontrastem, dokonalou ostrostí a zářivými barvami. Díky podsvícení displeje Edge LED, které analyzuje obraz v 6 400 různých zónách a náležitě je upraví, si můžete vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu, které nabízejí skutečně pohlcující přirozený vizuální zážitek.

### USB (snímky, hudba, video)



Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, přehrávač mp3 nebo multimediální zařízení k portu USB na boku televizoru a užijte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 40 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 102 cm
- Displej: LED Full HD
- 3D: Herní zážitek v celobrazovkovém režimu pro dva hráče\*, Nastavení hloubky 3D, Převod 2D na 3D, Aktivní 3D
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Micro Dimming, 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000 : 1

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Interakce s uživatelem

- Bezdrátová interakce: Počítač v monitoru
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlá obrazovka
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání

hlisitosti, Clear Sound, Incredible Surround

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 3
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka, Digitální audiovýstup (koaxiální)

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 41 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 60 kWh

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Brýle 3D PTA508, Brýle 3D PTA518

## Rozměry

- Šířka přístroje: 929 mm
- Výška přístroje: 559 mm
- Hloubka přístroje: 40 mm
- Hmotnost výrobku: 12 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 929 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 601 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 220 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 14.3 kg
- Šířka balení: 1110 mm
- Výška balení: 640 mm
- Hloubka balení: 133 mm
- Hmotnost včetně balení: 16,5 kg
- Kompatibilní držák na stěnu: 200 x 200 mm



Datum vydání 2023-10-06

Verze: 2.0.1

EAN: 87 12581 72416 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aplikace MyRemote a související funkce jsou různé u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

\* Aplikace pro televizory Smart naleznete na adrese [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), kde jsou uvedeny nabídky služeb pro vaši zemi.

\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

\* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojeví vyšší uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* Funkce HbbTV, Multiroom client a server a aplikace Netflix a myRemote vyžadují aktualizaci softwaru.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.