

Philips 3100 series  
TV LED sottile Full HD

**102 cm (40")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**40PFL3148H**



## Divertimento allo stato puro

### TV LED sottile Full HD

Goditi immagini nitide e chiare con il TV LED Full HD Philips della serie 3088 con Digital Crystal Clear. Questa serie combina immagini nitide, un audio eccezionale e un design minimalista. Acquistane uno e goditi una visione indimenticabile in qualsiasi stanza.

#### **Dai vita al divertimento**

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza delle immagini in movimento
- Tecnologia Digital Crystal Clear per l'ottimizzazione della qualità dell'immagine
- TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto
- Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata
- USB per la riproduzione di file multimediali

#### **Design di livello superiore**

- Cornice ultra sottile per un design più elegante e massime prestazioni

# PHILIPS

TV LED sottile Full HD  
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T/C

## In evidenza

### Cornice ultra sottile

Il grande design parla da sé. Prendi ad esempio il pannello anteriore realizzato con grande precisione da un'unica lastra di vetro lucidato a specchio. O la cornice ultra sottile, studiata per creare un profilo più elegante. Insieme testimoniano le elevate prestazioni e la precisione che Philips offre con i suoi prodotti, curandone ogni aspetto.

### TV LED Full HD



La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio mozzafiato combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento, colori e immagini realistici e consumo energetico ridotto. Bene, non cercare altro. I televisori LED Full HD offrono immagini ancora più dettagliate dei comuni televisori HD. E le immagini più dettagliate ti garantiscono un'esperienza di visione più intensa.

### 100Hz PMR



Per un movimento dell'immagine preciso, fluido ed elegante, Philips ha creato PMR, il nostro standard per la misurazione della nitidezza delle immagini in movimento. Perfect Motion Rate è il risultato della combinazione di differenti fattori: il nostro esclusivo processo di elaborazione video, il numero di fotogrammi al secondo e la velocità di aggiornamento di ogni fotogramma, la perfezione nelle capacità di attenuazione e la tecnologia di retroilluminazione. A un valore PMR maggiore corrisponde un maggior contrasto e una migliore chiarezza del movimento. Ovvero un'immagine di livello superiore.

### Digital Crystal Clear

Scopri immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente. Questa combinazione di innovazioni regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini.

40PFL3148H/12

### Due ingressi HDMI con EasyLink



Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

### USB (foto, musica, video)



Collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore MP3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul lato del TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.



# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 40 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 102 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/C
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Interazione utente

- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Zoom automatico, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Guida elettronica ai programmi \*: Guida elettronica ai programmi - 8 giorni

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 8 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

## Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1

- Numero di collegamenti HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Uscita cuffia, Connettore di servizio

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: TBC W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: <math>0,3</math>
- Consumo energetico annuo: TBC kWh

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Foglio di garanzia, Manuale utente, Telecomando

## Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 919 mm
- Altezza set: 539 mm
- Profondità set: 91 mm
- Peso del prodotto: 7,7 Kg
- Larghezza set (con supporto): 919 mm
- Altezza set (con supporto): 593 mm
- Profondità set (con supporto): 250 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 9,7 Kg
- Larghezza confezione: 990 mm
- Altezza confezione: 625 mm
- Profondità confezione: 160 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,52 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 200 mm



Data di rilascio  
2023-10-08

Versione: 1.1.1

EAN: 87 12581 70227 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.