

Philips
профессиональный
плоский ТВ

20"
ЖК-дисплей

20HF5474



Плоский гостиничный телевизор

со встроенными часами и FM радиоприемником

Этот гостиничный телевизор с ЖК-дисплеем и встроенными часами (будильником) предоставляет набор специальных функций, создающих удобства для гостей и снижающих совокупную стоимость владения. С дополнительным устройством SmartCard XPress, телевизор полностью готов к выполнению интерактивных услуг.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Разъем для внешнего динамика
- совместимые с креплениями VESA
- Блокировка управления передней панели
- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Встроенный FM-радиоприемник

Система рассчитана на будущее

- Устройство SmartCard Xpress совместимо с интерактивными системами
- Встроенный доп. источник питания

Максимальное удобство для гостей

- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране

PHILIPS

Особенности

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов, которые также являются и будильником, устраняют необходимость в дополнительных часах и прокладке проводов в комнате. Автоматическая синхронизация времени с помощью телетекста и сохранение настроек будильника во время коротких сбоев электропитания дает дополнительное удобство пользователю.

Встроенный FM-радиоприемник

Встроенный радиоприемник FM обеспечивает гостям дополнительное удобство без дополнительной оплаты за радиопрограммы.

Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

Блокировка управления передней панели

Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

Крепление VESA

Унифицированный отраслевой стандарт для настенного монтажа оборудования разработан ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники. Обеспечивается большое разнообразие возможностей монтажа и широкий выбор кронштейнов для крепления

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам

и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Встроенный доп. источник питания

Встроенный дополнительный источник питания избавляет от необходимости подключения отдельного источника питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 20 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 51 см
- Разрешение панели: 640 x 480p
- Яркость: 450 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 800:1
- Улучшение изображения: Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Улучшение цвета, Технология Crystal Clear III, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576p -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF, FM
- ТВ-система: PAL, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 125
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Радио FM, Управление на боковой панели, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения, Будильник, Встроенные жидкокристаллические часы
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через PDC/TXT
- Комфорт: Функции постояльца отеля
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RC2886
- Языки экранных меню: Английский,

- Французский, Немецкий
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Другие удобства: Замок Kensington
- Крепление VESA: 100 x 100 мм
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Nican Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45, Разъем для внешнего динамика, HM-Link, Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт, Готов к работе с SmartCard Xpress box
- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Выход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-I, Антенна FM, Аудиовход для компьютера

Мощность

- Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 55W Normal operation Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Беспроводной загрузчик 22AV1120

Размеры

- Ширина устройства: 506 миллиметра
- Высота устройства: 446 миллиметра
- Глубина устройства: 77 миллиметра
- Вес продукта: 8,2 кг
- Ширина коробки: 684 миллиметра
- Высота коробки: 500 миллиметра
- Глубина коробки: 213 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,4 кг
- Ширина (с базой): 506 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 490 миллиметра
- Глубина (с базой): 246 миллиметра



Дата выпуска 2023-12-10

Версия: 3.0.7

EAN: 87 10895 92603 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com