

Philips 2800 series
LED TB

56 см (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2807H



Идеально подходит для любой комнаты

с изображением Full HD LED

С Philips вы можете наслаждаться великолепными характеристиками ТВ по разумной цене — сегодня и всегда. Благодаря высокому качеству изображения и компактному размеру этот светодиодный LED-телевизор 22PFL2807 с разрешением FULL HD идеально впишется в интерьер любой комнаты вашего дома.

Полностью цифровое соединение стало проще

- USB для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого
- Вход для ПК позволяет использовать телевизор в качестве монитора.
- Встроенный цифровой тюнер DVB-C/T для цифрового кабельного приема
- Широкие возможности подключения через HDMI

Живое и чистое звучание

- Различайте каждое слово с функцией Clear Sound
- Выходная мощность звука 5 Вт (среднеквадр.)

Чистое, естественное изображение во всех случаях

- Full HD TV с технологией Digital Crystal Clear для четкости изображения
- Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Частота Perfect Motion Rate (PMR) 100 Гц для невероятной четкости изображения
- Обработка 69 миллиардов цветов обеспечивает цветовую насыщенность изображения

PHILIPS

Особенности

Digital Crystal Clear

Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и четкости. В результате достигается предельно четкое изображение при любом источнике.

Full HD LED TV



В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

Perfect Motion Rate 100 Гц



Благодаря сочетанию частоты обновления панели и уникальной технологии обработки изображения, Perfect Motion Rate (PMR) обеспечивает невероятную четкость

передачи движения, которая не теряется даже во время просмотра динамичных сцен.

Clear Sound



Clear Sound — это инновационная аудиотехнология, которая делает слова более разборчивыми как в речи, так и в песнях. Эта технология гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.

USB (мультимедиа)



С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg, слушать музыку в формате mp3, а также просматривать видеофайлы с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть содержимое мультимедиа с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии, видеофайлы и прослушивать музыку.

Вход для подключения ПК (HDMI + VGA)

Вход для компьютера позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера через кабель HDMI-DVI (для

цифрового сигнала) или кабель VGA (для аналогового сигнала).

Встроенный тюнер DVB-C/T

Встроенный цифровой тюнер DVB-C/T позволяет смотреть каналы цифрового и наземного телевидения без использования дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качественным телевидением без помех.

Обработка 69 миллиардов цветов

Яркое и естественное изображение за счет самой современной системы обработки цвета. 3 цветовых канала (RGB) для общей мощности обработки в 69 миллиардов цветов. Усовершенствованные алгоритмы определяют и обрабатывают тончайшие переходы оттенков и тонов, обеспечивая максимально естественные цвета.

Выходная мощность звука 5 Вт (среднеквадр.)

Прочувствуйте всю мощь звучания благодаря усилителям, которые создают реалистичную звуковую панораму. При среднеквадратичной мощности 5 Вт (2 x 2,5 Вт) вы можете ощутить объемный звук с большей глубиной и широкой панорамой в дополнение к реалистичному изображению.

Входные разъемы HDMI

HDMI — это один кабель, передающий как видео-, так и аудиосигнал от устройства на телевизор, что решает проблему множества спутанных проводов. Он передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество, передаваемое от источника к экрану.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 22 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 56 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 250 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Комфорт

- Регулировка формата экрана: 16:9, 4:3, 14:9, Масштаб 14:9, Автоматический, Кино, Субтитры
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт (2 x 2,5 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Динамическое усиление НЧ, Эквалайзер

Подключения

- Количество A/V подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 1
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный), Выход для наушников

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 22 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 32 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Адаптер кабеля AV, Адаптер компонентного видеокабеля, Гарантийный талон

Размеры

- Ширина устройства: 516 миллиметра
- Высота устройства: 317 миллиметра
- Глубина устройства: 35 миллиметра
- Вес продукта: 4,7 кг
- Ширина с подставкой: 516 миллиметра
- Высота с подставкой: 352 миллиметра
- Глубина с подставкой: 134 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 4,95 кг
- Ширина коробки: 653 миллиметра
- Высота коробки: 410 миллиметра
- Глубина коробки: 120 миллиметра
- Совместимое крепление на стену: 75 x 75 мм
- Вес, включая упаковку: 6,2 кг



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 1.1.2

EAN: 87 12581 68131 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Этот ТВ не поддерживает HDMI CEC EasyLink.