



Philips  
Flat TV professionali

15"  
LCD

15HF5234



## Flat TV per settore alberghiero

con copia Wireless per una facile installazione

Compatto, sottile ed elegante, questo televisore LCD da 15" per uso alberghiero offre tutto ciò di cui avete bisogno per accogliere i vostri clienti come se fossero a casa propria e assicurare al contempo un risparmio di tempo e denaro per il gestore della struttura.

### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Consumer TV convertibile
- Blocco dei comandi anteriori / laterali
- Radio FM incorporata

### **Massima comodità per gli ospiti**

- Limitazione del volume
- Programmazione canale all'accensione

### **Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti**

- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali
- Comb Filter 2D aumenta la nitidezza delle immagini per dettagli più definiti
- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

# PHILIPS

# Specifiche

# In evidenza

## Immagine/Display

- Formato: 4:3
- Dim. diagonale schermo (pollici): 15 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 38 cm
- Risoluzione del display: 1024 x 768p
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 500:1
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 2D, Active Control, Colore migliorato, Crystal Clear III, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Tipo di display: TFT LCD XGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 140 gradi
- Angolo visuale (verticale): 125 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formati video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 99
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Installazione canali autom. (ACI), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading
- Facilità d'uso: Radio FM, Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Compressione a 16:9, 4:3, Espansione 4:3
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCFE05SMU00
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,

## Spagnolo

- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite, Fast Text

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2x 2 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Ingresso audio PC

## Assorbimento

- Tensione di rete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 42W Normal operation W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Manuale utente
- Accessori opzionali: Wireless SmartLoader 22AV1120

## Dimensioni (lpxa)

- Larghezza set: 375 mm
- Altezza set: 337 mm
- Profondità set: 62 mm
- Peso del prodotto: 4 Kg
- Larghezza confezione: 454 mm
- Altezza confezione: 391 mm
- Profondità confezione: 215 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,8 Kg
- Larghezza (con base): 375 mm
- Altezza (con la base): 375 mm
- Profondità (con la base): 169 mm

## Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

## Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

## Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

## Consumer TV convertibile

Converte facilmente le impostazioni del televisore da commerciali a personalizzate per la vendita aftermarket.

## Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

## Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

## Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

## Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

## Combfilter 2D

Combfilter 2D separa le informazioni sulla cromaticità (colore) da quelle sulla luminanza (luminosità) del segnale video elaborandole indipendentemente. Migliora la risoluzione delle immagini e riduce al minimo la distorsione.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.



Data di rilascio  
2023-08-15

Versione: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)