



Philips 5600 series
HD LED 顯示器

108 公分 (43")
Pixel Plus HD



43PFH5678

百搭便攜的顯示器

搭載 Pixel Plus HD

在尋覓效能強大的精巧顯示器嗎？這款準沒錯！從辦公室到廚房和臥室，隨處都好用。輕盈好搬動之外，畫質也清晰生動，保證是最佳選擇。

鮮明色彩。驚人深度。

- 生動的觀賞體驗。飛利浦 LED 顯示器。
- Pixel Plus HD。無論來源均能呈現銳利影像。

隨插即用。無論來源。

- 2x HDMI 連接埠。1x USB 連接埠。
- 連接所有喜愛的內容。

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9
- 顯示器: LED Full HD
- 面板解析度: 1920 x 1080
- 畫面增強: Pixel Plus HD, 影片, 自然, 標準型, 逼真

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 高達 1920x1080 @ 60Hz
- 視訊輸入: 24、25、30、50、60 Hz, 高達 1920x1080p

多媒體應用程式

- 影片播放格式: MPEG-2, MPEG-4, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1
- 音樂播放格式: MP3, AAC, WAV
- 字幕格式支援: .SRT, .ASS, .SSA, .SUB, .TXT
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, PNG, GIF

便利

- 使用簡單: 全方位首頁按鈕
- 螢幕格式調整: 16:9
- 電子化節目指南: 8 日電子節目指南
- 韌體可升級: 韌體自動升級精靈, 可透過 USB 升級的韌體
- 睡眠定時器: 是

音效

- HDMI ARC
- 輸出功率 (RMS): 16W
- 喇叭設定: 8Wx2 喇叭
- 加強音效: Dolby 低音功能強化, Dolby 音量調整器, 夜間模式



連線

- HDMI 連接頭數量: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機
- USB 數量: 1
- 其他連接: 天線 IEC75, 耳機輸出, CVBS+ 音訊左 / 右輸入, 數位音訊輸出 (光纖)
- HDMI ARC: 有, HDMI1

功率

- 主電源: AC 110-240V 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 0.5 W
- 省電功能: 自動關閉計時器, 環保模式, 畫面靜音 (適用於收音機)

配件

- 附配件: 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 桌上型立架, 快速入門指南, 法律和安全手冊, 使用手冊, 電源線

尺寸

- 設備寬度: 955 mm
- 設備高度: 559 mm
- 設備深度: 89 mm
- 產品重量: 5.8 kg
- 設備寬度 (含機座): 955 mm
- 設備高度 (含機座): 584 mm
- 設備厚度 (含機座): 100 mm
- 產品重量 (含機座): 6 kg
- 包裝盒寬度: 1100 mm
- 包裝盒高度: 695 mm
- 包裝盒深度: 140 mm
- 產品含包裝重量: 8 kg
- 壁掛尺寸: 200 x 200 公釐



焦點

連線能力

2x HDMI 連接埠。1x USB 連接埠。

多樣化連接方式

將接收器插入顯示器其中一個 HDMI 連接埠, 即可自最愛的串流供應商享受智慧型顯示器提供的多樣功能。您也可以使用 HDMI 連接埠連接主控台, 或使用 USB 連接埠播放 USB 隨身碟的音樂。

LED 顯示

LED 顯示器。有了 LED 背光, 您可以享受低耗電量, 以及結合高亮度、令人驚豔的對比與生動色彩的美麗線條。

Pixel Plus HD

飛利浦 Pixel Plus HD 引擎能將畫質最佳化, 給您銳利的影像與美麗的對比。因此, 無論是觀賞有線顯示器或光碟, 都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明更銳利的影像。



* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。
* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售商或商店銷售的顯示器。



發行日期 2023-08-13

版本: 3.3.1

EAN: 87 18863 03721 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com