

Avancé

Video Baby Monitor

Privé et sécurisé

Écran couleur de 2,8 po, zoom x 2

Berceuses et fonction "Répondre à bébé"



SCD881/26

Toujours proche de votre bébé

Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie sans fil

L'écoute-bébé SCD881 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez-le en bénéficiant d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image ultra-nette (LCD 2,8 po ; 7,2 cm), de jour comme de nuit.

Privé et sécurisé

- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie sans fil
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Écran haute résolution de 2,8 po (7,2 cm) avec vision nocturne

Liberté, flexibilité, confort et apaisement

- Parlez à votre bébé à distance
- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Berceuses pour calmer votre bébé
- Rotation manuelle de la caméra pour une vue complète de la chambre de bébé
- Portée jusqu'à 300 mètres*
- Adaptez le volume sonore à votre environnement

Avancé SCD881/26

Points forts

Connexion privée et sécurisée



Couplage unique du combiné pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé grâce à la technologie de connexion sans fil 2,4 GHz pour un minimum d'interférences.

Écran couleur de 2,8 po avec zoom x 2



Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 2,8 po. Avec zoom numérique x 2 et fonction de déplacement pour voir ce que fait votre bébé.

Un son limpide



Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.

Mode ECO



Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le mode Éco désactive les transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Portée de 300 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*

Jusqu'à 12 heures d'autonomie**



L'unité parents pratique et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 12 heures** d'autonomie.

Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic. Avancé SCD881/26

Points forts

6 berceuses et sons blancs



Il n'y a rien de tel qu'une berceuse douce pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 6 musiques relaxantes proposées, afin de calmer votre bébé très rapidement.

Réglage de la sensibilité



Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du microphone de l'unité bébé. La sensibilité du microphone détermine le niveau de bruit capté par l'unité bébé. Par exemple vous voulez être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

Rotation manuelle de la caméra



La vue de la caméra peut être réglée horizontalement et verticalement pour afficher différents angles de vue de la chambre de votre Avancé SCD881/26

Caractéristiques

Alimentation

Alimentation: 100-240 V/50-60 Hz

Caractéristiques

Technologie vidéo numérique Clip ceinture Style de menu: Icônes et texte Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX Indicateur de connexion et de portée Berceuses: Oui, 4 et 2 bruits blancs Portée extérieure jusqu'à: 300 m Son et sensibilité réglables de l'écran LCD vidéo:

Écran couleur de 2,8 po (7,2 cm) Compatible Android, iOS, tablette: Non Affichage de l'heure Mode Audio USB-C

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

commerciales sont la propriété de

Koninklijke Philips N.V. ou de leurs

détenteurs respectifs.

modification sans préavis. Les marques

Date de publication 2025-04-08 Version: 3.3.2

EAN: 87 20689 01671 1





* * Lors de l'utilisation du mode Éco.

^{*} La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.