



### Cafissimo Latte Kávovar na kapsle

- Vestavěná karafa na mléko
- Stříbrná



HD8603/99

## Plná automatika kávovarů na kapsle

Cappuccino, espresso, caffè crema a filtrovaná káva

Kávovar Cafissimo Latte od společnosti Saeco kombinuje vynikající kávu Tchibo a jednoduchý kávovar na kapsle navržený v Itálii. Je ideální pro přípravu vašich oblíbených typů kávy a výtečných mléčných specialit.

#### Horké napěněné cappuccino a mléko

- Hustá pěna z horkého mléka díky patentovanému systému napěňování mléka Saeco
- Mléčné nápoje jedním dotykem díky vestavěné karafě na mléko

#### Úplný výběr káv

- Káva vynikající kvality díky profesionalitě kávovaru Tchibo Cafissimo
- Přesné množství kávy s programovatelným automatickým dávkováním
- Různé druhy kávy na dosah ruky

#### Snadné čištění a údržba

- Automatické vysunutí kapsle s integrovaným zásobníkem
- Rychlý a snadný proces odstraňování vodního kamene s průvodcem
- Vždy čistá karafa na mléko díky procesu vyplachování karafy

#### Snadné a praktické použití

- Díky nastavitelné nádobce na odkapávání a trysce se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku
- Méně údržby díky velké a vyjímatelné nádrži na vodu
- Intuitivní obsluha díky barevně odlišenému uživatelskému rozhraní



*Crafted by*  
**Saeco**

Saeco is a trademark of the Philips Group

# Přednosti

## Mléčné nápoje jedním dotykem



S 500ml karafou na mléko máte lahodné cappuccino na dosah ruky díky technologii se dvěma komorami. Ta je dokonale začleněna do celkového designu přístroje a vhodná k uložení do dveří ledničky, rozměry totiž odpovídá běžné lahvi nebo krabici mléka, takže čerstvé mléko máte vždy po ruce. Nyní už mléko nemusíte neustále přelévát z jedné nádoby do druhé.

## Hustá pěna z horkého mléka

Patentovaný systém napěňování mléka Saeco používá pro dosažení vynikajících výsledků špičkové technologie a je tak schopen vždy připravit dokonalé horké mléčné speciality.

## Káva vynikající kvality



Odborníci, kteří vytvořili kávovar Tchibo Cafissimo, používají pouze uzavřené kapsle, které zachovávají aroma kávy. Tchibo má na výběr širokou škálu příchutí s 8 klasickými aromaty, od jemného po silné a od elegantního po plné. Navíc můžete objevit také čtyři jednodruhové kávy z nejlepších pěstitelských oblastí Brazílie, Etiopie, Kolumbie a Indie, které stejně jako všechny druhy kávy pocházejí ze 100% udržitelných zdrojů.

## Různé druhy kávy



Pětkrát radost: espresso, caffè crema, filtrovaná káva, cappuccino a mléčná pěna. Díky patentovanému systému přípravy kávy s kombinovaným vysokým a nízkým tlakem, který automaticky nastaví nevhodnější tlak pro danou kávu, tedy nejvyšší pro espresso, střední pro caffè crema a nízký pro filtrovanou kávu. Kávovary Cafissimo dokáží uvařit silné espresso a jemnější caffè crema i filtrovanou černou kávu na jediném přístroji, takže si svou oblíbenou kávu můžete vychutnat v kteroukoli denní dobu.

## Uložte svou oblíbenou délku

Automaticky jsme nastavili množství doporučené pro každý nápoj: 125 ml pro caffè crema a filtrovanou kávu a 40 ml pro espresso. Nastavení však můžete vždy přeprogramovat tak, aby odpovídalo vaší chuti a kávovar vám kávu připravil právě tak, jak ji máte rádi.

## Intuitivní obsluha



Barva jednotlivých podsvícených tlačítek odpovídá barvě kapsle používané pro přípravu nápoje. Bílá pro espresso, žlutá pro caffè crema a modrá pro filtrovanou kávu. Díky tomu je kávovar spolehlivý, snadno se používá a vy si můžete vychutnat skvělou kávu.

## Přizpůsobí se vašemu oblíbenému šálku



Nádobku na odkapávání lze nastavit do tří různých poloh a trysku lze posunutím nahoru a dolů upravit tak, aby se pod ni vešel váš oblíbený šálek, ať již je to malý šálek na espresso nebo vysoká sklenice pro přípravu latte macchiato. Ideální nastavení vzdálenosti trysky od šálku také zajistí, že crema bude mít vždy tu správnou tloušťku a mléčná pěna bude vždy hustá.

## Méně údržby

Velká nádržka na vodu o objemu jeden litr umožňuje před doplněním uvařit několik nápojů. Po sobě můžete připravit například až 7 caffè crema. Když je čas nádržku doplnit, rozsvítí se výstražná kontrolka LED. A i poté platí, že doplňování a čištění už díky snadno vyjímatelné a praktické nádržce na vodu nemůže být jednodušší.

## Vždy čistá karafa na mléko

Díky novému cyklu čištění karafy lze pěnicí mechanismus vyčistit jediným stiskem tlačítka.

## Automatické vysunutí kapsle

Jakmile dokončíte přípravu kávy a zvednete páku, použitá kapsle se automaticky vysune do integrovaného zásobníku. Do zásobníku se vejde 10 použitých kapslí.

## Rychlé a snadné odstraňování vodního kamene

Jakmile je čas odstranit vodní kámen, rozsvítí se oranžová výstražná kontrolka LED. Po aktivaci režimu odstraňování vodního kamene vás ovládací panel provede celým procesem, který trvá přibližně 25 minut.

# Specifikace

## Země původu

- Vyrobeno v: Rumunsku

## Technické údaje

- Délka kabelu: 0,8 m
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Kapacita karafy na mléko: 500 L
- Kapacita nádoby na odpad: 10 porcí
- Objem nádržky na vodu: 1 L
- Tlak čerpadla: 15 barů
- Max. výška šálku: 140 mm
- Bojlery: 1

## Vzhled

- Barva: Silver

## Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení (ŠxHxV): 391 x 380 x 255 mm
- Rozměry výrobku (Š x H x V):  
200 x 410 x 290 mm
- Hmotnost výrobku: 5,2 kg

## Obecné specifikace

- Vhodné pro: Kávové kapsle Cafissimo
- Počet najednou připravovaných šálků: 1
- Snadné použití a pohodlí: Removable water tank, Automatic stand-by, Removable spout
- Speciální funkce: Integrated carafe
- Kávové nápoje: Espresso, Cappuccino, Cafè Crème, napěněné mléko, káva

## Povrchová úprava

- Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel a plast
- Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
- Materiál nádržky na vodu: Plast

## Servis

- 40měsíční záruka

## Udržitelnost

- Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:  
1 850 W

