

PHILIPS

3D TV Yükseltme Kiti



PTA02

3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

Bir 3D Yükseltme Kiti ile

3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitle!

Evde 3D film deneyimi için TV'nizi yükseltin

- Full HD 3D film deneyimi için 2 x Aktif 3D gözlük
- 3D Vericisi, TV ile 3D gözlük arasında iletişim kurar*
- 3D vericisini kurmak için gereken yazılım dahildir
- TV'ye kolayca kurulur
- Ek 3D gözlük ayrıca satın alınabilir

Ev sineması deneyimi

- Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir
- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV

Özellikler

2 x Aktif 3D gözlük



Philips, Full HD 3D deneyimi sunmak için en son 3D teknolojisini kullanmaktadır. Aktif 3D teknolojisinde, Aktif 3D gözlüğün deklansörlerini TV ekranındaki görüntü ile mükemmel uyum halinde hızla açıp kapatan bir kablosuz verici kullanılmaktadır. Hareketli görüntüler ve özel efektler hiç bu kadar çarpıcı, derin ve gerçek olmamıştı.

TV'ye kolayca kurulum

Philips 3D Ready TV'nizde 3D keyfine hazır olmak için tek yapmanız gereken USB çubuğunu takarak yazılımı güncellemek ve 3D vericisini TV'nizin 3D Çıkış soketine takmak.

Yazılım güncelleme dahildir



3D vericisini kurmak için gereken TV yazılım güncellemesi dahildir

3D vericisi

3D vericisi kolayca kurulum ve TV ile Aktif 3D gözlük arasında iletişim kurar.

Full HD 3D Ready TV

Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)

Ek Aktif 3D gözlük

3D deneyimini ailece yaşamak istiyorsanız, ek Aktif 3D gözlükler satın alabilirsiniz (genişletme kiti PTA03 veya PTA516).

Full HD 3D TV



Full HD 3D Ready TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. BluRay ile sunulan en yeni 3D filmler ve gelecekte gerçek olacak 3D yayınlar ile çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçimine sahip olacaksınız. Uyumlu Philips TV'nize 3D uyumlu BluRay oynatıcı veya HD alıcı ekleyerek Full HD 3D deneyimine hazır olacaksınız. 2 kişiden fazla izleyici için istediğiniz kadar 3D gözlük ekleyebilirsiniz (genişletme kiti PTA03).

Teknik Özellikler

3D Sistem Gereksinimleri

Uyumlu Philips TV: İlgili ürünlerdeki listeye başvurun

Genel: 3D TV keyfi için ihtiyacınız olanlar:, 3D Ready Philips TV, Aktif 3D Gözlük, 3D Vericisi*, kaynak cihaz, 3D film, oyun veya yayın
3D Kaynak cihazı: 3D özellikli BluRay oynatıcı, veya 3D özellikli Oyun Konsolu, veya 3D özellikli Uydu Alıcısı

3D Kaynak materyali: Desteklenen standartlar:,

HDMI 1.4 tabanlı 3D sinyalleri, "Kare Paketleme", "Yan Yana", "Alt Alta", 1920x1080p'ye kadar çözünürlük

Kullanılabilirlik

Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır

Kullanım Kolaylığı: otomatik açma/kapama anahtarlama, 200 saate kadar pil ömrü, katlanır kollar (gözlük), zayıf pil göstergesi

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x 3D Gözlük, 3D vericisi*, 2x pil CR2032, Verici montaj braketi, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi, TV yazılımı güncelleme (USB)

İlgili Ürünler

Aşağıdakilerle uyumludur: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Latam bölgesi:, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Boyutlar

Ürün ağırlığı: 0,06 kg

Ürün boyutları (GxDxY): 168 x 47 x 165 mm



* PTA02, 58PFL9955 için kullanılmamalıdır. 58PFL9955 TV'de yerleşik 3D vericisi bulunduğu için, PTA03 kullanılabilir.
* Sağlık Uyarısı:
* Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
* Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak geliştirmiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
* 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
* BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermemeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.