

PHILIPS

Rozširujúca súprava 3D TV



PTA02

Vychutnajte si obraz v 3D na televízore Philips 3D Ready

Pomocou rozširujúcej súpravy na sledovanie obrazu v 3D

Zažite úplne novú úroveň sledovania filmov vo svojej obývačke pomocou rozširujúcej súpravy na sledovanie obrazu v 3D. Táto súprava je vybavená špičkovými okuliarmi Active 3D a 3D vysielačom, takže poskytuje všetko, čo je potrebné na inovovanie Vášho televízora, aby sa zmenil na nefalšované domáce kino v 3D!

Inovujte svoj televízor a vychutnajte si filmy v 3D u vás doma

- 2 x okuliare Active 3D pre filmový zážitok vo Full HD 3D
- 3D vysielač zabezpečuje komunikáciu medzi televízorom a 3D okuliarmi*
- Súčasťou dodávky je softvér na inštaláciu 3D vysielača
- Jednoduchá inštalácia na televízor
- K dispozícii na predaj prídavné páry 3D okuliarov

Zážitok z domáceho kina

- Dostupné pre použitie s televízorom Philips Full HD 3D Ready
- Full HD 3D TV pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Hlavné prvky

2 x okuliare Active 3D



Spoločnosť Philips pomocou najmodernejšej technológie 3D prináša zážitok vo Full HD 3D. Technológia Active 3D využíva bezdrôtový vysielateľ, ktorý rýchlo otvára a zatvára uzávierky okuliarov Active 3D v dokonalej synchronizácii s dejom na obrazovke televízora. Akcia a špeciálne efekty ešte nikdy neboli také ohromujúce, prenikavé a reálne.

Jednoduchá inštalácia na televízor

Stačí zapojiť kľúč USB a aktualizovať softvér, pripojiť 3D vysielateľ do konektora 3D Out na televízore a ste pripravení ponoriť sa do obrazu v 3D priamo na obrazovke Vášho televízora Philips 3D Ready.

Aktualizácia softvéru súčasťou dodávky



Súčasťou dodávky je aktualizácia softvéru pre televízor na inštaláciu 3D vysielateľa

3D vysielateľ

3D vysielateľ sa jednoducho inštaluje a zabezpečuje komunikáciu medzi televízorom a okuliarmi Active 3D.

Televízor Full HD 3D Ready

Dostupné pre použitie s televízorom Philips Full HD 3D Ready (kompatibilné televízory nájdete v časti so súvisiacimi produktmi)

Prídavné okuliare Active 3D

Ak si chcete vychutnať zážitok z obrazu v 3D aj s celou rodinou, môžete si dokúpiť ďalšie páry okuliarov Active 3D (rozširovacia súprava PTA03 alebo PTA516).

Full HD 3D TV



Nechajte sa očariť 3D filmami vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D ready. Funkcia Active 3D využíva najnovšiu generáciu displejov s rýchlym prepínaním, takže dosahuje reálnu hĺbku a realizmus v HD rozlíšení 1080 x 1920. Premiové vydania 3D filmov na diskoch Blu-ray a prichádzajúce 3D vysielanie ponúka široký výber obsahu vo vysokej kvalite. S kompatibilným televízorom Philips ste pripravení na zážitok vo Full HD 3D – stačí pridať prehrávač diskov Blu-ray alebo HD prijímač kompatibilný s 3D. Pre zábavu celej rodiny s viac ako dvoma divákmi môžete pridať ľubovoľný počet 3D okuliarov (rozširujúca súprava PTA03).

Technické údaje

Požiadavky na 3D systém

Kompatibilný televízor Philips: Pozrite si zoznam v súvisiacich produktoch

Všeobecne: Aby ste si mohli vychutnať 3D TV, potrebujete: Televízor Philips 3D Ready, Okuliare Active 3D, 3D vysielateľ*, zdrojové zariadenie, Film, hra alebo vysielanie v 3D
Zdrojové zariadenie 3D: Prehrávač diskov Blu-ray s podporou 3D, alebo herná konzola s podporou 3D, alebo koncový prijímač s podporou 3D

Zdrojový materiál 3D: Podporované štandardy: 3D signály podľa HDMI 1.4, „Frame Packing“ (Zhustenie snímkov), „Side by Side“ (Vedľa seba), „Top Bottom“ (Zhora nadol), rozlíšenie až 1920 x 1080p

Vybavenie a vlastnosti

Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Jednoduché používanie: automatické zapínanie a vypínanie, životnosť batérie až 200 hodín, sklápatelné ramená (okuliare), indikácia slabej batérie

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: 2 x 3D okuliare, 3D vysielateľ*, 2 x batéria CR2032, Montážna konzola pre vysielateľ, Stručná príručka spustenia, Záručný list, Aktualizácia softvéru televízora (USB)

Príbuzné výrobky

Kompatibilné s: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Oblasť Latinskej Ameriky: 58PFL9955D, 40PFL9605D

Rozmery

Hmotnosť výrobku: 0,06 kg

Rozmery produktu (ŠxHxV): 168 x 47 x 165 mm

* Pre televízor 58PFL9955 sa nesmie používať súprava PTA02. Súpravu PTA03 možno používať, pretože televízor 58PFL9955 má integrovaný 3D vysielateľ.

* Zdravotné varovanie:

* Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrázkov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.

* Aby nevznikli nepríjemné pocity ako závrat, bolesť hlavy alebo dezorientácia, odporúčame nesledovať obsah v 3D príliš dlho. Ak zaznamenáte akékoľvek nepríjemné pocity, prestaňte sledovať obsah v 3D a nepúšťajte sa hneď potom do žiadnych potenciálne nebezpečných činností, až kým symptómy neodznejú.

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* 3D okuliare nepoužívajte na iné účely ako na sledovanie 3D televízie.

* RIZIKO UDUSENIA – deťom mladším ako 3 roky sa nedovoľte hrať s 3D okuliarmi, pretože by sa mohli zadusíť pri prehltnutí batérie alebo veka priestoru na batériu.

