

PHILIPS

Комплект обновления
для телевизора 3D



РТА02

Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

С комплектом обновления устройств до качества формата 3D

Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!

Обновите свой телевизор для просмотра фильмов 3D дома

- 2 x активные очки 3D для получения полных впечатлений от просмотра фильмов Full HD 3D
- Передатчик 3D служит для установления связи между телевизором и очками 3D*
- В комплект входит ПО для установки передатчика 3D
- Удобная установка на телевизоре
- Дополнительные пары очков 3D продаются отдельно

Эффект домашнего кинотеатра

- Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready
- Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Особенности

2 x активные очки 3D



В телевизорах Philips используется самая современная 3D-технология, обеспечивающая качество Full HD 3D. В активной технологии 3D используется беспроводной передатчик для быстрого открывания и закрывания затворов активных 3D очков с полной синхронизацией с изображением на экране телевизора. Динамика событий и спецэффекты еще никогда не были более потрясающими, глубокими и реалистичными.

Удобная установка на телевизоре

Просто подключите USB-накопитель для обновления ПО, вставьте передатчик 3D в разъем телевизора 3D Out, и можно приступать к просмотру фильмов в формате 3D на телевизоре Philips 3D Ready.

Обновление ПО прилагается



В комплект поставки телевизора входит ПО для установки передатчика 3D

Передатчик 3D

Передатчик 3D удобен в установке и обеспечивает связь между телевизором и активными очками 3D.

Телевизор Full HD 3D Ready

Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)

Дополнительные активные очки 3D

Если вы планируете смотреть фильмы 3D всей семьей, можно приобрести дополнительные активные очки 3D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).

Телевизор Full HD 3D



Вас удивит качество фильмов 3D с телевизором Full HD 3D Ready. В технологии Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD 1080x1920. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и следующее поколение ТВ в формате 3D обеспечивают широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру в формате Full HD 3D, после того как вы подключите проигрыватель BluRay с поддержкой 3D или HD-ресивер. Если в вашей семье более 2-х человек, приобретите необходимое количество 3D-очков и наслаждайтесь просмотром все вместе (комплект PTA03).

Характеристики

Системные требования к технологии 3D

Совместимый телевизор Philips: См. список в сопутствующих продуктах

Общее: Чтобы иметь возможность смотреть телевизор 3D, необходимо следующее: Телевизор Philips 3D Ready, Активные очки 3D, Передатчик 3D*, передающее устройство, Фильм, игра или вещание в формате 3D

Источник 3D: Проигрыватель BluRay с поддержкой 3D, или игровая консоль с поддержкой 3D, или телевизионная приставка с поддержкой 3D

Исходный материал в формате 3D:

Поддерживаемые стандарты: Сигналы 3D в соответствии со стандартом HDMI 1.4, "Компоновка кадра", "Бок-о-бок", "По вертикали", разрешение до 1920x1080p

Комфорт

Легкость установки: Подключение Plug & Play
Удобство использования: автоматическое включение/выключение, время работы от батареи до 200 часов, складные дужки (очки), индикация разрядки батареи

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Очки 3D — 2 штуки, Передатчик 3D*, Батарея CR2032 — 2 шт., Кронштейн для крепления передатчика, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Обновление для ПО телевизора (USB)

Связанные изделия

Совместимые продукты: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Регион Latam; 58PFL9955D, 40PFL9605D

Размеры

Вес продукта: 0,06 кг

Размеры прибора (Ш x Г x В): 168 x 47 x 165 мм

* Для модели 58PFL9955 комплект PTA02 использоваться не должен. Комплект PTA03 использовать можно, так как телевизор 58PFL9955 имеет встроенный передатчик 3D.

* Медицинское предупреждение

* Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.

* Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.

* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

* Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.

* ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышечкой отсека батареек или самой батареей.

