

# PHILIPS

## 3D-teleri täienduskomplekt



PTA02

## Nautige 3D-elamust Philipsi 3D-valmidusega teleriga Koos 3D-täienduskomplektiga

Muutke elutoas filmide vaatamine 3D-täienduskomplekti abi nauditavamaks. Tänu kõrgtehnoloogilistele aktiivkatikuga 3D-prillidele ja 3D-saatjale on selles kõik, mida vajate, et oma teleri abil tõeliselt kaasahaaravat 3D-elamust nautida!

### **Täiustage kodust teleri- ja 3D-filmide elamust**

- 2 paari aktiivkatikuga 3D-prille täis-HD 3D-filmielamuse saamiseks
- 3D-saatja korraldab teleri ja 3D-prillide vahelist suhtlust\*
- Lisatud on tarkvara 3D-saatja installimiseks
- Lihtne teleriga ühildada
- Eraldi müüakse 3D-prillide lisapaare

### **Kodukinoelamus**

- Saadaval teie Philipsi Full HD 3D-valmidusega telerile
- Full HD ja 3D-valmidus pakuvad tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust

# Esiletõstetud tooted

## 2 paari aktiivkatikuga 3D-prille



Philips kasutab täis-HD 3D-elamuse edastamiseks tipptasemel 3D-tehnoloogiat. Active 3D-tehnoloogia kasutab traadita saatjat, et kiiresti avada ja sulgeda Active 3D-prillide katikuid ideaalses sünkroonis teleriekraanil olevate kujutistega. Tegevus ja eriefektid ei ole kunagi varem olnud nii vapustavad, sügavad ega reaalsed.

## Lihne teleriga ühildada

Lihtsalt sisestage tarkvara uuendamiseks USB-pulk, sisestage 3D-saatja oma teleri 3D-väljundpessa ja oletegi valmis oma Philipsi 3D-valmidusega teleriga 3D-pilti vaatama.

## Tarkvarauuendus kaasas



Kaasas on teleri tarkvarauuendus 3D-saatja installimiseks

## 3D-saatja

3D-saatja paigaldamine on lihtne ning see korraldab suhtlust teleri ja aktiivkatikuga 3D-prillide vahel.

## Täieliku 3D-valmidusega teler

Saadaval teie Philipsi Full HD 3D-valmidusega telerile (seotud toodete loendist leiata ühilduvad telerid)

## Aktiivkatikuga 3D-prillide lisapaarid

Kui soovite 3D-elamust koos kogu perega nautida, võite osta aktiivkatikuga 3D-prillide lisapaare (laienduskomplekt PTA03 või PTA516).

## Full HD 3D teler



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-valmidusega telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Kvaliteetsed Blu-Ray plaadile salvestatud 3D-filmid ja tulevane 3D-televisioon pakuvad laia ning kvaliteetset valikut. Teie teler vajab täis-HD 3D-elamuse pakkumiseks 3D-ühilduvusega BluRay mängijat või HD-vastuvõtjat. Kui soovite 3D-pilti nautida kogu perega, saate olemasolevale kahele paarile lisada nii palju 3D-prille kui soovite (laienduskomplekt PTA03).

# Spetsifikatsioon

## 3D-süsteeminõuded

**Ühilduvad Philipsi telerid:** Vaadake seonduvate toodete loendit

**Üldine teave:** 3D-telepildi nautimiseks vajate järgmist: 3D-valmidusega Philipsi teler, Active 3D prillid, 3D-saatja\*, sisendseade, 3D-film, -mäng või -telesaade  
**3D-sisendseade:** 3D-toega BluRay-mängija, või 3D-toega mängukonsool, või 3D-toega digiboks

**3D-sisu allikas:** Toetab standardeid: HDMI 1.4

põhinevad 3D-signaaliid, „Kaadritihendus“, „Kõrvuti“, „Üleval ja all“, lahutusvõime kuni 1920 x 1080p

## Mugavus

**Lihtne installeerida:** Isehäälestus

**Kergesti kasutatav:** automaatne sisse-/väljalülitamine, aku tööiga on kuni 200 tundi, kokkupandavad sangad (prillid), tühjeneva aku näidik

## Tarvikud

**Komplektis olevad tarvikud:** 2 paari 3D-prille, 3D-saatja\*, 2 x patarei CR2032, Saatja paigaldusklamber, Kiirjuhend, Garantiileht, Teleri tarkvarauuendus (USB)

## Seotud tooted

**Ühilduv seadmetega:** 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Ladina-Ameerika piirkond: 58PFL9955D, 40PFL9605D

## Mõõtmed

**Toote kaal:** 0,06 kg

**Toote mõõtmed (L x S x K):** 168 x 47 x 165 mm

\* 58PFL9955 puhul ei tohi komplekti PTA02 kasutada. Kuna teleril 58PFL9955 on sisseehitatud 3D-saatja, tuleb kasutada komplekti PTA03.

\* Tervisehoiatus

\* Kui teil või teie perekonnas on esinenud epilepsiat või ülitundlikkust valguse suhtes, konsulteerige enne vilkuvate valgusallikate, kiirete stseenide või 3D-funktsiooni kasutamist arstiga.

\* Ebamugavustunde (nt peapööritus, peavalu ja orientatsioonikaotus) vältimiseks ei ole soovitatav 3D-pilti vaadata väga pikka aega järjest. Kui kogete ebamugavustunnet, lõpetage 3D-pildi vaatamine ja ärge tehke pärast seda sümptomite kadumiseni asju, mis võivad põhjustada ohtlikke olukordi.

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Ärge kasutage 3D-prille millekski muuks kui 3D-teleri vaatamiseks.

\* LÄMBUMISOHT – ärge lubage alla 3-aastastel lastel 3D-prillidega mängida. Lapsed võivad patareide kaane või patareide allaneelamise tagajärjel lämbuda.

