

Philips
Sikképernyős TV

15"-es
LCD

15PF5120



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III funkcióval

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot ad, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. További jellemzők: Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby Surround hangzás az optimális hangélményért.

Életeli, természetes és kristálytisza képek

- Nagyfelbontású LCD XGA kijelző, 1024 x 768p felbontás
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- Az Active Control a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Éljenjáromó interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Saját szórakoztatórendszer

- Beépített FM rádió, hogy hallgathassa kedvenc állomásait.
- 10 oldalas Smart Text a teletext gyors eléréséhez.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

PHILIPS

Fénypontok

LCD XGA kijelző, 1024 x 768p

Ez a modern, LCD technológiával készült XGA képernyő 1024 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékosná, bárhova beilleszthetővé teszi.

FM rádió

A készülék egy 40 előre beállított rádióállomás tárolására képes beépített FM-rádióval is rendelkezik. A navigációt a képernyőn megjelenő beprogramozható állomásnevek teszik egyszerűvé, amelyeket egy idő után óra képernyővédő vált fel.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

10 oldalas Smart Text

A teletext egy általánosan használt rendszer, melyet a legtöbb tévéadó sugároz. A 10 oldalas smart text szolgáltatás a lapváltásoknál gyors adatelérést biztosít.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 4:3
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 15 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 38 cm
- Panel felbontása: 1024 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képjavitás: Crystal Clear III, Progresszív pásztázás, 2D színélesítés, Active Control, Élességállítás, Színhőmérséklet beállítás
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD XGA aktív mátrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 130 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 100 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: FM, hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), FM rádió, Menüvezérlés, On Screen Display, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló

- Képernyőformátum beállítás: 16:9-es összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCFE05SMU00
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- VESA tartó: 100 x 100 mm

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávos
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2 W
- Hangrendszer: Monó, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió be, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, FM antenna, PC audio be

Tápellátás

- Tápellátás: 90-240 V váltakozó feszültség
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 42 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- FM antenna: FM antenna

Méretetek

- Készülék szélessége: 472 mm
- Készülék magassága: 308 mm
- Készülék mélysége: 76,5 mm
- Termék tömege: 5,0 kg
- Doboz szélessége: 548 mm
- Doboz magassága: 390 mm
- Doboz mélysége: 191 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,94 kg
- Szélesség (talppal): 472 mm
- Magasság (talppal): 348 mm
- Mélység (talppal): 153 mm
- Készülék tömege: 5,0 kg



Kiadás dátuma
2023-08-21

Verzió: 14.0.17

EAN: 87 10895 87547 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com