



Philips
Flat-TV

15"
LCD

15PF5120



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear III

Her kommer en flott, ny TV som ikke bare har imponerende bilder og lyd, men som også har en moderne kvalitetsdesign. Den inkluderer Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby® Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD XGA-skjerm med høy definisjon, 1024 x 768p
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Ledende grensesnitt for audio/video med digital kvalitet

- DVI-I gir det beste bildet og fleksible tilkoblingsmuligheter

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Mitt personlige underholdningscenter

- Med innebygd FM-radio kan du høre på favorittstasjonene dine på radio.
- 10 sider Smart Text for rask tilgang til tekst-tv.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

Høydepunkter

LCD XGA-skjerm, 1024 x 768p

Denne XGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1024 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet

sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

FM-radio

Den innebygde FM-radioen kan lagre 40 forhåndsinnstilte stasjoner. Siden navnene vises på skjermen, er det enkelt å navigere. En praktisk klokkeskjermssparer følger også med og kan brukes mens du lytter.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

10 sider Smart Text

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 10-siders Smart Text i minnet går det raskt å bytte side.

DVI-I-inngang

En DVI-I-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling med høy båndbredde fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge, får du et perfekt bilde uten støy. DVI-inngangen støtter HDCP-kopibeskyttelse som tillater visning av kopibeskyttede programmer fra digitale set-top-bokser, DVD-spillere og HD-opptakere. DVI-I er tidløs siden det kan kobles til alle HDMI-enheter (krever konverteringskabel). DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge PC-signaler (VGA).

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 15 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 38 cm
- Panelopløsning: 1024 x 768 p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, Progressive scan, 2D-kamfilter, Aktiv kontroll, Skarphetsjustering, Fargetemperaturjustering
- Kontrastforhold (typisk): 500 : 1
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 130 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 100 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: FM, Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenving, FM-radio, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-utvidelse

- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCFE05SMU00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 100 x 100 mm

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-I, FM-antenne, PC-lyd inn

Drift

- Strømforsyning: AC 90–240
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 42 W
- Effektforbruk i standby: 1,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok
- FM-antenne: FM-antenne

Mål

- Bredde, apparat: 472 millimeter
- Høyde, apparat: 308 millimeter
- Dybde, apparat: 76,5 millimeter
- Produktvekt: 5,0 kg
- Eskebredde: 548 millimeter
- Eskehøyde: 390 millimeter
- Eskedybde: 191 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 6,94 kg
- Bredde (med base): 472 millimeter
- Høyde (med base): 348 millimeter
- Dybde (med base): 153 millimeter
- Vekt, apparat: 5,0 kg



Utgivelsesdato
2023-08-21

Versjon: 14.0.17

EAN: 87 10895 87547 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com