



Saeco Minuto 全自动浓缩咖啡机

- 冲煮 7 种口味的咖啡
- 自动奶泡器
- 黑色
- 5 档可调节研磨器



HD8762/07

只需一键即可制作您喜爱的饮料 一键可分离式冲煮套件

Saeco Minuto 能够在超小巧的尺寸中以便利性、一流性能和超大容量为您提供第一次真正由豆到杯的咖啡体验

原汁原味的完美意式咖啡

- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦
- 快速加热器，即可冲煮咖啡

原汁原味的完美意式咖啡

- 美味奶泡源于专利自动奶泡器

易于清洁和保养

- 可分离式烹煮套件，清洁极为方便

易于清洁和保养

- 可用洗碗机清洗的水盘和分量容器
- 全自动冲洗和除垢

根据您的口味制作饮料

- 保留您喜爱的咖啡设置
- 可调节出水口，避免热量损失并完美流出每一杯咖啡
- 可调节研磨器，调出各种咖啡

 **Saeco**

产品亮点

完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

5 档可调节研磨器



不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现各种风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 5 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡奶油咖啡的最粗研磨档。

可调节出水口



浓缩咖啡机的可调节出水口可完美流出每一杯咖啡，防止咖啡溅出或倒入杯中时变

凉。这样，浓缩咖啡可始终保持在舒适的温度，同时保持咖啡机的洁净。

可用洗碗机清洗的水盘部件

将水盘和分量容器轻松放入洗碗机中，完美清洁，省时省力。

全自动冲洗

我们的全自动清洗和除垢程序确保易于维护，实现持久性能和始终如一的理想冲煮效果。

保留您的咖啡设置



得益于我们创新的可调节咖啡醇度、浓度和温度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美浓缩咖啡。只需按一下按钮，便可用您喜爱的咖啡杯享用高品质咖啡饮品。

自动奶泡器



得益于具有气旋室的全新专利自动奶泡器，用这款 Saeco 浓缩咖啡机可轻松制作美味的卡布奇诺。咖啡师也将该奶泡器称之为“卡布奇诺精灵”，其可以直接从牛奶盒或壶中吸奶并自动打奶泡，直接倒入杯中。

出众的气旋室确保牛奶源源不断而全无飞溅之忧。

可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保理想清洁效果。

快速加热器



Saeco 的快速加热器技术可确保您的咖啡机随时就绪。现在，无需再为冲煮浓缩咖啡而等待，轻松坐享杯杯美味咖啡。

规格

功能

- 兼容 Brita 滤网：选件
- 同步烹煮

完美的浓缩咖啡

- 浓缩咖啡技术：Saeco 自适应系统，香气提取系统：预烹煮

技术规格

- 功率：1850 瓦
- 电压：220 伏
- 电线长度：80 厘米
- 频率：50 赫兹

设计

- 颜色：暗黑
- 材料和表面：塑料

重量和尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）：215 x 429 x 330 毫米
- 咖啡豆容量：250 克
- 废弃物容器容量：15 份
- 产品重量：7.5 千克
- 最大杯高：152 毫米
- 水箱容量：1.8 升

易于使用

- 用法：可调节咖啡喷嘴，快速产生蒸汽，可分离式烹煮套件，普通 / 淡浓缩咖啡选项
- 清洁和维护：除垢周期



发行日期 2023-08-21

版本：1.1.1

EAN: 87 10103 63257 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com