

PHILIPS

3D TV frissítőkészlet



PTA02

Élvezze a 3D-t Philips 3D Ready TV-n

3D frissítőkészlettel

A 3D frissítőkészlettel másik dimenzióba viheti az otthoni filmnézés élményét. A csúcstechnológiás aktív 3D szemüveggel és a 3D adókészülékkel frissítheti TV-készülékét az igazán magával ragadó 3D élményért!

Frissítse TV-készülékét az otthonában élvezhető 3D filmélményért

- 2 db aktív 3D szemüveg a Full HD 3D filmélményért
- A 3D adókészülék végzi a kommunikációt a TV és a 3D szemüveg között*
- Mellékelve a 3D adókészülék telepítéséhez szükséges szoftver
- Könnyen beállítható a tévén
- További 3D szemüvegek külön vásárolhatók

Házimozi élmény

- Megvásárolható a Philips Full HD 3D Ready TV-vel való használatra
- Full HD 3D TV az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Fénypontok

2 db aktív 3D szemüveg



A Philips korszerű 3D technológiát használ a Full HD 3D élmény megteremtéséhez. Az aktív 3D technológia egy vezeték nélküli adókészüléket alkalmaz az aktív 3D szemüveg „lencséinek” gyors nyitására és zárására, tökéletes szinkronban a képernyőn látottakkal. A mozgás és a speciális hatások lenyűgözőek, tiszták és valóságosak.

Könnyen beállítható a tévén

Csak dugja be az USB kulcsot a szoftver frissítéséhez, csatlakoztassa a 3D adókészüléket a TV 3D Out jelzésű aljzatához, és máris élvezheti a 3D élményt Philips 3D ready TV-jén.

Szoftverfrissítés mellékelve



A TV-hez tartozó szoftverfrissítés mellékelve a 3D adókészülék telepítéséhez

3D adókészülék

A 3D adókészülék egyszerűen telepíthető, és ez végzi a kommunikációt a TV és az aktív 3D szemüveg között.

Full HD 3D Ready TV

Megvásárolható a Philips Full HD 3D Ready TV-vel való használatra (lásd a kompatibilis TV-készülékekhez kapcsolódó termékeket)

További aktív 3D szemüvegek

Ha az egész család szeretné élvezni a 3D élményt, lehetőség van további aktív 3D szemüvegek vásárlására (PTA03 vagy PTA516 bővítőkészlet).

Full HD 3D TV



A Full HD 3D ready TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. A Blu-ray lemezen és a küszöbön álló 3D műsorszórásban megjelenő kiváló 3D filmek tökéletes minőséget és széles választékot kínálnak. A 3D kompatibilis Blu-ray lejátszó vagy HD vevőkészülék csatlakoztatásával saját kompatibilis Philips televízióján is élvezheti a Full HD 3D élményt. Ha az egész család szeretné nézni a filmeket, kettőnél több néző esetén is annyi 3D szemüveget használhatnak, amennyit csak akarnak (PTA03 bővítő készlet).

Műszaki adatok

3D rendszerkövetelmények

Kompatibilis Philips TV: Lásd a kapcsolódó termékek listáját

Általános információ: A 3D TV által élvezhető

élményhez szükséges: 3D Ready Philips TV, Aktív 3D szemüveg, 3D adókészülék*, forráseszköz, 3D film, játék vagy műsorsugárzás

3D forráskészülék: 3D Blu-ray lejátszó, vagy 3D játékkonzol, vagy 3D beltéri egység

3D forrásanyag: Támogatott szabványok, HDMI 1.4 alapú 3D jelek, „Frame Packing”, „Side by Side”, „Top Bottom”, max. felbontás: 1920x1080p

Kényelem

Könnyen telepíthető: Plug & Play

Egyszerű használat: automatikus be/ki kapcsolás, elem élettartama max. 200 óra, behajtható száraz (szemüveg), alacsony töltöttségi szint kijelzése

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 db 3D szemüveg, 3D adókészülék*, 2 db elem, CR2032, Tartószerkezet az adókészülékhez, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, TV szoftverfrissítés (USB)

Kapcsolódó termékek

Kompatibilitás: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Latin-amerikai régió, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Méret

Termék tömege: 0,06 kg

Termék méretei (szé x mé x ma): 168 x 47 x 165 mm

* A PTA02 tartozék nem használható az 58PFL9955 típusúhoz. A PTA03 tartozék használható, mivel az 58PFL9955 típusú TV rendelkezik beépített 3D adókészülékkel.

* Biztonsági figyelmeztetés:

* Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, sebesen változó képsorozatot vagy 3D-műsört tekintene meg.

* A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzon tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függesszen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet.

* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A 3D szemüveget kizárólag 3D TV nézésére használja.

* FULLADÁSVESZÉLY - 3 év alatti gyermekek nem játszanak a 3D szemüveggel, mivel az elemfedél vagy az elem lenyelése fulladást okozhat.

