

PHILIPS

Telewizyjne okulary 3D



PTA03

Oglądaj obraz 3D w swoim telewizorze Philips dzięki dodatkowym okularom Active 3D

Dodatkowe okulary Active 3D, dzięki którym przeniesiecie się w fascynujący świat trójwymiarowych filmów. Dzięki zaawansowanym okularom Active 3D, stanowiącym uzupełnienie zestawu rozszerzającego 3D, możesz teraz zabrać całą rodzinę w trójwymiarową podróż.

Rozszerz możliwości telewizora i oglądaj filmy 3D w domu

- Dodatkowy zestaw okularów Active 3D dla całej rodziny*

Kinowa jakość

- Do użytku z telewizorem Philips Full HD 3D Ready
- Telewizor Full HD 3D pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Zestaw rozszerzający 3D z dodatkowymi okularami Active 3D

Dane techniczne

Wymagania systemu 3D

Zgodny telewizor Philips: Zobacz listę w sekcji powiązanych produktów

Informacje ogólne: Aby cieszyć się

telewizyjnym obrazem 3D, musisz posiadać: Telewizor Philips 3D Ready, Okulary Active 3D, Nadajnik 3D*, urządzenie źródłowe, Film, gra lub transmisja w technologii 3D

Urządzenie źródłowe 3D: Odtwarzacz Blu-ray z obsługą 3D, lub konsola do gier z obsługą 3D, lub dekoder z obsługą 3D

Zawartość źródłowa 3D: Obsługiwane standardy: „Frame Packing”, „Side by Side”, „Top Bottom”, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Udogodnienia

Łatwa instalacja: Plug & Play

Łatwa obsługa: automatyczne włączanie i wyłączanie, do 200 godzin czasu pracy na baterii, składane oprawki (okulary), wskaźnik niskiego poziomu baterii

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: 1 para okularów 3D, Bateria CR2032, Broszura gwarancyjna

Podobne produkty

Zgodny z: 58PFL9955, 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Region:, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Wymiary

Waga produktu: 0,06 kg

Wymiary produktu (S x G x W):

168 x 47 x 165 mm

Zalety

Dodatkowy zestaw okularów Active 3D



Firma Philips wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, aby dostarczać najlepsze wrażenia w jakości Full HD 3D. Technologia Active 3D korzysta z bezprzewodowego nadajnika, którego zadaniem jest dynamiczne otwieranie i zamykanie przesłon w okularach Active 3D z zachowaniem pełnej synchronizacji z obrazem wyświetlanym na ekranie telewizora. Nigdy wcześniej akcja i efekty specjalne nie były tak oszałamiająco realistyczne. Podziel się tymi wyjątkowymi doznaniem 3D z rodziną i przyjaciółmi.

Telewizor Full HD 3D Ready

Do użytku z telewizorem Philips Full HD 3D Ready (lista zgodnych telewizorów znajduje się w sekcji powiązanych produktów)

Zestaw rozszerzający 3D

Zestaw rozszerzający 3D z dodatkowymi okularami Active 3D

Telewizor Full HD 3D



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Obejrzyj filmy 3D na płytach Blu-ray, a już wkrótce także audycje telewizyjne. Telewizor firmy Philips jest gotowy do wyświetlania obrazu w jakości Full HD 3D. Wystarczy podłączyć do niego odtwarzacz Blu-ray z technologią 3D lub odbiornik telewizyjny HD. Trójwymiarowym obrazem może cieszyć się cała rodzina – dodatkowe okulary 3D dostępne są w zestawie PTA03.



