

PHILIPS

Κιτ αναβάθμισης
τηλεόρασης 3D



ΡΤΑ02

Απολαύστε 3D στην τηλεόραση Philips 3D Ready

Με κιτ αναβάθμισης 3D

Δώστε μια άλλη διάσταση στην παρακολούθηση ταινιών στο καθιστικό σας, με το κιτ αναβάθμισης 3D. Χάρη στα γυαλιά Active 3D προηγμένης τεχνολογίας, και έναν πομπό 3D, το κιτ αυτό διαθέτει ό,τι χρειάζεστε για να αναβαθμίσετε την τηλεόρασή σας, ώστε να απολαμβάνετε μια πραγματικά μαγευτική εμπειρία 3D!

Αναβαθμίστε την τηλεόρασή σας για εμπειρία 3D στο σπίτι

- 2 x Γυαλιά Active 3D για κινηματογραφική εμπειρία Full HD 3D
- Ο πομπός 3D καθιστά εφικτή την επικοινωνία μεταξύ τηλεόρασης και γυαλιών 3D*
- Περιλαμβάνεται το λογισμικό για την εγκατάσταση του πομπού 3D.
- Εύκολη εγκατάσταση στην τηλεόραση
- Διατίθενται επιπλέον ζευγάρια γυαλιών 3D για ξεχωριστή πώληση

Εμπειρία home cinema

- Κατάλληλα για χρήση με τις τηλεοράσεις Philips Full HD 3D Ready
- Full HD 3DTV για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Χαρακτηριστικά

2 x Γυαλιά Active 3D



Η Philips χρησιμοποιεί την τεχνολογία 3D για να προσφέρει την εμπειρία Full HD 3D. Η τεχνολογία Active 3D χρησιμοποιεί έναν ασύρματο πομπό για το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο του ενεργού "φωτοφράκτη" των γυαλιών Active 3D, σε τέλειο συγχρονισμό με το περιεχόμενο της τηλεόρασης. Ποτέ άλλοτε η δράση και τα ειδικά εφέ δεν ήταν τόσο καθηλωτικά, έντονα ή ρεαλιστικά.

Εύκολη εγκατάσταση στην τηλεόραση

Απλώς συνδέστε τη συσκευή USB για ενημέρωση λογισμικού, συνδέστε τον πομπό 3D στην ειδική 3D Out υποδοχή της τηλεόρασης, και είστε έτοιμοι να απολαύσετε την προβολή 3D περιεχόμενου στην τηλεόραση Philips 3D ready.

Περιλαμβάνεται ενημέρωση λογισμικού



Περιλαμβάνεται ενημέρωση λογισμικού τηλεόρασης για την εγκατάσταση του πομπού 3D

Πομπός 3D

Ο πομπός 3D είναι εύκολο να εγκατασταθεί και καθιστά εφικτή την επικοινωνία μεταξύ τηλεόρασης και γυαλιών Active 3D.

Τηλεόραση Full HD 3D Ready

Κατάλληλα για χρήση με τις τηλεοράσεις Philips Full HD 3D Ready (δείτε τα σχετικά προϊόντα για συμβατές τηλεοράσεις)

Επιπλέον γυαλιά Active 3D

Αν θέλετε να απολαύσετε την εμπειρία 3D μαζί με όλη την οικογένεια, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ζευγάρια ενεργών γυαλιών 3D (κιτ επέκτασης PTA03 ή PTA516).

Full HD 3D TV



Απολαύστε τη μαγεία των ταινιών 3D στο καθιστικό σας με την τηλεόραση Full HD 3D ready. Η τεχνολογία Active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά γρήγορα εναλλασσόμενων οθονών για ρεαλιστικό βάθος και ρεαλισμό σε ανάλυση Full HD 1080x1920. Με την κυκλοφορία κορυφαίων ταινιών 3D σε BluRay και τις μελλοντικές μεταδόσεις 3D, μπορείτε να επιλέγετε από μεγάλο και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για την εμπειρία Full HD 3D, αρκεί να τη συνδυάσετε με μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων BluRay συμβατή με 3D, ή ένα δέκτη HD. Για οικογενειακή ψυχαγωγία με περισσότερους από 2 θεατές, προσθέστε όσα γυαλιά 3D επιθυμείτε (κιτ επέκτασης PTA03).

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές συστήματος 3D System

Συμβατή τηλεόραση Philips: Δείτε τον κατάλογο στα σχετικά προϊόντα

Γενικά: Για να απολαύσετε μια τρισδιάστατη τηλεόραση χρειάζεστε: Τηλεόραση 3D Ready της Philips, Γυαλιά Active 3D, Πομπό 3D*, συσκευή-πηγή, ταινία, παιχνιδι ή εκπομπή 3D

Συσκευή-πηγή 3D: Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων BluRay, συμβατή με 3D, ή κονσόλα παιχνιδιών συμβατή με 3D, ή set-top box συμβατό με 3D

Πηγαίο υλικό 3D: Υποστηριζόμενα πρότυπα: Μετάδοση σημάτων 3D βάσει HDMI 1.4, "Frame Packing" (Ζυσώωση καρτέ), "Side by Side" (Σε παράθεση), "Top Bottom" (Πάνω μισό - Κάτω μισό), ανάλυση έως και 1920x1080p

Άνεση

Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

Ευκολία στη χρήση: αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 200 ώρες, πτυσσόμενοι βραχίονες (γυαλιά), ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 x Γυαλιά 3D, Πομπός 3D*, 2x μπαταρία CR2032, βραχίονας στήριξης πομπού, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης, Ενημέρωση λογισμικού τηλεόρασης (USB)

Σχετικά προϊόντα

Συμβατότητα με: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Περιοχή Λατινικής Αμερικής, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 0,06 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 168 x 47 x 165 χιλ



* Το κιτ επέκτασης PTA02 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 58PFL9955. Το κιτ επέκτασης PTA03 μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς η τηλεόραση 58PFL9955 διαθέτει ενσωματωμένο πομπό 3D.

* Προειδοποίηση σχετικά με την υγεία

* Σε περίπτωση που εσείς ή η οικογένειά σας έχετε ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευσθησίας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν από την έκθεση σε πηγές φωτός που αναβοσβήνουν, ταχεία εναλλαγή εικόνων ή παρακολούθηση περιεχόμενου 3D.

* Για να αποφύγετε ενοχλήσεις όπως ζαλάδες, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενοχλήση, διακόψτε την παρακολούθηση 3D περιεχόμενου, και μην επιδοθείτε σε καμία δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα ώσπου να εκλείψουν τα συμπτώματα.

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

* ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ - Μην αφήνετε παιδιά κάτω από 3 ετών να παίζουν με τα γυαλιά 3D, καθώς θα μπορούσαν να πνιγούν με το καπάκι της μπαταρίας ή την μπαταρία.