



Philips  
Flat TV

15"  
LCD

15PF5120



## Vivi al massimo le tue esperienze visive

### con Crystal Clear III

Ecco un meraviglioso televisore che offre non solo eccellente qualità audio e video, ma anche uno stile moderno e finiture di lusso. È dotato di Crystal Clear III per immagini naturali e vivide e dell'audio Virtual Dolby per prestazioni audio straordinarie.

#### **Immagini vive, naturali e nitidissime**

- Display LCD XGA ad alta definizione, 1024 x 768p
- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

#### **Interfaccia leader per audio/video di qualità digitale**

- DVI-I offre immagini della migliore qualità e una connettività flessibile

#### **Eccezionale riproduzione audio**

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

#### **Complemento di arredo ideale grazie al design elegante e sottile**

- Design compatto e sottile, adatto a qualsiasi ambiente

#### **Centro di entertainment personale**

- Radio FM incorporata per ascoltare le stazioni radio preferite.
- 10 pagine Smart Text per un accesso rapido al televideo.
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

# PHILIPS

## In evidenza

### Display LCD XGA, 1024 x 768p

Questo display XGA con tecnologia per schermi LCD offre una risoluzione widescreen HD di 1024 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

### Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

### Design sottile e compatto

Un design che sottolinea l'aspetto sottile e compatto, per un minore ingombro e una facile collocazione.

### Radio FM

L'apparecchio comprende una radio FM in grado di memorizzare 40 stazioni FM preimpostate. La visualizzazione dei nomi sullo schermo facilita la navigazione e, per maggiore comodità, durante l'ascolto è disponibile anche un utile orologio screensaver.

### Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

### 10 pagine Smart Text

Il televideo è un sistema trasmesso dalla maggior parte delle emittenti televisive. La funzione 10 pagine smart text consente di accedere in modo rapido alle informazioni su ogni pagina.

### Ingresso DVI-I

L'ingresso DVI-I connette il segnale RGB digitale non compresso a banda larga dalla sorgente allo schermo. Eliminando la conversione dei segnali da digitali ad analogici, esso offre un'immagine perfettamente nitida, senza interferenze né sfarfallio. L'ingresso DVI supporta la protezione delle copie HDCP consentendo la visione di programmi protetti da copia mediante decodificatori digitali, lettori DVD e registratori HD. DVI-I è a prova di futuro grazie alla capacità di connessione a dispositivi HDMI (richiede un cavo convertitore). L'ingresso DVI-I supporta inoltre segnali PC-VGA analogici.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 4:3
- Dim. diagonale schermo (pollici): 15 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 38 cm
- Risoluzione del display: 1024 x 768p
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 500:1
- Miglioramento dell'immagine: Crystal Clear III, Scansione progressiva, Combfilter 2D, Active Control, Regolazione della nitidezza, Regolazione temperatura del colore
- Tipo di display: TFT LCD XGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 130 gradi
- Angolo visuale (verticale): 100 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: FM, iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Nome del programma, Ordinamento
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Radio FM, Controllo menu, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Compressione a

- 16:9, 4:3, Espansione 4:3
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCFE05SMU00
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm

## Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2x 2 W
- Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato

## Connettività

- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Antenna FM, Ingresso audio PC

## Assorbimento

- Alimentazione: CA 90-240
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 42 W
- Consumo energetico in standby: 1,5 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida rapida, Scheda di registrazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Manuale utente
- antenna FM: Antenna FM

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 472 mm
- Altezza set: 308 mm
- Profondità set: 76,5 mm
- Peso del prodotto: 5,0 Kg
- Larghezza confezione: 548 mm
- Altezza confezione: 390 mm
- Profondità confezione: 191 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,94 Kg
- Larghezza (con base): 472 mm
- Altezza (con la base): 348 mm
- Profondità (con la base): 153 mm
- Peso set: 5,0 Kg



Data di rilascio  
2023-08-21

Versione: 14.0.17

EAN: 87 10895 87547 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)