

# PHILIPS

## Kit de actualización para televisores 3D



PTA02

## Disfrutá las 3 dimensiones con tu TV Philips preparado para 3D Con un kit de actualización para contenido 3D

Llevá tu experiencia de cine en casa a un nivel superior con el kit de actualización 3D. Contiene anteojos Active 3D de última generación y un transmisor 3D para que actualices tu televisor y disfrutes de una experiencia de cine increíble en tres dimensiones.

### Actualizá tu TV para vivir una experiencia de cine 3D en tu casa

- 2 pares de anteojos Active 3D para vivir una verdadera experiencia de cine 3D en alta definición
- El transmisor 3D establece la conexión entre el televisor y los anteojos 3D\*
- Incluye el software para instalar el transmisor 3D
- Fácil de instalar en el televisor
- Anteojos 3D adicionales disponibles (se venden por separado)

### Experiencia de cine en casa

- Pueden usarse con televisores Philips Full HD preparados para 3D
- Televisores 3D Full HD para que vivas una experiencia de cine increíble en 3 dimensiones

## Destacados

### 2 pares de anteojos Active 3D



2x

Philips tiene lo último en tecnología para ofrecerte una experiencia 3D Full HD increíble. La tecnología Active 3D utiliza un transmisor inalámbrico para abrir y cerrar rápidamente las microceldas de los anteojos en perfecta sincronía con las imágenes del televisor. La potencia, la profundidad y el realismo de la acción y los efectos especiales te van a dejar sin aliento.

### Fácil de instalar en el televisor

Conectá el dispositivo USB para actualizar el software, enchufá el transmisor 3D en la salida 3D del televisor, y preparate para disfrutar de todo el contenido 3D en tu televisor Philips.

### Incluye el software de actualización



Incluye el software de actualización del televisor para instalar el transmisor 3D

### Transmisor 3D

El transmisor 3D es fácil de instalar y transmite las señales que comunican al televisor con los anteojos Active 3D.

### Televisores Full HD preparados para 3D

Pueden usarse con televisores Philips Full HD preparados para 3D (ver productos relacionados para televisores compatibles)

### Más anteojos Active 3D

Si querés disfrutar de la experiencia 3D con toda tu familia, podés comprar más pares de anteojos Active 3D (kit complementario PTA03 o PTA516).

### Televisores 3D Full HD



Disfrutá de películas en 3 dimensiones en la comodidad de tu living con un televisor Full HD preparado para 3D. Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más reales en alta resolución de 1080 x 1920. Hay una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Con tu televisor Philips compatible podés vivir la experiencia 3D Full HD con un reproductor de Blu-ray o receptor HD compatible. Si querés disfrutar de la mejor calidad de imagen 3D con toda tu familia y dos pares de anteojos no alcanzan, podés conseguir el kit PTA03 para tener todos los pares de anteojos que quieras.

## Especificaciones

### Requisitos del sistema 3D

**Televisores Philips compatibles:** Ver la lista en productos relacionados

**General:** Para disfrutar de la televisión en 3D necesitás: TV Philips con 3D, Anteojos

Active 3D, Transmisor 3D\*, dispositivo

fuente, película, juego o transmisión en 3D

**Dispositivo fuente 3D:** Reproductor de Blu-ray compatible con 3D, o consola de juegos

3D, o sintonizador digital 3D

**Material de origen 3D:** Formatos admitidos: HDMI 1.4 para señales 3D, "Integración de cuadros", "Lado a lado", "Arriba / abajo",

resolución de hasta 1920 x 1080p

### Comodidad

**Instalación simplificada:** Plug & Play

**Fácil de usar:** encendido y apagado automático, duración de la pila: hasta 200 horas, anteojos plegables, indicador de pila baja

### Accesorios

**Accesorios incluidos:** 2 pares de anteojos 3D, Transmisor 3D\*, 2 pilas CR2032, Soporte para el transmisor, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, Software de actualización del televisor (USB)

### Productos relacionados

**Compatible con:** 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, América Latina: 58PFL9955D, 40PFL9605D

### Dimensiones

**Peso del producto:** 0,06 kg

**Dimensiones del producto (LxFxA):** 168 x 47 x 165 mm

\* PTA02 no puede usarse para 58PFL9955. PTA03 puede utilizarse porque el TV 58PFL9955 tiene un transmisor 3D integrado.

\* Advertencia de salud

\* Si en la familia existen antecedentes de epilepsia o convulsiones por fotofobia, consulte a un médico antes de exponerse a fuentes de luz intermitentes, secuencias de imágenes rápidas o imágenes en 3D.

\* Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de mirar las imágenes en 3D y espere hasta que los síntomas desaparezcan para realizar cualquier actividad que implique riesgos.

\* Los padres deben supervisar a sus hijos mientras miran contenido 3D y cerciorarse de que no sufran ninguno de los malestares antes mencionados. Se recomienda que los menores de 6 años no vean imágenes en 3D debido a que su sistema visual aún no está completamente desarrollado.

\* Use los anteojos 3D sólo para ver TV en 3D.

\* RIESGO DE ASFIXIA: no permita que los menores de 3 años jueguen con los anteojos 3D, pues existe riesgo de que se ahoguen con la tapa del compartimiento de las pilas o con las pilas mismas.

