

# PHILIPS

## 3D-bril



PTA03



## Ga driedimensionaal met de Philips 3D Ready TV

Met extra Active 3D-bril

Laat u thuis betoveren door 3D-films met een extra Active 3D-bril. Vul uw upgradeset aan met meer Active 3D-brillen om met het hele gezin de wereld van 3D te betreden!

### **Upgrade uw TV voor een 3D-filmbelevenis bij u thuis**

- Extra Active 3D-brillen voor alle gezinsleden\*

### **De bioscoop in huis**

- Om te gebruiken bij uw Philips Full HD 3D Ready TV
- Full HD 3D TV voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Breid uw 3D-upgradeset uit met een extra Active 3D-bril

# Kenmerken

## Extra Active 3D-bril



Philips past geavanceerde technologie toe voor Full HD 3D. Active 3D-technologie maakt gebruik van een draadloze zender. Deze zender zorgt ervoor dat de sluiters van de Active 3D-bril snel openen en sluiten, synchroon met wat er op het TV-scherm wordt weergegeven. Kijkers waren nooit eerder zó onder de indruk van de diepte en het realisme van actiebeelden en speciale effecten. Deel deze unieke 3D-ervaring met uw familie en vrienden.

## Full HD 3D Ready TV

Om te gebruiken bij uw Philips Full HD 3D Ready TV (zie gerelateerde producten voor compatibele TV's)

## Uitbreiding voor 3D-upgradeset

Breid uw 3D-upgradeset uit met een extra Active 3D-bril

## Full HD 3D-TV



Ga in uw eigen huiskamer volledig op in 3D-films met de deze Full HD TV die geschikt is voor 3D. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generaties snel wisselende displays met levensechte diepte en een realistisch beeld in volledige 1080 x 1920 HD-resolutie. Populaire 3D-films op Blu-ray en toekomstige 3D-uitzendingen bieden een breed aanbod van hoge kwaliteit. Met uw TV bent u klaar voor de Full HD 3D-ervaring met de 3D-compatibele Blu-ray-speler of HD-ontvanger. Voeg zoveel 3D-brillen toe als u wilt (uitbreidingsset PTA03) als u met het hele gezin wilt genieten.

# Specificaties

## 3D-systeemvereisten

**Compatibele Philips-TV:** Zie lijst voor gerelateerde producten

**Algemeen:** Om te genieten van 3D TV hebt u het volgende nodig:, Philips 3D Ready TV, Active 3D-bril, 3D-zender\*, Bronapparaat, 3D-films, -games of -uitzendingen

**3D-bronapparaat:** 3D-compatibele Blu-ray-speler, of 3D-compatibele gameconsole, of 3D-compatibele set-top box

**3D-bronmateriaal:** Ondersteunde normen:, "Frame Packing", "Side by Side", "Top Bottom", resolutie tot maximaal 1920 x 1080p

## Comfort

**Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play

**Gebruiksgemak:** automatisch in- en uitschakelen, levensduur van de batterij tot 200 uur, inklapbare pootjes (bril), indicatie laag batterijniveau

## Accessoires

**Meegeleverde accessoires:** 1 3D-bril, Batterij CR2032, Garantiekaart

## Verwante producten

**Compatibel met:** 58PFL9955, 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Latijns-Amerika:, 58PFL9955D, 40PFL9605D

## Afmetingen

**Gewicht van het product:** 0,06 kg

**Productafmetingen (b x d x h):** 168 x 47 x 165 mm



\* De PTA02 dient niet te worden gebruikt met de 58PFL9955. De PTA03 kan worden gebruikt omdat de TV 58PFL9955 een geïntegreerde 3D-zender heeft.

\* De PTA03 is een uitbreidingsset en werkt niet als zelfstandig apparaat. De upgradeset PTA02 is vereist vanwege de 3D-zender. Uitzondering: 58PFL9955 heeft een geïntegreerde 3D-zender en werkt alleen met de PTA03.

\* Gezondheidswaarschuwing:

\* als u of uw gezinsleden een voorgeschiedenis hebben van epilepsie of lichtgevoelige aanvallen, raadpleegt u een arts voordat u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snel opeenvolgende beelden of 3D-beelden.

\* Om ongemakken als duizeligheid, hoofdpijn en desoriëntatie te voorkomen, raden wij u aan geen 3D-beelden gedurende langere tijd te bekijken. Als u ongemak ervaart, dient u te stoppen met kijken naar 3D-beelden en geen handelingen uit te voeren die gevaarlijk kunnen zijn totdat alle symptomen zijn verdwenen.

\* Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

\* Gebruik de 3D-bril niet voor een ander doel dan 3D TV-kijken.

\* VERSTIKKINGSGEVAAR: laat kinderen jonger dan 3 jaar niet met de 3D-brillen spelen. Ze kunnen stikken in de batterijklep of de batterij.