

PHILIPS

3D televizijos akiniai



PTA03

Mėgaukitės 3D vaizdu savo „Philips 3D Ready“ televizoriuje Su papildomais „Active 3D“ akiniais

Mėgaukitės 3D filmais namuose užsidėję papildomą porą „Active 3D“ akinių. Savo 3D atnaujinimo rinkinį galite papildyti moderniais „Active 3D“ akiniais, kad žiūrėtumėte tikrai užburiančius 3D vaizdus su visa šeima!

Atnaujinkite televizorių, jei norite namie žiūrėti 3D filmus

- Papildomų „Active 3D“ akinių kitiems šeimos nariams rinkinys*

Kino teatras namuose

- Galima naudoti kartu su jūsų „Philips Full HD 3D Ready“ televizoriumi
- Su „Full HD“ 3D televizoriumi pasijusite taip, tarsi žiūrėtumėte 3D filmą
- Papildo 3D atnaujinimo rinkinį dar viena „Active 3D“ akinių pora

Ypatybės

Papildomas „Active 3D“ akinių rinkinys



„Philips“ naudoja unikalią technologiją, kuri suteikia galimybę mėgautis didelės raiškos („Full HD“) trimačiu (3D) vaizdu. „Active 3D“ technologija naudoja belaidį siųstuvą, kuris greitai atidaro ir uždaro „Active 3D“ akinių saugiklius tobulai atitikdamas tai, kas yra rodoma televizoriaus ekrane. Veiksmas ir specialieji efektai dar niekada nebuvo tokie pritrenkiami, gilūs ar realūs. Mėgaukitės 3D vaizdu kartu su šeimos nariais ir draugais.

„Full HD 3D Ready“ televizorius

Galima naudoti kartu su jūsų „Philips Full HD 3D Ready“ televizoriumi (žr. suderinamiems televizoriams skirtus susijusius produktus)

Papildomas 3D atnaujinimo rinkinys

Papildo 3D atnaujinimo rinkinį dar viena „Active 3D“ akinių pora

„Full HD“ 3D televizorius



Mėgaukitės 3D filmais savo svetainėje žiūrėdami „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos didelio dažnio ekranus ir sukuria realų gylio įspūdį ir vaizdą 1080 x 1920 „Full HD“ raiška. Aukštos kokybės 3D filmai, išleidžiami „BluRay“ diskuose, ir greitai prasidėsiančios 3D transliacijos pateiks didelį aukštos kokybės įrašų pasirinkimą. Jūsų atitinkamas „Philips“ televizorius perteiks „Full HD“ 3D vaizdą, jei prijungsite suderinamą „BluRay“ grotuvą arba HD imtuvą. Kad galėtumėte mėgautis daugiau nei 2 šeimos nariais, galite įsigyti tiek 3D akinių porų, kiek norite (papildomas rinkinys PTA03).

Specifikacijos

3D sistemos reikalavimai

Suderinami „Philips“ TV: Žr. su akiniais susijusių produktų sąrašą

Bendrasis aprašymas: Jei norite mėgautis 3D TV, jums reikia „3D Ready Philips“ TV, „Active 3D“ akiniai, 3D siųstuvai*, šaltinio prietaisas, 3D filmas, žaidimas ar transliacija

3D šaltinių prietaisai: 3D suderinamas

„BluRay“ grotuvas, arba 3D žaidimų pultas, arba suderinamas 3D priedėlis

3D šaltinio medžiaga: Palaikomi standartai, „Frame Packing“, Greta, Viršus – apačia, skiriamoji geba – iki 1920 x 1080p

Patogumas

Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas

Lengva naudoti: automatinis įjungimas / išjungimas, baterijos eksploatavimo laikas iki 200 val., kojelės (akinių), senkančios baterijos indikatorius

Priedai

Pridedami priedai: 1 x 3D akiniai, Baterija CR2032, Garantijos lapelis

Susiję gaminiai

Suderinama su: 58PFL9955, 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Lotynų Amerika., 58PFL9955D, 40PFL9605D

Matmenys

Gaminio svoris: 0,06 kg

Gaminio matmenys (P x A x G): 168 x 47 x 165 mm



* PTA02 neturėtų būti naudojama su 58PFL9955. PTA03 gali būti naudojamas, kai 58PFL9955 televizorius turi integruotą 3D siųstuvą.

* PTA03 yra papildomas rinkinys ir neveikia, jei naudojamas atskirai. Atnaujinimo rinkinys PTA02 reikalingas dėl 3D siųstuvo. Išimtis: 58PFL9955 turi integruotą 3D siųstuvą ir veikia tik su PTA03.

* Įspėjimas dėl sveikatos

* Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotoautrumo priepuolių, prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.

* Siekiant išvengti tokių nepatogumų kaip svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos sutrikimas, nerekomenduojame ilgai žiūrėti filmų 3D formatu. Pasijutę blogai, nustokite žiūrėti 3D ir nesiimkite jokios pavojingos veiklos, kol simptomai dar nėra neišnykę.

* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* Nenaudokite 3D akinių jokiais kitais tikslais tik 3D televizijos žiūrėjimui.

* PAVOJUS UŽSPRINGTI - neleiskite mažesniems kaip 3 metų vaikams žaisti su 3D akiniais, nes jie gali užspringti maitinimo elemento dangteliu arba elementu.