

PHILIPS

Kit de actualizare
pentru televizor 3D



PTA02

Bucurați-vă de 3D pe televizorul dvs. Philips 3D Ready

Cu un kit de actualizare 3D

Treceți vizionarea filmelor în propria sufragerie către o nouă dimensiune cu kit-ul de actualizare 3D. Dispunând de ochelari Active 3D și de un transmițător 3D de înaltă tehnologie, are tot ceea ce vă trebuie pentru a vă actualiza televizorul pentru o experiență 3D cu adevărat copleșitoare!

Actualizați televizorul pentru o experiență de cinema 3D acasă

- 2 perechi de ochelari Active 3D pentru o experiență cinematografică HD 3D completă
- Transmițătorul 3D comunică între televizor și ochelarii 3D*
- Software inclus pentru a instala transmițătorul 3D
- Instalare ușoară pe televizorul dvs.
- Perechi suplimentare de ochelari 3D disponibile pentru comercializare separată

Experiență cinematografică acasă

- Disponibili pentru utilizarea cu televizorul Philips Full HD 3D Ready
- Televizor Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Repere

2 perechi de ochelari Active 3D



Philips utilizează tehnologie 3D de ultimă generație pentru a oferi experiența Full HD 3D. Tehnologia Active 3D utilizează un transmițător wireless pentru a deschide și a închide rapid obturatoarele ochelarilor 3D activi, sincronizându-se perfect cu programele TV. Acțiunea și efectele speciale nu au fost niciodată mai uimitoare, mai profunde sau mai reale.

Instalare ușoară pe televizorul dvs.

Introduceți cheia USB pentru a actualiza software-ul, conectați transmițătorul 3D în priza de ieșire 3D a televizorului dvs. și sunteți pregătit să vă bucurați de 3D pe televizorul Philips 3D ready.

Actualizare software inclusă



Actualizarea software pentru televizor este inclusă pentru a instala transmițătorul 3D

Transmițătorul 3D

Transmițătorul 3D este ușor de instalat și comunică între televizor și ochelarii dvs. Active 3D.

Televizor Full HD 3D Ready

Disponibili pentru utilizarea cu televizorul Philips Full HD 3D Ready (consultați produsele corelate pentru televizoare compatibile)

Ochelari Active 3D suplimentari

Dacă doriți să vă bucurați de experiența 3D cu întreaga familie, puteți achiziționa perechi suplimentare de ochelari activi 3D (kit de extensie PTA03 sau PTA516).

Televizor Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D ready. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime reală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay și transmisiunile 3D în curs de lansare oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Televizorul dvs. Philips compatibil este pregătit pentru experiența Full HD 3D prin adăugarea unui player BluRay 3D compatibil sau a unui receptor HD. Pentru divertismentul familiilor cu mai mult de doi privitori, adăugați oricât de mulți ochelari 3D doriți (kit de extensie PTA03).

Specificații

Cerințe sistem 3D

Televizor Philips compatibil: Consultați lista din produse corelate

General: Pentru a vă bucura de televiziunea 3D

aveți nevoie de: Televizor 3D Ready Philips, Ochelari Active 3D, Transmițător 3D*, dispozitiv sursă, Film, joc sau transmisie 3D

Dispozitiv sursă 3D: BluRay player compatibil 3D, sau consolă de jocuri compatibilă 3D, sau set-top box compatibil 3D

Material sursă 3D: Standarde acceptate: semnale 3D prin HDMI 1.4, "Frame Packing", "Paralel", "Sus jos", rezoluție până la 1920x1080p

Confort

Ușor de instalat: Plug & Play

Ușurință în utilizare: pornire/oprire automată, durata de viață a bateriei de până la 200 de ore, brațe pliabile (ochelari), indicator "baterie descărcată"

Accesorii

Accesorii incluse: 2 perechi de ochelari 3D, Transmițător 3D*, 2 baterii CR2032, Consolă de montare transmițător, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Actualizare software televizor (USB)

Produse corelate

Compatibil cu: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Regiunea Latam: 58PFL9955D, 40PFL9605D

Dimensiuni

Greutate produs: 0,06 kg

Dimensiunile produsului (l x A x H): 168 x 47 x 165 mm

* PTA02 nu trebuie utilizat pentru 58PFL9955. PTA03 poate fi utilizat, deoarece televizorul 58PFL9955 are un transmițător 3D integrat.

* Avertisment pentru sănătate:

* Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D.

* Pentru a evita disconfortul precum amețea, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă resimțiți vreun disconfort, încetați vizionarea 3D și nu vă angajați imediat în nicio activitate potențial periculoasă până când simptomele nu dispar.

* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

* Nu utilizați ochelarii 3D pentru niciun alt scop decât pentru vizionare televizor 3D.

* PERICOL DE ASFIXIERE - Nu lăsați copiii cu vârsta mai mică de 3 ani să se joace cu ochelarii 3D, ar putea să înghită capatul bateriei sau bateria.

