

PHILIPS

Komplet za nadogradnju na 3D TV



PTA02

Uživajte u 3D sadržajima na Philips televizoru sa podrškom za 3D Uz komplet za nadogradnju na 3D

Prenesite gledanje filmova u dnevnoj sobu u drugu dimenziju pomoću kompleta za nadogradnju na 3D. Uz vrhunske Active 3D naočare i 3D predajnik, sadrži sve što vam je potrebno da nadogradite televizor, zaista obuhvatajući 3D doživljaj.

Nadogradite televizor, za bioskopski 3D doživljaj kod kuće

- 2 x Active 3D naočare za Full HD 3D doživljaj filmova
- 3D predajnik komunicira između televizora i 3D naočara*
- Priložen je softver za instalaciju 3D predajnika
- Laka instalacija na televizor
- Dodatni parovi 3D naočara mogu zasebno da se kupe

Doživljaj kućnog bioskopa

- Dostupno za korišćenje sa Philips Full HD 3D Ready televizorom
- Full HD 3D televizor za zaista obuhvatajući doživljaj 3D filmova

Važne karakt.

2 x Active 3D naočare



Philips koristi najsavremeniju 3D tehnologiju koja obezbeđuje Full HD 3D doživljaj. Tehnologija Active 3D koristi bežični predajnik za brzo otvaranje i zatvaranje zatvarača Active 3D naočara u savršenoj sinhronizaciji sa TV sadržajem. Akcija i specijalni efekti nikada nisu bili ovako zadivljujući, duboki i realistični.

Laka instalacija na televizor

Jednostavno priključite USB uređaj da biste ažurirali softver, zatim priključite 3D predajnik u 3D izlaznu utičnicu na televizoru i spremni ste da uživate u 3D sadržaju na Philips 3D Ready televizoru.

Obuhvata ažuriranje softvera



Ažuriranje softvera za televizor je uključeno za instaliranje 3D predajnika

3D predajnik

3D predajnik se lako instalira i komunicira između televizora i Active 3D naočara.

Full HD 3D Ready televizor

Dostupno za korišćenje sa Philips Full HD 3D Ready televizorom (pogledajte povezane proizvode za kompatibilne televizore)

Dodatne Active 3D naočare

Ako želite da uživate u 3D doživljaju sa čitavom porodicom, možete da kupite dodatne parove Active 3D naočara (komplet za proširenje PTA03 ili PTA516).

Full HD 3D televizor



Dopustite da budete očarani 3D filmovima u sopstvenoj dnevnoj sobi uz Full HD 3D Ready televizor. Active 3D format koristi najnoviju generaciju ekrana sa brzim smenjivanjem da bi se postigli prirodni doživljaj dubine i realizam u Full HD rezoluciji 1080x1920. Vrhunski 3D filmovi objavljeni na Blu-ray diskovima i očekivano 3D emitovanje pružaju širok izbor sadržaja visokog kvaliteta. Uz kompatibilni Philips televizor spremni ste za Full HD 3D doživljaj dodavanjem 3D-kompatibilnog Blu-ray plejera ili HD risivera. Za porodično uživanje sa više od 2 gledaoca dodajte koliko god 3D naočara želite (komplet za proširenje PTA03).

Specifikacije

Zahtevi 3D sistema

Kompatibilni Philips televizor: Pogledajte listu u povezanim proizvodima

Opšte: Da biste uživali u 3D televizoru, treba vam: 3D Ready Philips televizor, Active 3D naočare, 3D predajnik*, izvorni uređaj, 3D film, igra ili TV program

3D izvorni uređaj: 3D Blu-ray plejer, ili 3D konzola za igre, ili 3D set-top box uređaj

3D izvorni materijal: Podržani standardi: 3D signali zasnovani na HDMI 1.4, „Frame Packing“, „Side by Side“, „Top Bottom“, rezolucija do 1920x1080p

Praktičnost

Jednostavno postavljanje: Plug & Play

Jednostavna upotreba: automatsko uključivanje/isključivanje, trajanje baterije do 200 sati, sklopive drške (naočare), indikator ispražnjene baterije

Dodaci

Uključena dodatna oprema: 2 x 3D naočare, 3D predajnik*, 2 baterije CR2032, Nosač za montiranje predajnika, Vodič za brzi početak, Garantni list, Ažuriranje softvera televizora (USB)

Srodni proizvodi

Kompatibilno sa: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Region Latinske Amerike:, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Dimenzije

Težina proizvoda: 0,06 kg

Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 168 x 47 x 165 mm



* PTA02 ne sme se koristiti za 58PFL9955. PTA03 može da se koristi jer televizor 58PFL9955 ima integrisani 3D predajnik.

* Upozorenje u vezi sa zdravljem:

* Ako vi ili neko od članova vaše porodice ima istoriju epilepsije ili fotoosetljivih napada, obratite se lekaru pre izlaganja izvorima svetla koji trepere, brzim sekvencama ili 3D sadržaju.

* Da biste izbegli nelagodnost, kao što je vrtoglavica, glavobolja ili dezorijentacija, preporučuje se da 3D sadržaj ne gledate duže vreme. Ako osetite bilo kakvu nelagodnost, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja i nemojte da obavljate potencijalno opasne aktivnosti dok simptomi ne nestanu.

* Roditelji bi trebalo da nadgledaju decu tokom gledanja 3D sadržaja kako bi se uverili da ne dolazi do pojave gore navedenih simptoma. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se deci mlađoj od 6 godina pošto njihov vizuelni sistem još uvek nije u potpunosti razvijen.

* 3D naočare nemojte da koristite ni u jednu drugu svrhu osim za gledanje 3D sadržaja.

* OPASNOST OD GUŠENJA - Nemojte da dozvolite deci mlađoj od 3 godine da se igraju 3D naočarima, može da dođe do gušenja izazvanog poklopcem odeljka za bateriju ili baterijom.