

PHILIPS

Aktualizační sada 3D televizoru



PTA02



Vychutnejte si 3D na 3D Ready televizoru Philips s aktualizační 3D sadou

S aktualizační 3D sadou dostane sledování filmů u vás doma úplně jiný rozměr. Tato sada obsahuje špičkově technicky vybavené brýle Active 3D a 3D vysílač. Najdete v ní všechno, co potřebujete k vylepšení svého televizoru na skutečně pohlcující 3D zážitek.

Inovujte svůj televizor a získejte doma zážitek z 3D filmů

- 2 x brýle Active 3D pro dokonalý zážitek z 3D filmů
- 3D vysílač komunikuje mezi televizorem a 3D brýlemi*
- Obsahuje software pro instalaci 3D vysílače.
- Snadná instalace na televizor
- Další samostatně prodejné 3D brýle

Zážitek z domácího kina

- Dostupný pro použití s televizorem Philips Full HD 3D Ready
- Televizor Full HD 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Přednosti

2 x brýle Active 3D



2x

K zajištění 3D zážitku v rozlišení Full HD využívá společnost Philips nejmodernější technologii. Technologie Active 3D používá bezdrátový vysílač k rychlému otevírání a zavírání závěrky brýlí Active 3D v dokonalé synchronizaci s tím, co se zobrazuje na obrazovce televizoru. Akce a speciální efekty jsou teď ještě více ohromující, hluboké a skutečné.

Snadná instalace na televizor

Chcete-li aktualizovat software, jednoduše připojte paměťové zařízení USB, připojte 3D vysílač do zásuvky 3D Out televizoru a můžete si vychutnat 3D zážitek u televizoru Philips 3D ready.

Aktualizace softwaru jako součást balení



Pro instalaci 3D vysílače je součástí balení aktualizace softwaru televizoru

3D vysílač

3D vysílač lze snadno nainstalovat a komunikuje mezi televizorem a brýlemi Active 3D.

Televizor Full HD 3D Ready

Dostupný pro použití s televizorem Philips Full HD 3D Ready (viz související produkty pro kompatibilní televizory)

Další brýle Active 3D

Chcete-li si vychutnat 3D zážitek s celou rodinou, kupte si další brýle Active 3D (rozšiřovací sada PTA03 nebo PTA516).

Televizor Full HD 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji díky televizoru Full HD 3D ready. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení pro skutečně realistickou hloubku v plném vysokém rozlišení 1 080 x 1 920. Premiová uvedení 3D filmů na discích BluRay a nadcházející vysílání ve 3D přináší výběr ze široké a vysoce kvalitní nabídky obsahu. S kompatibilním televizorem Philips jste po připojení kompatibilního 3D Blue Ray přehrávače nebo přijímače HD připraveni na 3D zážitek ve Full HD. Pro rodinnou zábavu s více než 2 diváky můžete přidat tolik 3D brýlí, kolik chcete (rozšiřovací sada PTA03).

Specifikace

Požadavky na 3D systém

Kompatibilní televizor Philips: Viz seznam v souvisejících produktech

Obecné informace: Chcete-li si užít 3D televizor, potřebujete: Televizor 3D Ready Philips, Brýle Active 3D, 3D vysílač*, zdrojového zařízení, 3D film, hru nebo vysílání

3D zdrojové zařízení: Přehrávač Blu Ray s funkcí 3D, nebo 3D herní konzola, 3D set-top box

3D zdrojový materiál: Podporované standardy: 3D signály založené na HDMI 1.4, "Frame Packing", "Side by Side", "Top Bottom", rozlišení až 1 920 x 1 080p

Pohodlí

Snadná instalace: Standard Plug & Play

Snadné použití: automatické zapínání a vypínání, životnost baterie až 200 hodin, sklopná ramena (brýle), indikace vybití baterie

Příslušenství

Dodávané příslušenství: 2 x 3D brýle, 3D vysílač*, 2x baterie CR2032, Držák pro montáž vysílače, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Aktualizace softwaru televizoru (USB)

Příbuzné výrobky

Kompatibilní s: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, Oblast Latam:, 58PFL9955D, 40PFL9605D

Rozměry

Hmotnost výrobku: 0,06 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V):

168 x 47 x 165 mm

* PTA02 nemusí být použito pro model 58PFL9955. PTA03 použít lze, protože televizor 58PFL9955 má integrovaný 3D vysílač.

* Zdravotní upozornění:

* Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěl epilepsií nebo záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se blikajícím světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či sledování 3D obrazu poraďte s lékařem.

* Chcete-li se vyhnout nepříjemným pocitům, jako je závrať, bolest hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme dlouhodobé sledování 3D televize. Pokud budete mít nějaké nepříjemné pocity, přestaňte sledovat 3D televizi a nepoužívejte se do žádných potenciálně rizikových aktivit, dokud příznaky nezmizí.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojeví výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než sledování 3D televize.

* **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ** – Nedovolte, aby si s 3D brýlemi hrály děti do 3 let, protože by se mohly udusit krytem baterie nebo baterií.

