



Philips Avance Collection
Kuhinjski stroj

900 W

7 brzina i pulsiranje
Lako postavljanje 6-u-1



HR7958/00

Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite

Kolači, kruh, pizza, keksi, napitci, juhe i mnogo više

Predstavljamo potpuno novi kuhinjski aparat tvrtke Philips – nenadmašne radne značajke i višenamjenska uporaba, lakše nego što ste mislili!

Lakše nego što ste mislili

- Lakše čišćenje uz zaobljene rubove i prekrivenu šarku
- Zdjela i nastavci mogu se prati u stroju za pranje posuđa
- Jedinstveni pomicni krak omogućava pristup zdjeli i lakše postavljanje alata

Nenadmašni rezultati miješanja tijesta i drugih vrsta miješanja

- Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate
- Metalna zdjela od 4 l za do 1300 g tijesta
- Planetary Mixing Action za temeljito miješanje sastojaka
- 7 brzina i pulsiranje za maksimalnu kontrolu
- Metalni spiralni nastavak za tjesto, metlica i nastavak za miješanje, dizajnirani za odlične radne značajke

Višenamjenski nastavci odličnih radnih značajki

- Dodatak za obradu hrane od 1,5 l reže, sjecka, usitnjava i granulira
- Cjediljka za agrume omogućava svježi sok u roku od nekoliko minuta
- Vrč blendera od 1,25 l s odvojivim rezacem koji se lako čisti
- Uređaj za mljevenje mesa sa samostalnim punjenjem

PHILIPS

Istaknute znač.

Snažni motor od 900 W



Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate.

Planetary Mixing Action



Značajka Planetary Mixing Action omogućava nastavku za miješanje tijesta i drugih sastojaka te nastavku za mučenje da se jedinstveno pomiču u smjeru prema natrag i naprijed umjesto u krug, čime se osigurava dosezanje svih kutova zdjele pa je rezultat glatka i temeljito izmiješana smjesa sastojaka.

Metalna zdjela od 4 l s drškom



Velika, robusna metalna zdjela od 4 l bez problema podržati miješanje do 1300 g tijesta, tako da u jednom potezu možete napraviti do 4 pizze promjera 30 cm ili 2 štruce kruha. Metalna drška olakšava nošenje i izljevanje. Štitnik od prskanja sprječava prskanje tijekom uporabe.

Kontrola sa 7 brzina i pulsiranje



Više brzina i pulsiranje pružaju maksimalnu kontrolu za neograničenu raznovrsnost recepata.

Moći metalni alati za zdjelu



Metalni spiralni nastavak za tijesto, nastavak za miješanje i metlica lako se mogu fiksirati jednostavnim zakretanjem. Posebno dizajniran spiralni nastavak za tijesto oponaša ručno miješanje tijesta kako bi tijesto bilo glatko i bez grudica.

Jedinstveni pomični krak za lakšu uporabu



Jedinstveni pomični krak može se podignuti prema gore u praktičan položaj pa lako možete postavljati i odvajati alate za zdjelu. Može se

ponovo spustiti jednostavnim guranjem jednom rukom. Pomični krak omogućava i pristup zdjeli, što je praktično kada trebate provjeriti gustoću sastojaka ili ih dodati.

Vrč blendera od 1,25 l



Nastavak za blender koji ima odlične radne značajke temelji se na vodećoj svjetskoj tehnologiji blendera tvrtke Philips, a njegov rezač s 4 krakom miješa voće i povrće u pire te bez muke drobi led. To vam omogućava da u roku od nekoliko minuta pripremite guste napitke, umake, namaze ili hranu za bebu.

Dodatak za obradu hrane od 1,5 l



Zdjela dodatka za obradu hrane koja se lako postavlja s namjenskim diskovima za rezanje, sjeckanje, usitnjavanje ili granuliranje raznih sastojaka, od povrća preko orašastih plodova do sira.

Specifikacije

Specifikacije dizajna

- Boja(e): Bijela i siva
- Materijal kućića: ABS
- Materijal zdjele: Nehrđajući čelik
- Materijal alata zdjele: Metal

Tehnički podaci

- Snaga: 900 W

Opće specifikacije

- Brzine: 7 + pulsiranje

Dodatna oprema u kompletu

- Metalna zdjela od 4 l
- Cjediljka za agrume
- Metalni spiralni nastavak za tjesto
- Blender od 1,2 l
- Dodatak za obradu hrane od 1,5 l s diskovima
- Mlinac
- Uredaj za mljevenje mesa



Datum izdavanja
2023-09-27

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 67244 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com